

4008 / E / 4008 B / 4008 H / 4008 S

Máquina de Hemodiálisis Manual Técnico



¡Atención!

Estas Instrucciones de Uso en formato pdf son sólo informativas. No suplen a las Instrucciones de Uso suministradas con el aparato.



Fresenius Medical Care

Manual Técnico

4008 /E / 4008 B / 4008 H / 4008 S

Este Manual Técnico ha sido actualizado a

3/05.02 = 3ª edición fechada mayo de 2002

Para ahorrar costes, sólo se han sustituido las páginas actualizadas.
Se puede utilizar la tabla siguiente para verificar el estado actual.

Página(s)	Actualización
------------------	----------------------

0-1	3/05.02
-----	---------

0-2 – 0-8	3/01.02
-----------	---------

1-1 – 1-82	3/07.98
------------	---------

2-1 – 2-28	3/01.02
------------	---------

3-1 – 3-30	3/05.02
------------	---------

4-1 – 4-34	3/07.98
------------	---------

5-1 – 5-30	3/07.98
------------	---------

6-1 – 6-32	3/07.98
------------	---------

7-1 – 7-2	3/07.98
-----------	---------

8-1 – 8-284	3/07.98
-------------	---------

Manual Técnico

4008 E / 4008 B / 4008 H / 4008 S

El Manual Técnico contiene toda la información necesaria para realizar mantenimiento y trabajos de reparación.

La máquina de hemodiálisis refleja el último estado de la tecnología y cumple las especificaciones de EN 60601-1 (IEC 601-1).

El montaje, actualizaciones, ajustes, modificaciones o reparaciones deben ser efectuados exclusivamente por el fabricante o personas autorizadas por el mismo.

Para cualquier consulta, diríjase a

Alemania

Fabricante:

Fresenius Medical Care AG
D-61346 Bad Homburg
Tel.: 0049 (0) 61 72 / 6 09-0

Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH
Mercado Hemodiálisis Europa Central
Else-Kröner-Straße 1
D-61346 Bad Homburg
Tel.: 0 61 72 / 6 09-0
Fax: 0 61 72 / 6 09-83 50

Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH
Servicio de Asistencia Técnica
Steinmühlstraße 25
D-61346 Bad Homburg
Tel.: 0 61 72 / 6 09-71 00
Fax: 0 61 72 / 6 09-71 02

Dirección postal
Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH
61343 Bad Homburg
www.fresenius.de

España

Comercialización:

Fresenius Medical Care
España, S.A.
División Hemodiálisis
08400 Granollers
Tel.: 93 860 05 82
Fax: 93 860 01 99

Servicio de Asistencia Técnica

Fresenius Medical Care
España, S.A.
Dpto. S.A.T.
C/ Ecuador, 1
08400 Granollers
Tel.: 93 860 01 87
Fax: 93 860 01 99

Servicio local:



Cómo usar este Manual Técnico


Buscar y encontrar	<i>¿Qué?</i> Tabla de contenido	<i>¿Dónde?</i> Pagina 0-5 y al principio de cada capítulo
Finalidad	Este manual sirve como <ul style="list-style-type: none">– una guía de aprendizaje para personal entrenado– una referencia en la puesta en servicio, mantenimiento y reparaciones	
Estructura	El manual está dividido en 9 capítulos: <ul style="list-style-type: none">0 Generalidades1 Descripción funcional de la máquina2 Controles técnicos de seguridad / Controles técnicos de medición / Mantenimiento3 Instrucciones de ajuste4 Programa de calibración5 Programa de diagnóstico6 Menú de configuración7 Misceláneas8 Descripciones y diagramas de circuitos	
Identificación de páginas	1-3 significa: capítulo 1, página 3	
Conocimientos previos	Este manual está destinado para asistir a los técnicos de mantenimiento y pre-supone lo siguiente: <ul style="list-style-type: none">– el usuario esta familiarizado con las actuales instrucciones de uso de la máquina correspondiente. (Instrucciones de uso disponible bajo pedido)– que el usuario posee conocimientos previos de mecánica electrónica y técnica médica.– que ha sido autorizado por el fabricante para realizar trabajos de mantenimiento y reparaciones.– que se dispone de medios auxiliares y aparatos de medición.	
Limitaciones	El manual no puede sustituir a los cursos de formación ofrecidos por el fabricante.	
Modificaciones	Las modificaciones del manual serán realizadas en forma de ediciones nuevas, hojas suplementarias o a través de informaciones de producto. Nota: Modificaciones referentes a diagramas de conexiones y esquemas de componentes (SP/BP) no implican necesariamente la modificación del pie de página (edición). El estado de actualización de estos diagramas es indicado en el campo de índice de cada diagrama de conexión / esquema de componentes. El usuario / técnico puede utilizar la etiqueta respectiva sobre la placa del circuito impreso para verificar la concordancia del diagrama de conexiones / esquema de componentes SP/BP con la placa de circuito impreso que está montada en la máquina. En general, este manual puede estar sujeto a modificaciones.	

Representaciones

Siempre que no se indique lo contrario, los datos de potencial en los diagramas de conexiones e instrucciones de ajustes, se refieren a la masa correspondiente. A título de ejemplo: \perp 24 significa masa para la tensión de 24 volts.

Identificación de componentes en diagramas de conexiones

Ejemplo



Se trata de una resistencia con el número de posición 75 y un valor de resistencia de 1,2 Ohms.

La coma en la indicación de valor se sustituye por el signo de unidad (mayor seguridad contra falsificaciones).

Resistencias:

R1: 0,1 Ω

1R2: 1,2 Ω

1K2: 1,2 k Ω

Condensadores:

μ 1: 0,1 μ F

1 μ 2: 1,2 μ F

1000 μ : 1000 μ F

Nota

Cuando se reparan máquinas de hemodiálisis y se reemplazan partes, se deben tener en cuenta las medidas de protección ESD vigentes (p.ej. EN 100 015-1).

Durante la reparación o localización de averías en el sistema hidráulico, se debe asegurar que los componentes estén protegidos del líquido dializante.

Datos técnicos

Los datos técnicos de la máquina de hemodiálisis 4008 figuran en el capítulo 1 de las instrucciones de uso.

Tabla de contenido

Capítulo		Página
1	Descripción funcional de la máquina y descripción de fallos	1-
1.1	Descripción del test T1	1-3
1.2	Descripción funcional de los módulos	1-61
1.3	Descripción funcional de la unidad hidráulica	1-66
2	Controles técnicos de seguridad / Controles técnicos de medición / Mantenimiento	2-
2.1	Controles técnicos de seguridad y mantenimiento de las máquinas de hemodiálisis 4008 y sus opciones	2-3
2.2	Controles técnicos de medición y mantenimiento de las opciones de las máquinas de hemodiálisis 4008	2-21
2.3	CTS lista de control	2-27
3	Instrucciones de ajuste	3-
3.1	Esquema base de los interruptores DIP en la 4008 E	3-11
3.2	Modo calibración	3-15
3.3	Sistema hidráulico	3-17
3.4	Detector de aire	3-29
4	Programa de calibración	4-
5	Programa diagnóstico	5-
5.1	Generalidades	5-3
5.2	Estructura de menús	5-5
5.3	Lectura de las entradas analógicas CPU I	5-7
5.4	Lectura de las entradas analógicas CPU II	5-9
5.5	Lectura de las entradas digitales CPU I	5-10
5.6	Lectura de las entradas digitales CPU II	5-15
5.7	Ajuste de las salidas analógicas CPU I	5-19
5.8	Ajuste de las salidas analógicas CPU II	5-20
5.9	Ajuste de las salidas digitales CPU I	5-21
5.10	Ajuste de las salidas digitales CPU II	5-27
5.11	Ajuste / lectura de las salidas digitales of CPU I	5-30
6	Menú de configuración	6-
6.1	Esquema base	6-3
6.2	Menú principal 4008 E / B rev. 3.2	6-4
6.3	Menú principal 4008 H / S rev. 1.3	6-19
7	Misceláneas	7-

Capítulo		Página
8	Diagrama de circuitos y descripción de circuitos	8-
8.1	Diagrama en bloques 4008	8-5
8.2	Diagrama AC 4008 E/H	8-7
8.3	Diagrama AC 4008 B/S	8-9
8.4	Diagrama en bloques de alimentación de tensión	8-11
8.5	Diagrama en bloques de pantalla 4008 H/S	8-13
8.6	Esquema diagrama de conexiones	8-15
8.7	LP 450 Level detector control (LD)	8-17
8.8	LP 493 Blood leak detector	8-27
8.9	LP 624 Control board (BP)	8-31
8.10	LP 630 Motherboard	8-41
8.11	LP 631 CPU 1	8-49
8.12	LP 632 CPU 2	8-61
8.13	LP 633 Input board	8-79
8.14	LP 634 Output board	8-97
8.15	LP 635 Display board	8-121
8.16	LP 636 External connectors	8-139
8.17	LP 638 Power supply	8-143
8.18	LP 639 Power logic	8-151
8.19	LP 643-3 Control board (HEP)	8-163
8.20	LP 644-3 Display board (HEP)	8-171
8.21	LP 645 Position sensor membrane pump	8-175
8.22	LP 647 Power logic A (4008 B / S)	8-179
8.23	LP 649 Display board (4008 B / S)	8-187
8.24	LP 742 Interference filter	8-205
8.25	LP 743 Power control 2 (4008 B / S)	8-209
8.26	LP 744 Power control 1 (4008 B / S)	8-215
8.27	LP 747 Distribution board	8-219
8.28	LP 748 Display board (BP)	8-225
8.29	LP 758 COMMCO-II	8-229
8.30	LP 763 Multi interface board	8-241
8.31	LP 922 Display board (4008 S)	8-249
8.32	LP 923 Traffic light (4008 H / S)	8-265
8.33	LP 924 Display board (4008 H)	8-269


Tabla de contenido


1 Descripción funcional de la máquina y descripción de fallos

Capítulo	Página
1.1 Descripción del test T1	1-3
1.1.1 Diagrama de flujo del test T1, secuencia en serie	1-3
1.1.2 Diagrama de flujo del test T1, secuencia en paralelo	1-5
1.1.3 Descripción del test T1, mensajes de error	1-7
1.1.4 Descripción de fallos de máquina durante los programas de limpieza	1-48
1.1.5 Mensajes de error después de encender la máquina	1-56
1.1.6 Mensajes de error durante la diálisis	1-57
1.2 Descripción funcional de los módulos	1-61
1.2.1 Bomba de sangre (arterial)	1-61
1.2.2 Bomba de sangre (unipunción), opcional	1-62
1.2.3 Bomba de heparina	1-63
1.2.4 Detector de aire	1-65
1.3 Descripción funcional de la unidad hidráulica	1-66
<i>Fig.: Diagrama de flujo</i>	1-66
1.3.1 Descripción de la unidad hidráulica	1-68
1.3.2 Teoría de funcionamiento de la cámara de balance	1-70
1.3.3 Opción suministro centralizado de concentrados	1-74
1.3.4 Secuencias en los programas de limpieza	1-75
<i>Fig.: Diagrama de secuencias de los programas de limpieza - cuadro sinóptico</i>	1-75


1.1 Descripción del test T1


1.1.1 Diagrama de flujo del test T1, secuencia en serie





1.1.2 Diagrama de flujo test T1, secuencia en paralelo





1.1.3 Descripción del test T1 y mensajes de error

• Notas sobre la descripción de errores

Los valores indicados son valores matemáticos internos, utilizados en el programa.

Las resoluciones y tolerancias correspondientes son las siguientes:

1. Presión arterial:	3 mmHg/dígito	and ± 1 dígito del valor de medición.
2. Presión venosa:	3 mmHg/dígito	and ± 1 dígito del valor de medición.
3. Presión de dializado,		
aproximado:	6,0 mmHg/dígito	and ± 1 dígito del valor de medición.
de precisión:	0,5 mmHg/dígito	and ± 1 dígito del valor de medición.
4. Resolución CD:	0,06 mS/dígito	and ± 1 dígito del valor de medición.
5. Temperatura:	0,05 °C/dígito	and ± 1 dígito del valor de medición.

• Condiciones para comenzar y correr el test

<i>Mensaje de error</i>	<i>Descripción</i>
Fallo de corrientes	Fallo de corriente eléctrica durante la ejecución del test.
Conectores al filtro?	Las líneas del dializador no están en la tapa bypass.
Tapa bypass abierta?	La tapa bypass está abierta.
Conectar a conc. Sumin. conc. falso	El conector de concentrado está colocado en la cámara de lavado o no hay concentrado conectado. El mensaje de error depende del suministro centralizado preseleccionado en la configuración.
Sangre detectada	El detector óptico detecta sangre en el sistema.
Alarma de flujo	La línea de entrada o salida del dializador está acodada, fallo en el sistema hidráulico.
Alarma falta de agua	Suministro de agua interrumpido.

• Descripción de los diferentes pasos del test

Test bypass	1-8
Test detector óptico	1-10
Test sistema sanguíneo	1-12
Test sistema de presión ven.	1-14
Test detector de aire	1-16
Test pantalla	1-20
Test sistema de presión art.	1-22
Test batería	1-24
Test fuga de sangre	1-26
Test temperatura	1-28
Test mantenimiento de presión neg.	1-30
Test mantenimiento de presión pos.	1-32
Test función UF	1-38
Test conductividad	1-42
Test Diasafe / filtro HDF	1-44


- **Test bypass**

Descripción del test:

Comprobación de las funciones siguientes:

- relé calefactor
- bypass (eléctrico)
- control de conmutación del rango de temperatura

Figura:



Descripción de errores:

Mensaje de error

Descripción

F 01 Bypass

Relé calefactor desconectado
– Confirmación (H_REL_W, X639/A12) → X632/A10 no 0V.

F 02 Bypass

Relé calefactor no puede ser desconectado por CPU2.
– Confirmación (H_REL_W, X639/A12) → X632/A10 no 12V.
– Línea de control (EM_H_OFF, X632/A9) → X639/A17 no 12V.

F 03 Bypass

Rango de medición de temperatura está en lavado caliente.
– Línea de control (HOTRINSE, X634R/C24) → X639/A20 no 0V.
– Confirmación (HOTRINSE, X634R/C24) → X632/A26 no 0V.

F 04 Bypass

La función bypass extendida no puede ser conmutado correctamente por CPU2 (V24 = Off, V26 = On, V24B = Off).
– Confirmación (V24, X637/C1) → X632/A4 no 24V.
– Confirmación (V26, X637/C2) → X632/A6 no 0V.
– Confirmación (V24B, X637/C23) → X632/A5 no 24V.

F 05 Bypass

La función bypass extendida no puede ser desconectado correctamente por CPU2 (V24 = On, V26 = Off, V24B = On).
– Confirmación (V24, X637/C1) → X632/A4 no 0V.
– Confirmación (V26, X637/C2) → X632/A6 no 24V.
– Confirmación (V24B, X637/C23) → X632/A5 no 0V.

F06 Bypass

CPU1 no puede fijar el control de temperatura en lavado caliente.
– Línea de control (HOTRINSE, X634R/C24) → X639/A20 no 12V.
– Confirmación (HOTRINSE, X634R/C24) → X632/A26 no 12V.

F 07 Bypass

La función bypass extendida no puede ser conmutado correctamente por CPU1 (V24 = Off, V26 = On, V24B = Off).
– Confirmación (V24, X637/C1) → X632/A4 no 24V.
– Confirmación (V26, X637/C2) → X632/A6 no 0V.
– Confirmación (V24B, X637/C23) → X632/A5 no 24V.

F08 Bypass

CPU1 no puede reponer el control de temperatura a diálisis.
– Línea de control (HOTRINSE, X634R/C24) → X639/A20 no 0V.
– Confirmación (HOTRINSE, X634R/C24) → X632/A26 no 0V.

F09 Bypass

La función bypass extendida no puede ser desconectado correctamente por CPU1 (V24 = On, V26 = Off, V24B = On).
– Confirmación (V24, X637/C1) → X632/A4 no 0V.
– Confirmación (V26, X637/C2) → X632/A6 no 24V.
– Confirmación (V24B, X637/C23) → X632/A5 no 0V.

F95 Bypass

Error de sistema


- Test detector óptico

Descripción del test:

Atenuación del detector óptico.

Comprobación del reconocimiento del detector óptico.

Figura:



Descripción de errores:

<i>Mensaje de error</i>	<i>Descripción</i>
F01 Detect. óptico	El detector óptico es visto de forma diferente por CPU1 y CPU2. <ul style="list-style-type: none">– Confirmación (OD_OUT, X633L/C7) → X632/A30 y entrada digital en la placa LP633 miden niveles distintos.
F02 Detect. óptico	CPU2 no reconoce sangre en el sistema. <ul style="list-style-type: none">– Confirmación (OD_OUT, X633L/C7) → X632/A30 no 0V.– Desajuste (LDSA, X632/C16) → X351/10 no 12V.
F03 Detect. óptico	CPU1 no reconoce sangre en el sistema. <ul style="list-style-type: none">– Confirmación (OD_OUT, X633L/C7) → entrada digital en la LP633.– Desajuste (LDSA, X632/C16) → X351/10 no 12V.
F96 Detect. óptico	Error de sistema


● Test circuito sanguíneo

Descripción del test:

Comprobación de las funciones siguientes:

- Confirmación de la alarma de sangre
- Desconexión de la bomba de sangre

Figura:



Descripción de errores:

<i>Mensaje de error</i>	<i>Descripción</i>
F09 Circuito sang.	Confirmación CPU2 detecta bomba de sangre arterial inactiva (BS está parada). <ul style="list-style-type: none">– Confirmación (BPSB_ART, X348a/6) → X632/A11 no 12V.– Línea de control (BPSST_A, X634L/B14) → X348a/1 no 12V o (BPST_ART, X634L/A14) → X348a/3 no 12V.
F10 Circuito sang.	Confirmación CPU1 detecta bomba de sangre arterial inactiva (BS está parada). <ul style="list-style-type: none">– Confirmación (BPSB_ART, X348a/6) → X633L/A11 no 12V.– Línea de control (BPSST_A, X634L/B14) → X348a/1 no 12V o (BPST_ART, X634L/A14) → X348a/3 no 12V.
F11 Circuito sang.	La bomba de sangre arterial no puede ser parada por CPU1. CPU2 detecta que la bomba de sangre arterial permanece activa. <ul style="list-style-type: none">– Línea de control (BPSST_A, X634L/B14) → X348a/1 no 0V y (BPST_ART, X634L/A14) → X348a/3 no 0V.– Confirmación (BPSB_ART, X348a/6) → X632L/A11 no 0V.
F12 Circuito sang.	La bomba de sangre arterial no puede ser parada por CPU1. CPU1 detecta que la bomba de sangre arterial permanece activa. <ul style="list-style-type: none">– Línea de control (BPSST_A, X634L/B14) → X348a/1 no 0V y (BPST_ART, X634L/A14) → X348a/3 no 0V.– Confirmación (BPSB_ART, X348a/6) → X633L/A11 no 0V.
F95 Circuito sang.	Error de sistema

- **Test sistema de presión ven.**


Descripción del test:

Comprobación del valor límite inferior mediante control del punto cero venoso.

Mediante desajuste de la unidad de presión venosa en sentido positivo, se comprueba el valor límite superior.

(Durante la ejecución del test, la pinza de cierre de la línea venosa estará cerrada.)

Figura:



Descripción de errores:

Mensaje de error

Descripción

F01 Venosa

- CPU1 (placa de entrada) muestra una desviación del punto cero venoso mayor de ± 12 mmHg (60 seg.).
- Control (VENT_V, X634R/C18) \rightarrow X351/1 de la Válvula de ventilación en el detector de aire defectuoso.
 - Confirmación (P_VEN, X351/4) \rightarrow X633L/B5 valor de tensión fuera de tolerancia del punto cero.
 - P venosa no calibrada.

F02 Venosa

- CPU2 muestra una desviación del punto cero venoso mayor de ± 12 mmHg (60 s).
- Control (VENT_V, X634R/C18) \rightarrow X351/1 de la Válvula de ventilación en el detector de aire defectuoso.
 - Confirmación (P_VEN, X351/4) \rightarrow X632/C177 valor de tensión fuera de tolerancia del punto cero.
 - P venosa no calibrada.

F03 Venosa

- Con desajuste en sentido positivo, la variación de indicación venosa alcanzada es menor de 100 mmHg (7 seg.).
- Desajuste de test defectuoso (PV_DET, X632/C18) \rightarrow X351/2.
 - Confirmación (P_VEN, X351/4) \rightarrow X633L/B5 variación de tensión insuficiente.
 - P venosa no calibrada.

F04 Venosa

- La desviación del valor de medición entre CPU1 y CPU2 es mayor de ± 12 mmHg (para Pven > 100 mmHg).
- Confirmación (P_VEN, X351/4) \rightarrow X633L/B5 y X632/C17 miden valores de tensión diferentes.
 - P venosa no calibrada.

F95 Venosa

Error de sistema

Descripción del test:

- Test del detector de aire mediante comprobación del estado de alarma.
- Desconexión de la pinza de cierre de la línea venosa en el módulo de detector de aire.

Diagram illustrating the test architecture for the LP 630 Motherboard, showing connections to various components and the flow of test signals.

Components and Connections:

- LP 632 CPU 2:**
 - Inputs: X632/C10 (CLP_CTL), X632/C14 (LDA2), X632/C13 (LDA1), X632/C16 (LDSA), X632/C21 (V145).
 - Outputs: X632/B27, X632/B28.
- LP 631 CPU 1:**
 - Inputs: X631/A20, X631/A21.
- LP 633 Input board:**
 - Inputs: X633L/C10, X633L/C13.
- LP 634 Output board:**
 - Input: X634L/C14.
- LP 630 Motherboard:**
 - DATA BUS connection to Input and Output boards.
- LP 635/649/924/922 Display board:**
 - Inputs: X635/10, X635/14, X635/6, X635/8.
- LP 636 Power supply:**
 - Inputs: X636/10, X636/14, X636/6, X636/8.

Signal Flow:

- Testgenerierung/Generation of Test (Red dashed arrows):**
 - From LP 632 CPU 2 to LP 633 Input board (X632/C10, X632/C14, X632/C16).
 - From LP 632 CPU 2 to LP 634 Output board (X632/C21).
 - From LP 633 Input board to LP 634 Output board (X633L/C10, X633L/C13).
 - From LP 634 Output board to LP 630 Motherboard (X634L/C14).
 - From LP 630 Motherboard to LP 635/649/924/922 Display board (X635/10, X635/14, X635/6, X635/8).
 - From LP 630 Motherboard to LP 636 Power supply (X636/10, X636/14, X636/6, X636/8).
- Rueckmeldung/Acknowledgement (Green dotted arrows):**
 - From LP 633 Input board to LP 632 CPU 2 (X632/C14, X632/C13).
 - From LP 634 Output board to LP 632 CPU 2 (X632/C16).
 - From LP 634 Output board to LP 630 Motherboard (X634L/C14).
 - From LP 630 Motherboard to LP 635/649/924/922 Display board (X635/10, X635/14, X635/6, X635/8).
 - From LP 630 Motherboard to LP 636 Power supply (X636/10, X636/14, X636/6, X636/8).

Descripción de errores:

<i>Mensaje de error</i>	<i>Descripción</i>
F01 Detector aire	Señal de detector de aire se ve de forma distinta por CPU1 y CPU2. <ul style="list-style-type: none">– Confirmaciones (LDA1, X351/14) → X632/C13 y X633L/C10 reconocen diferentes niveles de señal.
F02 Detector aire	La alarma del detector de aire no es reconocida por CPU2. <ul style="list-style-type: none">– Confirmación (LDA1, X351/14) → X632/C13 no 0V.– Atenuación de emisión (LDSA, X632/C16) → X351/10 no 12V.
F03 Detector aire	Confirmación pinza detector de aire (CPU2) activada (pinza cerrada). <ul style="list-style-type: none">– Confirmación (LDA2, X351/6) → X632/C14 no 24V.– Control de pinza (CLP_CTL, X634L/C14) → X351/8 no 12V.– Control de pinza (CLP_CTL, X632/C10) → X351/8 no 12V.
F04 Detector aire	Confirmación pinza detector de aire (CPU1) activada (pinza cerrada). <ul style="list-style-type: none">– Confirmación (LDA2, X351/6) → X633L/C13 no 24V.– Control de pinza (CLP_CTL, X634L/C14) → X351/8 no 12V.– Control de pinza (CLP_CTL, X632/C10) → X351/8 no 12V.
F05 Detector aire	Señal de alarma de sangre no borrada (indica alarma). <ul style="list-style-type: none">– Confirmación (BL_AL, X634L/C15) → X632/C21 no 12V. <p>Esta señal no se comprueba en la opción HDF (función especial).</p>
F06 Detector aire	No es posible cerrar la pinza del detector de aire a través de la línea de control de la CPU2. <ul style="list-style-type: none">– Control de pinza (CLP_CTL, X632/C10) → X351/8 no 0V.– Confirmación (LDA2, X351/6) → X632/C14 no 0V.
F07 Detector aire	No es posible abrir la pinza del detector de aire a través de la línea de control de la CPU2. <ul style="list-style-type: none">– Control de pinza (CLP_CTL, X632/C10) → X351/8 no 12V.– Confirmación (LDA2, X351/6) → X632/C14 no 24V.
F08 Detector aire	No es posible cerrar la pinza del detector de aire a través de la línea de control de la CPU1 o confirmación CPU2 incorrecta. <ul style="list-style-type: none">– Control de pinza (CLP_CTL, X634L/C14) → X351/8 no 0V.– Confirmación (LDA2, X351/6) → X632/C14 no 0V.

F09 Detector aire	<p>No es posible cerrar la pinza del detector de aire a través de la línea de control de la CPU1 o confirmación CPU1 incorrecta.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Control de pinza (CLP_CTL, X634L/C14) → X351/8 no 0V. – Confirmación (LDA2, X351/6) → X632/C13 no 0V.
F10 Detector aire	<p>Falta mensaje alarma de sangre.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Confirmación (BL_AL, X634L/C15) → X632/C21 no 0V. <p>Esta señal no se comprueba en la opción HDF (función especial).</p>
F11 Detector aire	<p>Confirmación pinza detector de aire (CPU2) activada (pinza cerrada).</p> <ul style="list-style-type: none"> – Confirmación (LDA2, X351/6) → X632/C14 no 24V. – Control de pinza (CLP_CTL, X634L/C14) → X351/8 no 12V. – Control de pinza (CLP_CTL, X632/C10) → X351/8 no 12V.
F12 Detector aire	<p>Confirmación pinza detector de aire (CPU1) activada (pinza cerrada).</p> <ul style="list-style-type: none"> – Confirmación (LDA2, X351/6) → X633L/C13 no 24V. – Control de pinza (CLP_CTL, X634L/C14) → X351/8 no 12V. – Control de pinza (CLP_CTL, X632/C10) → X351/8 no 12V.
F13 Detector aire	<p>Señal de alarma de sangre no borrada (indica alarma).</p> <ul style="list-style-type: none"> – Confirmación (BL_AL, X634L/C15) → X632/C21 no 12V. <p>Esta señal no se comprueba en la opción HDF (función especial).</p>
F95 Detector aire	Error de sistema

● Test pantalla


Descripción del test:

Comprobación de displays e indicadores en el frente del monitor

- Test de pantalla
- LED Estado
- LED Alarma
- Display de 7 segmentos todos apagados
- Display de 7 segmentos todos 8888
- Gráfico de barras
- Sonido de alarma CPU1/CPU2

El operador debe vigilar el test de pantalla!

Figura:



Descripción de errores:


<i>Mensaje de error</i>	<i>Descripción</i>
F01 Pantalla	La CPU1 no ha iniciado el test de pantalla en un espacio de tiempo de 5 seg. – Falta información «Test iniciado» a través de la interface en serie.
F02 Pantalla	La CPU1 no ha finalizado el test de pantalla en un espacio de tiempo de 120 seg. – Falta información «Test finalizado» a través de la interface en serie.
F95 Pantalla	Error de sistema

- Test sistema de presión art.

Descripción del test:

Test de la unidad de presión arterial mediante desajuste electrónico en sentido positivo o negativo.

Figura:



Descripción de errores:

Mensaje de error

Descripción

F01 Arterial

Con desajuste en sentido negativo, la variación de indicación arterial alcanzada es menor de 100 mmHg (2 seg.).

- Confirmación (P_ART, X348A/7) → X633L/B12 variación de tensión insuficiente.
- Desajuste de test defectuoso (PA_DET, X632/A17) → X348A/9.

F02 Arterial

Con desajuste en sentido positivo, la variación de indicación arterial alcanzada es menor de 100 mmHg (2 seg.).

- Confirmación (P_ART, X348A/7) → X633L/B12 variación de tensión insuficiente.
- Desajuste de test defectuos (PA_DET, X632/A17) → X348A/9.

F95 Arterial


Error de sistema

- **Test batería**

Descripción del test:

Comprobación de la tensión de la batería bajo carga.

Figura:



Descripción de errores:

Mensaje de error

Descripción

F01 Batería

La CPU1 no ha finalizado el test de batería en un espacio de tiempo de 5 seg.
– Falta información «Test finalizado» a través de la interface en serie.

F02 Batería

La carga de la batería no es suficiente para un funcionamiento de emergencia de 15 min (eventualmente no hay batería conectada).
– Tensión de batería (U_ACCU,...) → X633L/B21 ha bajado por debajo de 17,6 V.
– Confirmación (U_ACCU,...) → X633L/B21 de la tensión de batería defectuosa.

F03 Batería

Circuito de test en la placa LP 639 defectuoso.
– Nivel de test incorrecto (TESTBATT, X634R/C23) → X639/A10 sin impulso 12V (100 mseg.)

F95 Batería


Error de sistema

- **Test fuga de sangre**

Descripción del test:

Comprobación del detector de fuga de sangre mediante reducción de la potencia del diodo emisor.

Figura:



Descripción de errores:


<i>Mensaje de error</i>	<i>Descripción</i>
F01 Fuga de sangre	Durante el test T1, el detector de fuga de sangre no está sin alarma. <ul style="list-style-type: none">– Confirmación (BLL, X637/A18) → X633L/B10 valor de tensión dentro del intervalo de alarma.
F02 Fuga de sangre	No se detecta alarma fuga de sangre durante el desajuste del test. <ul style="list-style-type: none">– Confirmación (BLL, X637/A18) → X633L/B10 valor de tensión no dentro del intervalo de alarma.– Desajuste de test (BLL_DET, X632/A25) → X633L/B27 no 5V.
F03 Fuga de sangre	Después del desajuste de test, el detector de fuga de sangre no vuelve a estar sin alarma. <ul style="list-style-type: none">– Confirmación (BLL, X637/A18) → X633L/B10 valor de tensión dentro del intervalo de alarma.– Desajuste de test (BLL_DET, X632/A25) → X633L/B27 no 0V.
F95 Fuga de sangre	Error de sistema

- Test temperatura

Descripción del test:

Comprobación del valor límite de alarma superior mediante desajuste electrónico de la indicación de temperatura en sentido positivo.

Figura:



Descripción de errores:


<i>Mensaje de error</i>	<i>Descripción</i>
F01 Temperatura	Intervalo de medición de temperatura no está en diálisis. <ul style="list-style-type: none">– Línea de control (HOTRINSE, X634R/C24) → X639/A20 no 0V.– Confirmación (HOTRINSE, X634R/C24) → X632/A26 no 0V.
F02 Temperatura	Temperatura real inferior a 35,0 °C (tiempo de ejecución del test > 15 minutos). <ul style="list-style-type: none">– Ajustar temperatura.– Fallo de calefactor tubular.– Confirmación (T_DIAL1, X633L/B16) → X632/A24 tensión bloqueada.
F03 Temperatura	Temperatura real superior a 39,0 °C (tiempo de ejecución del test > 15 minutos). <ul style="list-style-type: none">– Ajustar temperatura.– Fallo del sensor de regulación (NTC-2).– Confirmación (T_DIAL1, X633L/B16) → X632/A24 tensión bloqueada.
F04 Temperatura	La temperatura no se ha estabilizado dentro de 15 minutos. <ul style="list-style-type: none">– Confirmación (T_DIAL1, X633L/B16) → X632/A24 cambia continuamente (variación > 0,3 °C/15 s).
F05 Temperatura	Desajuste en sentido positivo no mayor de 3 °C (10 s). <ul style="list-style-type: none">– Confirmación (T_DIAL1, X633L/B16) → X632/A24 variación de tensión insuficiente.– Desajuste (T_DETADJ, X632/A23) → X633R/C21 insuficiente.
F06 Temperatura	Sensor monitor muestra valor constante. <ul style="list-style-type: none">– NTC-3 defectuoso.
F07 Temperatura	Falta habilitación del test (tiempo de ejecución máximo del test 10 minutos). <ul style="list-style-type: none">– Problema de tiempo de ejecución (software).
F08 Temperatura	CPU1 no ha transmitido mensaje de estado del Bibag en un espacio de tiempo de 3 seg. <ul style="list-style-type: none">– Problema de tiempo de ejecución (software).
F09 Temperatura	Desajuste Bibag NTC_BIB no mayor de 1 °C. <ul style="list-style-type: none">– Confirmación (NTC_BIB, X633R/C15) → ADW en LP 633 variación de tensión insuficiente.– Desajuste (BIBAG_TE, X634R/A13) → X633R/A20 insuficiente.
F10 Temperatura	Indicación de temperatura Bibag fuera del intervalo de medición (15 – 45 °C). <ul style="list-style-type: none">– Confirmación (NTC_BIB, X633R/C15) → ADW en LP 633.
F95 Temperatura	Error de sistema

- Test mantenimiento de presión neg.

Descripción del test:

En un período de tiempo definido, el valor real del transductor de presión del líquido dializante sólo debe variar dentro de ciertos límites.

Figura:



Descripción de errores:

Mensaje de error

Descripción

F01 Presión neg.	Durante la fase de puesta en marcha, se ha producido una presión negativa mayor de 450 mmHg (tiempo de ejecución máximo del test 120 seg.). <ul style="list-style-type: none">– Sistema hidráulico contaminado.– Puesta en marcha de la bomba separadora de aire.
F02 Presión neg.	No se ha podido ajustar la presión del líquido dializante a la presión de test (–300 mmHg a –450 mmHg) (tiempo de ejecución máximo del test 120 seg.). Intervalo para la repetición de la medición ampliado a –260 mmHg a 490 mmHg. <ul style="list-style-type: none">– Fuga en el sistema hidráulico.– Bomba de UF defectuosa.– Si se había anulado el test del filtro HDF: desconectar filtro HDF.
F03 Presión neg.	No se puede ajustar correctamente el punto de trabajo (116 dígitos) del amplificador diferencial (tiempo de ejecución máximo del test 120 seg.). <ul style="list-style-type: none">– Oscilaciones de presión excesivas.– Convertidor DAC (IC11) en la placa LP 632 defectuoso.– Amplificador operacional (IC1/IC3) en la placa LP 632 defectuoso.– Confirmación (P_DIAL, X633L/B6) → X632/A29 defectuoso.– Falta señal CI (LP 633 → X632/B22).
F04 Presión neg.	No se ha podido finalizar la medición de presión (tiempo de ejecución máximo del test 120 seg.). <ul style="list-style-type: none">– Convertidor DAC (IC11) en la placa LP 632 defectuoso.– Amplificador operacional (IC1/IC3) en la placa LP 632 defectuoso.– Confirmación (P_DIAL, X633L/B6) → X632/A29 defectuoso.
F05 Presión neg.	Puesta en marcha de la bomba separadora de aire durante la fase de medición. <ul style="list-style-type: none">– Confirmación (ACKN_ASP, X634L/B10) → X632/A19 no 0V.– ASP interrumpida eléctricamente.
F06 Presión neg.	Test de mantenimiento de presión negativa no superado. La caída de presión del líquido dializante es mayor de ± 40 mmHg (referido a diez cambios de la cámara de balance). <ul style="list-style-type: none">– Fuga en el sistema hidráulico.
F07 Presión neg.	No se detectan pulsos de aumento de corriente (mín. 2x). <ul style="list-style-type: none">– Sin pulsos de 5V de la cámara de balance (CI, X634R/A23) → X632/B22.
F95 Presión neg.	Error de sistema

En las máquinas con opción HDF, el test de mantenimiento de presión negativa se realiza sólo de forma interna, es decir con V24, V24B cerradas y V26 abierta.

- **Test mantenimiento de presión pos.**

Descripción del test:


Comprobación del funcionamiento (mecánico) de las válvulas V24, V24b y V26.

Test de la unidad de presión PTM mediante desajuste electrónico en sentido positivo.

Con el flujo del líquido dializante desconectado, se impulsa el sistema de balance con una presión positiva. El valor real del transductor de presión del líquido dializante se monitoriza durante un período de tiempo definido.

Test del segmento de bomba de P97.

Figura:



Descripción de errores:

<i>Mensaje de error</i>	<i>Descripción</i>
F01 Presión pos.	<p>El programa de llenado obligatorio de CPU1 no se ha finalizado (10 seg.).</p> <ul style="list-style-type: none">– Válvula electromagnética V43 no cerrada.
F24 Presión pos.	<p>Fallo válvula V24</p> <ul style="list-style-type: none">– Confirmación (V24, X637/C1) → X632/A4 no 24 V.
F25 Presión pos.	<p>Sin aumento de presión superior a 150 mmHg (variación de presión) tras la conmutación de válvula.</p> <ul style="list-style-type: none">– Señales de control V24 intercambiadas con V24b.– Fuga en el sistema externo (tapa bypass, línea de líquido dializante etc.)– Si se había anulado el test del filtro HDF: desconectar el filtro HDF.
F26 Presión pos.	<p>No se produce la compensación de presión después de abrir V43 (–125 mmHg a 55 mmHg).</p> <ul style="list-style-type: none">– V24 trabada (mecánicamente abierta).– V43 no abre.– V26 pierde.
F02 Presión pos.	<p>La presión de carga no se puede medir a través de la válvula electromagnética V26 en el sistema hidráulico (P-dial. < 600 mmHg, 15 seg.).</p> <ul style="list-style-type: none">– Válvula electromagnética V26 mecánicamente no abierta– Válvula electromagnética V43 mecánicamente no cerrada. <p>Para esta secuencia del test, la cámara de balance se pone en paso; V24, V24B y V43 están cerradas y V26 está abierta.</p>
F03 Presión pos.	<p>No se puede purgar el sistema hidráulico a través de la válvula electromagnética V43, punto cero de –125 a 55 mmHg no alcanzado (15 seg.).</p> <ul style="list-style-type: none">– Válvula electromagnética V26 mecánicamente no cerrada– Válvula electromagnética V43 mecánicamente no abierta.– Punto cero no está en el intervalo –125 a 55 mmHg. <p>Para esta secuencia del test, la cámara de balance se pone en paso; V24, V24B y V26 están cerradas y V43 está abierta.</p>
F04 Presión pos.	<p>No se puede ajustar el primer punto de trabajo (220 dígitos) del amplificador diferencial.</p> <ul style="list-style-type: none">– Oscilaciones de presión excesivas.– Convertidor DAC (IC11) en la placa LP 632 defectuoso.– Amplificador operacional (IC1/IC3) en la placa LP 632 defectuoso.– Confirmación (P_DIAL, X633L/B6) → X632/A29 defectuosa.
F05 Presión pos.	<p>Del desajuste de test resulta una variación del intervalo de medición mayor de 95 mmHg (60 seg.).</p> <ul style="list-style-type: none">– Amplificador operacional (IC2) en la placa LP 632 defectuoso.– Confirmación (P_DIAL, X633L/B6) → X632/A29 variación de tensión excesiva.– Fallo desajuste (P_DETADJ, X632/C20) → X633R/C22.– Válvula de la cámara de balance V36 o V38 (válvula de agua usada) no estanca.

F06 Presión pos.	<p>Del desajuste de test resulta una variación del intervalo de medición menor de 85 mmHg (60 seg.).</p> <ul style="list-style-type: none"> – Amplificador operacional (IC11) en la placa LP 632 defectuoso. – Confirmación (P_DIAL, X633L/B6) → X632/A29 variación de tensión insuficiente. – Fallo desajuste (P_DETADJ, X632/C20) → X633R/C22. – V26 pierde.
F07 Presión pos.	<p>Tras el desajuste de test resulta una diferencia (dif.P > ± 9 mmHg) entre los amplificadores de pantalla y diferencial.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Potenciómetro R23/R9 o amplificador operacional IC2 defectuoso. – Amplificador operacional IC1/IC3 defectuoso. – Válvula de la cámara de balance V36 o V38 (válvula de agua usada) pierde.
F08 Presión pos.	<p>Del desajuste de test resulta una variación del intervalo de medición mayor de 400 mmHg (20 seg.).</p> <ul style="list-style-type: none"> – Amplificador operacional (IC2) en la placa LP 632 defectuoso. – Confirmación (P_DIAL, X633L/B6) → X632/A29 variación de tensión excesiva. – Fallo desajuste (P_DETADJ, X632/C20) → X633R/C22.
F09 Presión pos.	<p>Del desajuste de test resulta una variación del intervalo de medición menor de 350 mmHg (20 seg.).</p> <ul style="list-style-type: none"> – Fallo del convertidor DAC (IC11) en la placa LP 632. – Confirmación (P_DIAL, X633L/B6) → X632/A29 variación de tensión insuficiente. – Fallo desajuste (P_DET_ADJ, X632/C20) → X633R/C22.
F10 Presión pos.	<p>El segundo punto de trabajo (116 dígitos) del amplificador operacional no puede ser ajustado correctamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Convertidor DAC (IC11) en la placa LP 632 defectuoso. – Amplificador operacional (IC1/IC3) en la placa LP 632 defectuoso.
F11 Presión pos.	<p>Cambio de la presión del líquido dializante después de cerrar la válvula electromagnética V43 (cambio de punto cero de ± 20 mmHg dentro de 15 seg.).</p> <ul style="list-style-type: none"> – Válvula electromagnética V24B no cerrada. – Válvula de la cámara de balance V36 o V38 (válvula de agua usada) pierde. <p>Para esta secuencia del test, la cámara de balance se pone en paso; V43, V24B y V26 están cerradas y V24 está abierta.</p>
F12 Presión pos.	<p>La presión de carga no puede ser medida a través de las válvulas electromagnéticas V24 y V24B en el sistema hidráulico (P dial. < 600 mmHg, 15 seg.).</p> <ul style="list-style-type: none"> – Válvula electromagnética V24 o V24B mecánicamente no abierta. <p>Para esta secuencia del test, la cámara de balance se pone en paso; V43 y V26 están cerradas y V24 y V25B están abiertas.</p>
F13 Presión pos.	<p>No se puede purgar el sistema hidráulico a través de la válvula electromagnética V43 (P dial. desigual –125 a 55 mmHg, 20 seg.).</p> <ul style="list-style-type: none"> – Válvula electromagnética V24 no cerrada. – Válvula electromagnética V43 no abre eléctrica ni mecánicamente. <p>Para esta secuencia del test, la cámara de balance se pone en paso; V24 y V26 están cerradas y V24B y V43 están abiertas.</p>

F14 Presión pos.	<p>Cambio del punto cero después de cerrar la válvula electromagnética V43 (20 seg.).</p> <p>Estándar: P dial. desigual –125 a 55 mmHg.</p> <p>Opción HDF: P dial. desigual –125 a 60 mmHg.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Válvula electromagnética V24 no cerrada. <p>Para esta secuencia del test, la cámara de balance se pone en paso; V24, V26 y V43 están cerradas y V24B está abierta.</p>
F15 Presión pos.	<p>La presión de carga es inferior a 780 mmHg \pm 30 mmHg (10 seg.)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Presión de carga insuficiente.
F16 Presión pos.	<p>En la fase de puesta en marcha, la presión ha caído por debajo de 620 mmHg (tolerancia de medición: \pm 30 mmHg, tiempo de ejecución máx. del test 120 seg.).</p> <ul style="list-style-type: none"> – Fuga importante en el sistema hidráulico. – Muelle de la bomba de UF defectuoso. – Presión de carga baja. – Bomba separadora de aire no ocluye. – Válvula de descarga pierde.
F17 Presión pos.	<p>En la fase de puesta en marcha, no es posible reducir la presión del líquido dializante por debajo de 760 mmHg (tolerancia de medición: \pm 30 mmHg, tiempo de ejecución del test 120 seg.).</p> <ul style="list-style-type: none"> – Presión de carga alta. – Fallo bomba de UF.
F18 Presión pos.	<p>El punto de trabajo (116 dígitos) del amplificador diferencial no puede ser ajustado correctamente (tiempo de ejecución del test 120 seg.).</p> <ul style="list-style-type: none"> – Oscilaciones de presión excesivas en el sistema.
F19 Presión pos.	<p>No se ha podido finalizar la medición de presión (tiempo de ejecución máximo del test 120 seg.).</p> <ul style="list-style-type: none"> – Convertidor DAC (IC11) en la placa LP 632 defectuoso. – Amplificador operacional (IC1/IC3) en la placa LP 632 defectuoso. – Confirmación (P_DIAL, X633L/B6) \rightarrow X632/A29 defectuoso.
F20 Presión pos.	<p>Test de mantenimiento de presión positiva no superado. Durante la desconexión de flujo se detectó una caída de presión mayor de \pm 80 mmHg/min. en el sistema hidráulico.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Fuga en el sistema hidráulico. – Muelle de bomba de UF defectuoso. – Bomba separadora de aire no ocluye. – Válvula de descarga pierde. – V84 pierde.
F21 Presión pos.	<p>La presión del líquido dializante no puede ser ajustada a un valor entre 460 y 760 mmHg \pm 30 mmHg (10 seg.).</p> <ul style="list-style-type: none"> – Intercambiador de calor defectuoso. – Problema en el sistema hidráulico.
F22 Presión pos.	<p>La bomba separadora de aire no funciona en la fase de test (2 seg.).</p> <ul style="list-style-type: none"> – Línea de control (AIR_SEP+/A22) \rightarrow ASP/... no 24V. – Línea de control (AIR_SEP-/C22) \rightarrow ASP/... no 0V. – Confirmación (ACKN_ASP, X634L/B10) \rightarrow X632/A19 no 12V.

F23 Presión pos.	<p>Caída de presión en el sistema hidráulico durante la fase de medición (8 seg).Variación mayor de +4 dígitos o mayor de –8 dígitos.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Fuga en el segmento de bomba de la bomba separadora de aire. – Fuga en el intercambiador de calor. – Confirmación (P_DIAL, X633L/B6) → X632/A29 variación de tensión excesiva.
F95 Presión pos.	Error de sistema

● Test función UF

Descripción del test:

CPU 1 opera la bomba de UF con un caudal definido.

CPU 2 controla la bomba de UF.

CPU 2 bloquea la línea de control de la bomba de UF y controla la parada.

Control del contador UF.

Para máquinas con opción 4008 HDF integrada vale además:


CPU 1 opera la bomba de UF2 con un caudal definido.

CPU 2 controla la función hidráulica y eléctrica de la bomba de UF2.

CPU 2 bloquea la línea de control de la bomba de UF2 y controla la parada.

Control del contador UF2.

Figura:



Descripción de errores:

Mensaje de error

Descripción

F01 Función UF	<p>El tiempo de reposo entre carreras de la bomba de UF1 fue menor de 220 mseg. Debido al retorno demasiado corto, no está asegurado un volumen correcto.</p> <ul style="list-style-type: none">– CPU 1 ha emitido un caudal de bomba demasiado alto.
F02 Función UF	<p>El tiempo del pulso para la bomba de UF1 es inferior a 180 mseg. Debido al tiempo de expulsión demasiado corto, no está asegurado un volumen correcto.</p> <ul style="list-style-type: none">– Flip-flop monoestable en la placa 634 defectuoso (IC42/R82/C47).
F03 Función UF	<p>El tiempo del pulso para la bomba de UF1 es superior a 500 mseg. No se puede conseguir un caudal máximo de 5000 ml/h.</p> <ul style="list-style-type: none">– Flip-flop monoestable en la placa 634 defectuoso (IC42/R82/C47).
F04 Función UF	<p>Bomba de UF1 inactiva durante el test (5 seg.).</p> <ul style="list-style-type: none">– Confirmación (UF_P1, X637/B23) → X632/A7 ausencia de pulsos BAJOS.– Línea de control (UF_P1, X634L/ABC23) → X637/B23 ausencia de pulsos BAJOS.
F05 Función UF	<p>CPU2 no puede parar la bomba de UF1.</p> <ul style="list-style-type: none">– Línea de control (UF_P_EN, X632/C28) → X634R/A22 no 5 V.– Entrada de reseteo en IC42/pin 3 en la placa LP 634 defectuosa.
F06 Función UF	<p>La confirmación de bomba de UF de CPU 1 es incorrecta.</p> <ul style="list-style-type: none">– Confirmación (UF_P1_CTL, X632/C27) → X633L/C14 ausencia de pulso BAJO.
F07 Función UF	<p>Variación de presión tras una carrera menor de 20 mmHg.</p> <ul style="list-style-type: none">– Defecto mecánico de la bomba de UF1.– Línea de control (UF_P1_CTL, X632/C27) → X634R/A24 ausencia de pulso BAJO.
F11 Función UF	<p>El tiempo de reposo entre las carreras de la bomba de UF2 fue menor de 220 mseg. Debido al retorno demasiado corto, no está asegurado un volumen correcto.</p> <ul style="list-style-type: none">– CPU 1 ha emitido un caudal de bomba demasiado alto.
F12 Función UF	<p>El tiempo del pulso para la bomba de UF2 es inferior a 180 mseg. Debido al tiempo de expulsión demasiado corto, no está asegurado un volumen correcto.</p> <ul style="list-style-type: none">– Flip-flop monoestable en la placa 634 defectuoso (IC42/R65/C45).
F13 Función UF	<p>El tiempo del pulso para la bomba de UF2 es superior a 500 mseg. No se puede conseguir un caudal máximo de 5000 ml/h.</p> <ul style="list-style-type: none">– Flip-flop monoestable en la placa 634 defectuoso (IC42/R65/C45).
F14 Función UF	<p>Bomba de UF2 inactiva durante el test (4 seg.).</p> <ul style="list-style-type: none">– Confirmación (UF_P2, X637/B26) → X632/C7 ausencia de pulso BAJO.– Línea de control (UF_P2, X634L/ABC24) → X637/B26 ausencia de pulso BAJO.


F15 Función UF	<p>CPU2 no puede parar la bomba de UF2.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Línea de control (UF_P_EN, X632/C28) → X634R/A22 no 5 V. – Entrada de reseteo en IC42/pin 13 en la placa LP 634 defectuosa.
F16 Función UF	<p>La confirmación de bomba de UF de CPU 1 es incorrecta.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Confirmación (UF_P2_CTL, X637/C26) → X633L/C23 ausencia de pulso BAJO.
F17 Función UF	<p>Variación de presión tras una carrera de la bomba de UF2 menor de 20 mmHg.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Defecto mecánico de la bomba de UF2. – Línea de control (UF_P2_CTL, X632/C24) → X634R/C11 ausencia de pulso ALTO.
F20 Función UF	<p>Diferencia volumétrica entre bomba de UF1 y bomba de UF2 mayor del 25 % (intervalo de tolerancia 15 % a 35 %).</p> <ul style="list-style-type: none"> – Volumen de carrera de la bomba de UF1 o la bomba de UF2 desajustado.
F95 Función UF	Error de sistema

- **Test conductividad**

Descripción del test:

Comprobación de los valores límite de alarma mediante desajuste electrónico de la conductividad en +5 % o -5 %.

Figura:



Descripción de errores:

Mensaje de error

Descripción

F01 Conductividad

En un plazo de 10 minutos, la conductividad no esta dentro del intervalo de escala o bien no era estable ($\pm 0,1$ mS/10 seg.).

- Concentrado no conectado.
- Confirmación (COND_SIG, X633L/B8) → X632/A22 tensión del intervalo de medición bloqueada o cambia continuamente.

F02 Conductividad

Desajuste en sentido positivo no mayor de 0,5 mS (10 seg.).

- Confirmación (COND_SIG, X633L/B8) → X632/A22 insuficiente.
- Desajuste (COND_DET, X632/A21) → X633L/B31 insuficiente.

F03 Conductividad

Desajuste en sentido negativo no mayor de 0,5 mS (10 seg.).

- Confirmación (COND_SIG, X633L/B8) → X632/A22 insuficiente.
- Desajuste (COND_DET, X632/A21) → X633L/B31 insuficiente.

F04 Conductividad

Celda de conductividad indica un valor constante.

- Celda CD defectuosa.

F05 Conductividad

En el espacio de tiempo de 3 seg, CPU 1 no ha transmitido ningún mensaje de estado del Bibag.

- Problema de tiempo de ejecución (software).

F06 Conductividad

Desajuste CD Bibag no mayor de 1 mS/cm.

- Confirmación (COND_C108, X633R/A12) → MP TP3 en placa LP 633 variación de tensión insuficiente.
- Desajuste (COND_DET, X632/A21) → X633L/B31 insuficiente.

F07 Conductividad

Indicación CD Bibag fuera del intervalo de medición (46 – 84 mS/cm).

- Confirmación (COND_C108, X633R/C12) → MP TP3 en placa LP 633.
- Conductividad no está dentro del intervalo de desajuste esperado debido a error del concentrado en el conector de bicarbonato o temperatura demasiado baja.

F95 Conductividad


Error de sistema

- Test Diasafe / filtro HDF

Descripción del test:

Comprobación de los filtros mediante test volumétrico de los capilares internos y test de mantenimiento de la presión.

Figura:



Descripción de errores:

<i>Mensaje de error</i>	<i>Descripción</i>
F02 Diasafe	<p>CPU 1 no detiene la cámara de balance (24 seg.).</p> <ul style="list-style-type: none">– Falta comunicación a través de la interface en serie de CPU 1 a CPU 2.– Falta pulso de aumento de corriente (CI, X634R/A23) → X633L/C31 sin impulso 5 V.
F04 Diasafe	<p>CPU 1 no ha finalizado una conmutación de la cámara de balance en un espacio de tiempo de 20 seg.(¿menos de 30 ml de líquido extraídos?).</p> <ul style="list-style-type: none">– Falta comunicación a través de la interface en serie de CPU 1 a CPU 2.– Falta pulso de aumento de corriente (CI, X634R/A23) → 633L/C31 sin impulso 5 V.
F06 Diasafe	<p>Durante la fase de presurización se ha formado una presión negativa menor de -450 mmHg (24 seg.).</p> <ul style="list-style-type: none">– Válvula del Diasafe sin abrir, línea de control (V_DSAFE, X632/B5) → X637/C16 no 0 V.
F07 Diasafe	<p>Después de la extracción máxima de líquido de 145 ml + 30 ml, no se ha formado la presión negativa esperada de -300 mmHg a -450 mmHg.</p> <ul style="list-style-type: none">– Falta de estanqueidad importante de la membrana del filtro Diasafe o de la carcasa del filtro.– Gran falta de estanqueidad de las juntas tóricas en la carcasa del filtro / conectores.– V26 no cerrada eléctrica o mecánicamente.
F08 Diasafe	<p>La presión negativa de test mayor de -300 mmHg se ha producido antes de alcanzar la extracción mínima de líquido de 145 ml — 30 ml.</p> <ul style="list-style-type: none">– Filtro Diasafe contaminado.– Al iniciar el test, el filtro Diasafe no estaba purgado correctamente.– V112 no abierta eléctrica o mecánicamente.
F09 Diasafe	<p>No se puede ajustar el punto cero para la medición de presión. Tiempo máximo de test excedido (tiempo máximo del test 5 min).</p> <ul style="list-style-type: none">– Falta de estanqueidad de la membrana del filtro Diasafe o de la carcasa del filtro.– Falta de estanqueidad de las juntas tóricas en la carcasa del filtro / conectores.– Placa LP 632, IC3/pin 12 no está en el zócalo o IC defectuoso (amplificador diferencial).
F10 Diasafe	<p>La presión negativa que se pretende alcanzar en el test, no se ha estabilizado en el tiempo máximo de test de 5 minutos (variación > ± 16,7 mmHg/min).</p> <ul style="list-style-type: none">– Falta de estanqueidad de la membrana del filtro Diasafe o de la carcasa de filtro.– Falta de estanqueidad de las juntas tóricas en la carcasa del filtro / conectores.– Falta de estanqueidad en el sistema hidráulico.– V26 eléctrica o mecánicamente no cerrada.
F20 Diasafe	<p>El filtro de líquido dializante no se ha podido llenar (purgar) en un plazo de 2 minutos.</p> <ul style="list-style-type: none">– Problemas de flujo.– Programa de llenado activado constantemente (sensor de nivel, agua de osmosis o placa LP 633, IC36 defectuoso).
F95 Diasafe	<p>Error de sistema</p>

<i>Mensaje de error</i>	<i>Descripción</i>
F01 Filtro HDF	<p>Opción Diasafe no fijada a pesar de estar seleccionado ON-LINE-HDF.</p> <ul style="list-style-type: none"> – En la placa de CPU 2, el interruptor DIP 2.1 no está puesto en ON.
F02 Filtro HDF	<p>CPU 1 no ha parado la cámara de balance (24 seg.).</p> <ul style="list-style-type: none"> – Falta comunicación a través de la interface en serie de CPU 1 a CPU 2. – Falta pulso de aumento de corriente (CI, X634R/A23) → X633L/C31 sin impulso 5 V.
F04 Filtro HDF	<p>CPU 1 no ha finalizado una conmutación de la cámara de balance en un espacio de tiempo de 20 seg. (¿menos de 30 ml de líquido extraídos?).</p> <ul style="list-style-type: none"> – Falta comunicación a través de la interface en serie de CPU 1 a CPU 2. – Compruebe pulso de aumento de corriente.
F06 Filtro HDF	<p>Durante la fase de presurización se ha formado una presión negativa menor de –370 mmHg (24 seg.).</p> <ul style="list-style-type: none"> – Filtro HDF bloqueado / obstruido. – Válvula del Diasafe sin abrir, línea de control (V_DSAFE, X632/B5) → X637/C16 no 0V.
F07 Filtro HDF	<p>Después de la extracción máxima de líquido de 255 ml + 60 ml, no se ha formado la presión negativa esperada de –220 mmHg a –370 mmHg.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Falta de estanqueidad de la membrana del filtro Diasafe / HDF o carcasa del filtro. – Falta de estanqueidad importante de las juntas tóricas en la carcasa del filtro / conectores. – V26 no cerrada eléctrica o mecánicamente.
F08 Filtro HDF	<p>La presión negativa de test menor de –220 mmHg se ha producido antes de alcanzar la extracción mínima de líquido de 255 ml – 60 ml.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Filtros Diasafe / HDF contaminados. – Al iniciar el test, los filtros Diasafe / HDF no estaban purgados correctamente. – V112 no abierta eléctrica o mecánicamente.
F09 Filtro HDF	<p>No se puede ajustar el punto cero para la medición de presión. Tiempo máximo de test (10 min) excedido.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Falta de estanqueidad de la membrana del filtro Diasafe / HDF o de las carcasas del filtro. – Falta de estanqueidad de las juntas tóricas en la carcasa del filtro / conectores.
F10 Filtro HDF	<p>La presión negativa que se pretende alcanzar en el test, no se ha estabilizado en el tiempo máximo de test de 5 minutos (variación > ± 13,3 mmHg/min).</p> <ul style="list-style-type: none"> – Falta de estanqueidad de la membrana del filtro Diasafe / HDF o de las carcasas del filtro. – Falta de estanqueidad de las juntas tóricas en la carcasa del filtro / conectores. – Falta de estanqueidad en el sistema hidráulico. – V26 no cerrada eléctrica o mecánicamente.

F20 Filtro HDF

El filtro Diasafe no se ha podido llenar (purgar) en un plazo de 2 minutos.

- Problemas de flujo.
- Programa de llenado activado constantemente (sensor de nivel, agua de osmosis o placa LP 633, IC36 defectuoso).

F21 Filtro HDF

El filtro HDF no se ha podido lavar / llenar correctamente en un plazo de 5 minutos (previo al test).

- Problemas de flujo.
- Ausencia de conductividad.
- Conductividad en el extremo superior o inferior de la escala.
- La bomba HDF está parada (p.ej. tapa abierta).
- Caudal de la bomba HDF menor de 380 ml/min.
- Diámetro de la línea no está ajustado a 8 mm.
- NTC6 continuamente no detecta líquido.

F22 Filtro HDF

El filtro HDF no se ha podido lavar / llenar correctamente en un plazo de 5 minutos (tras el test).

- Problemas de flujo.
- Ausencia de conductividad.
- Conductividad en el extremo superior o inferior de la escala.
- La bomba HDF está parada (p.ej. tapa abierta).
- Caudal de la bomba HDF menor de 380 ml/min.
- Diámetro de la línea no está ajustado a 8 mm.
- NTC6 continuamente no detecta líquido.

F95 Filtro HDF

Error de sistema

1.1.4 Descripción de errores de la máquina durante los programas de limpieza

- **Control V84**

<i>Mensaje de error</i>	<i>Descripción</i>
F01	Fin del programa de aclarado en Des I a V (SCC: Des I a IV). Conductividad detectada a través de V84 pese a la válvula todavía cerrada. Mensaje de error se puede confirmar pulsando la tecla Lavado.
F02	Fase de aspiración del desinfectante en Des I a IV (SCC: Des I a IV). No se ha detectado conductividad a través de V84 y mensaje «Bidón desinf. vacío» confirmado dos veces. No se puede confirmar el mensaje de error. Desconecte y vuelva a conectar la máquina.
F03	Fin de la fase de aspiración en Des I a IV (SCC: Des I a IV). Conductividad detectada a través de V84 pese a la válvula ya cerrada. Mensaje de error se puede confirmar pulsando la tecla Desinfección.
F04	Fin de la fase de aspiración en Des I a IV (SCC: Des I a IV). El interruptor flotador detecta líquido tras la aspiración del desinfectante. ¡Ventilación del bidón de desinfectante! No se puede confirmar el mensaje de error. Desconecte y vuelva a conectar la máquina.

F01, F02 y F03 producen la puesta del flag de control V84. Esto significa que después de aparecer uno de estos mensajes de error, no se podrán realizar ninguna diálisis intermitente o secuencial ya que no es posible desconectar el flujo. El fallo funcional V84 se puede subsanar mediante un procesamiento correcto de una Des I a IV (SCC: Des I a IV), no Des V. El programa de calibración ofrece otra posibilidad de eliminarlo (sólo por un técnico de servicio) en el ítem de menú NOVRAM (borrando Fallo funcional 84).

● Control PSW (presostatos)

Los presostatos están dimensionados como contactos de trabajo.

Datos técnicos:

Presostato Delta: Punto de conmutación 700 mbar \pm 20 mbar

Presostato Alcatel-SEL: Intervalo de conmutación 675 – 805 mbar

<i>Mensaje de error</i>	<i>Descripción</i>
F05	Programa de aclarado con desinfección posterior o DQC o lavado obligatorio como programa individual en Des I a V. No fue posible abrir el presostato para PSW_104 (S 124) (bicarbonato). ¡Atención a la presión sobre la línea circular (máx. 500 mbar)!
F06	Programa de aclarado con desinfección posterior o DQC o lavado obligatorio como programa individual en Des I a V. No fue posible abrir el presostato para PSW_102 (S 123) (concentrado). ¡Atención a la presión sobre la línea circular (máx. 500 mbar)!
F07	Programa de aclarado, desinfección, DQC o lavado obligatorio en Des I a V. Caída de presión durante la fase de control en PSW_104 (S 124) (bicarbonato) o presurización imposible.
F08	Programa de aclarado, desinfección, DQC o lavado obligatorio en Des I - V. Caída de presión durante la fase de control en PSW_102 (S 123) (concentrado) o presurización imposible.
F09	5 minutos antes de finalizar el lavado obligatorio en Des I a V. Presostato PSW_104 (S 124) (bicarbonato) o PSW_102 (S 123) (concentrado) sin abrir después de reducir la presión.
F12	Programa de aclarado con desinfección posterior o DQC o lavado obligatorio como programa individual en Des I a V. No fue posible abrir los presostatos para PSW_104 (S 124) (bicarbonato) y para PSW_102 (S 123) (concentrado). ¡Atención a la presión sobre la línea circular (máx. 500 mbar)!
F13	Programa de aclarado con desinfección posterior o DQC o lavado obligatorio como programa individual en Des I a V. Caída de presión durante la fase de control en PSW_104 (S 124) (bicarbonato) y PSW_102 (S 123) (concentrado) o presurización imposible.

Además del código de error, para F07, F08 y F13, se podrá visualizar alternando el mensaje «NO APAGUE LA MAQUINA!!»

Sin embargo, este mensaje se visualizará tan sólo cuando se requiere un programa de lavado obligatorio ya que en este caso se vacían las líneas de concentrado y bicarbonato antes de desconectar la máquina.

- **Test hidráulico (comprobación de V91, V99, V100)
en máquinas con suministro centralizado de concentrado**

<i>Mensaje de error</i>	<i>Descripción</i>
F11	3 minutos antes de finalizar el lavado obligatorio en Des I a V (SCC: Des I a IV). Presostato PSW_102 (S 123) (concentrado) sin abrir después de reducir la presión.
Fallo valv.91/100	3 minutos antes de finalizar el lavado obligatorio en Des I a V (SCC: Des I a IV). No es posible abrir V91 o V100.
Fallo valv.99	3 minutos antes de finalizar el lavado obligatorio en Des I a V (SCC: Des I a IV). No es posible abrir V99.
Fallo valv.130	3 minutos antes de finalizar el lavado obligatorio en Des I a V (SCC: Des I a IV). No es posible abrir V130 (sólo en máquinas con BIBAG).
Fallo V104 SCC	3 minutos antes de finalizar el lavado obligatorio en SCC: Des I a IV (para programas SCC). Presurización en PSW_104 (S 124) imposible.
Fallo V102 SCC	3 minutos antes de finalizar el lavado obligatorio en SCC: Des I a IV (para programas SCC). Presurización en PSW_102 (S 123) imposible.
F14	Poco antes de finalizar el lavado obligatorio en Des I a V (SCC: Des I a IV) Test hidráulico no finalizado correctamente, eventualmente debido a problemas de flujo.

- **Test hidráulico (comprobación de V91 y válvula 98)
en máquinas sin suministro centralizado de concentrado**

<i>Mensaje de error</i>	<i>Descripción</i>
F14	3 minutos antes de finalizar el lavado obligatorio en Des I a V. El flujo no se pudo regular en 750 ml/min \pm 50 ml/min mediante reajuste. V91 defectuosa.
Fallo valv.91	3 minutos antes de finalizar el lavado obligatorio en Des I a V. Después de abrir V91, no se ha producido un flujo > 950 ml/min. V91 o válvula V98 defectuosas.
F14	Poco antes de finalizar el lavado obligatorio en Des I a V. Test hidráulico no finalizado correctamente, eventualmente debido a problemas de flujo.

- **Test hidráulico (comprobación de V91, V99, V130)
en máquinas con BIBAG y sin suministro centralizado de concentrado**

<i>Mensaje de error</i>	<i>Descripción</i>
F15	3 minutos antes de finalizar el lavado obligatorio en Des I a V. No se pudo abrir DS (presostato BIBAG) al iniciar el test.
Fallo valv.91	3 minutos antes de finalizar el lavado obligatorio en Des I a V. No es posible presurizar DS (presostato BIBAG) a través de V91.
Fallo valv.100	3 minutos antes de finalizar el lavado obligatorio en Des I a V. No es posible reducir la presión en DS (presostato BIBAG) a través de V100.
F16	3 minutos antes de finalizar el lavado obligatorio en Des I a V. No es posible cerrar DS (presostato BIBAG). V99 o V130 no estancas o V91 no se abre.
Fallo valv.99	3 minutos antes de finalizar el lavado obligatorio en Des I a V. No es posible abrir DS (presostato BIBAG). V99 no se abre.
F17	3 minutos antes de finalizar el lavado obligatorio en Des I a V. No es posible cerrar DS (presostato BIBAG). V91 no se abre.
Fallo valv.130	3 minutos antes de finalizar el lavado obligatorio en Des I a V. No es posible abrir DS (presostato BIBAG). V130 no se abre.
F14	Poco antes de finalizar el lavado obligatorio en Des I a V. Test hidráulico no finalizado correctamente, eventualmente debido a problemas de flujo.

- **Otros mensajes que se pueden visualizar en la pantalla antes o durante un programa de limpieza**

<i>Mensaje de error</i>	<i>Descripción</i>
Sangre detectada	Inicio de un programa de limpieza en L I a II, LC I a III, Des I a V, todos SCC. El detector óptico en el módulo detector de aire reconoce sangre.
Tapa bypass abierta	Inicio de un programa de limpieza o durante el funcionamiento en L I a II, LC I a III, Des I a V, todos SCC. La tapa bypass no está cerrada.
Conectores al filtro	Inicio de un programa de limpieza en L I a II, LC I a III, Des I a V, todos SCC. Los conectores de líquido dializante no están colocados en la tapa bypass.
No alarma det. aire	Cebado de las líneas de sangre en L I a II, LC I a III, Des I a V, todos SCC. Cámara de goteo en el módulo detector de aire no reconoce ninguna alarma.
Conectar lanc. roja	Inicio de un programa de limpieza en L I a II, LC I a III, Des I a V, todos SCC o fin de la fase de aspiración de desinfectante en Des V. Conector de concentrado no se encuentra en la cámara de lavado. Vuelva a colocar el conector de concentrado en la cámara de lavado.
Conectar lanc. azul	Inicio de un programa de limpieza en L I a II, LC I a III, Des I a V, todos SCC o fin de la fase de aspiración de desinfectante en Des V. Conector de bicarbonato no se encuentra en la cámara de lavado. Vuelva a colocar el conector de bicarbonato en la cámara de lavado.
Fallo voltaje	Durante un programa de limpieza en L I a II, LC I a III, Des I a V, todos SCC. Desviación de las tensiones de alimentación 24 V / 12 V. Se puede confirmar por 8 seg. pulsando la respectiva tecla de programa.
Fallo CPU II	Durante un programa de limpieza en L I a II, LC I a III, Des I a V, todos SCC. Relé del watchdog desactivado. Eventualmente problema de comunicación (RxD o TxD).
Temperatura alta	Durante un programa de limpieza en L I a II, LC I a III, Des I a V, todos SCC. Temperatura > 41 °C, con LC > 90 °C, LCI > 91 °C. La máquina sigue funcionando. Se puede confirmar el tono de alarma. El mensaje se elimina automáticamente cuando se subsana el fallo.
Temperatura baja	Durante un programa de limpieza en L I a II, LC I a III, Des I a V, todos SCC. Temperatura < 33 °C, con LC < 78,5 °C. La máquina sigue funcionando. Se puede confirmar el tono de alarma. El mensaje se elimina automáticamente cuando se subsana el fallo.

Alarma falta de agua	<p>Durante un programa de limpieza en L I a II, LC I a III, Des I a V, todos SCC.</p> <p>El interruptor flotador avisa durante más de 6 segundos, «no hay agua».</p> <p>La cámara de balance está parada, V41 está abierta permanentemente.</p> <p>El mensaje se elimina automáticamente una vez subsanado el fallo.</p>
Alarma de agua	<p>Durante un programa de limpieza en L I a II, LC I a III, Des I a V, todos SCC.</p> <p>Si durante más de 30 segundos, el interruptor flotador avisa que no falta agua (no en los programas de recirculación).</p> <p>La máquina sigue funcionando.</p> <p>El mensaje se elimina automáticamente una vez subsanado el fallo.</p>
Alarma de flujo	<p>Durante un programa de limpieza en L I a II, LC I a III, Des I a V, todos SCC.</p> <p>Durante más de 12 segundos no se detecta pulso de aumento de corriente.</p> <p>La máquina sigue funcionando por pulso propio (10 segundos).</p> <p>El mensaje se elimina automáticamente una vez subsanado el fallo.</p>
Alarma flujo sup.	<p>Durante un programa de limpieza en L I - II, LC I - III, Des I - V, todos SCC.</p> <p>El flujo de limpieza aumenta > 1000 ml/min. El programa está parado.</p> <p>El fallo se puede confirmar pulsando la tecla del programa de limpieza correspondiente.</p>
Fallo bomba-UF	<p>Durante un programa de limpieza en L I a II, LC I a III, Des I a V, todos SCC.</p> <p>La bomba de UF está parada o bien hay una desviación de tasa (2800 ml/h < TUF < 6000 ml/h). El programa está parado.</p> <p>El fallo se puede confirmar pulsando la tecla del programa de limpieza correspondiente.</p>
Fallo bomba2-UF	<p>Durante un programa de limpieza en L I a II, LC I a III, Des I a V, todos SCC.</p> <p>La bomba-2 de UF está parada (sólo en máquinas con 4008 HDF).</p> <p>El fallo se puede confirmar pulsando la tecla del programa de limpieza correspondiente.</p>
Fallo valv. Dial	<p>Durante el programa de limpieza en SP I a II, LC I a II, Des I a V, todos SCC.</p> <p>V24 o V24b cerradas aunque debería estar abiertas.</p> <p>Programa parado.</p> <p>El mensaje de error se puede confirmar pulsando la tecla del programa correspondiente.</p>
Fallo valv. Bypass	<p>Durante el programa de limpieza en SP I a II, LC I a II, Des I a V, todos SCC.</p> <p>V26 o V26b cerradas aunque debería estar abiertas.</p> <p>Programa parado.</p> <p>El mensaje de error se puede confirmar pulsando la tecla del programa correspondiente.</p>
Fallo valv. 102	<p>Durante un programa de limpieza en L I a II, LC I a III, Des I a V.</p> <p>V 102 abierta eléctricamente.</p> <p>Se desconectan 24 V.</p> <p>El fallo no se puede confirmar.</p>

Fallo valv.104	<p>Durante un programa de limpieza en L I a II, LC I a III, Des I a V. V 104 abierta eléctricamente. Se desconectan 24 V. El fallo no se puede confirmar.</p>
Fallo bomba de HDF	<p>Durante un programa de limpieza en L I a II, LC I a III, Des I a V, todos SCC. La bomba de HDF está parada o bien hay una desviación del número de revoluciones (teórico: 400 ml/min, real: £ 300 ml/min; teórico 150 ml/min, real: £ 100 ml/min) El mensaje de error para la ejecución de un programa de limpieza se puede confirmar pulsando la tecla de programa correspondiente. Se pide confirmación con el mensaje «Está Ud. seguro?»</p>
Fallo boya de nivel	<p>Durante un programa de desinfección en la fase de vaciado en Des I a V (SCC: Des I a IV). El punto de conmutación inferior de la boya de nivel no se alcanza dentro de 20 seg. El programa se queda parado.</p>
Conecte bidón desinf.	<p>Fase de aspiración de desinfectante en Des V. Indicación de conectar el desinfectante.</p>
Pulsar tecla CONFIRM	<p>Fase de aspiración de desinfectante en Des V. Una vez conectado el desinfectante, se debe pulsar la tecla Confirm. en el menú del panel frontal para iniciar el proceso de aspiración. El programa está parado.</p>
Espere por favor	<p>Fase de aspiración de desinfectante en Des V. Aspiración de desinfectante a través de la bomba de concentrados.</p>
Bidón desinf. vacío	<p>Fase de aspiración de desinfectante en Des I a V (SCC: Des I a IV). En Des V: Tras la aspiración del desinfectante, la boya de nivel no detecta líquido. En Des I a IV, Des VI: Control V 84 no detecta conductividad.</p>
Temp. desinf. alta	<p>Paso a desinfección en Des I a V (SCC: Des I a IV). Temperatura al final del aclarado > 40 °C. El ciclo de aclarado se va prolongando una y otra vez en 1 minuto. Transcurridos 4 minutos, se emite un sonido de aviso. El mensaje se borra automáticamente y no se puede confirmar.</p>
Lavado requerido!	<p>En el caso de lavado obligatorio almacenado en Des I a V (SCC: Des I a IV). El lavado obligatorio se ha interrumpido (p.ej. desconectando la máquina).</p>
Lavado obligatorio	<p>Selección de un programa de limpieza cuando se requiere un lavado obligatorio en L, LC (SCC: L, CL). Se ha desactivado un programa de desinfección e iniciado a continuación un programa de lavado o lavado caliente.</p>

Fallo de corriente	Durante un programa de limpieza en L I a II, LC I a III, Des I a V, todos SCC. Fallo de la red de alimentación.
BIBAG tapa abierta	Al iniciar un programa de limpieza en L I a II, LC I a III, Des I a V, todos SCC. Conector BIBAG abierto (tapa sin colocar).
Fallo calentador	Durante la fase de lavado SCC al final de un programa de lavado caliente o desinfección caliente en SCC: LC I a III, Des II a IV. La señal del calentador (LP 633: X633R/A26) no varía por > 40 seg.
Coloque conect. SCC	Al iniciar un programa SCC en SCC: Des I a IV, LC I a III, L I a II. Los conectores SCC no están colocados en la tapa bypass SCC.
Retire conect. SCC	<ul style="list-style-type: none"> – Al iniciar un programa SCC en SCC: Des I a IV, LC I a II, L I a II. Ya antes de iniciar el programa, los conectores SCC están colocados en la tapa bypass SCC por lo que hay que retirarlos y volver a colocarlos para garantizar el funcionamiento seguro de los contactos de lámina. – Pulsar la tecla Test después de un programa de limpieza SCC. Los conectores SCC están todavía en la tapa bypass. Retire las líneas SCC o conecte el bidón.
Conect. SCC abiertos	Programa SCC activado en SCC: Des I a IV, LC I a II, L I a II. Los conectores SCC (conector SCC de concentrados o bicarbonato) han sido retirados durante un programa SCC activado.
Fallo V145/V147 SCC	Todos los programas de limpieza si los interruptores DIP 4 y 8 en CPU I/Array II están en ON. Se desconectan 24 V. El estado eléctrico de V145 o V147 no corresponde al estado prescrito. No se puede confirmar el mensaje de error.
Batería vacía	Tensión de la batería < 17,2 V ± 2,5 %. Sólo en caso de fallo de la red de alimentación en los programas de limpieza. Si la tensión cae por debajo de 17 V, se desconecta la máquina.

1.1.5 Mensajes de error después de encender la máquina

<i>Mensaje de error</i>	<i>Descripción</i>
EPROM ERROR	Fallo de sistema. Compruebe el ajuste de los conectores y de la memoria EPROM; si fuera necesario, cambie el EPROM.
BRAM_#_XXXX_XXXX_XXXX	Desconecte y vuelva a conectar la máquina. Compruebe el ajuste de los conectores y del BRAM; si fuera necesario, cambie el BRAM. Luego recalibrar.
RAM ERROR	Fallo de sistema. Desconecte y vuelva a conectar la máquina. Compruebe el ajuste de los conectores y del RAM; si fuera necesario, cambie el RAM.
Error teclado	Cortocircuito en el teclado. Desconecte y vuelva a conectar la máquina. Compruebe el ajuste de conectores, eventualmente cortocircuito en teclas; si fuera necesario, cambie el panel frontal.
Fallo Watchdog	Este mensaje de error sólo se puede visualizar poco después de conectar la máquina. Desconecte y vuelva a conectar la máquina. Revise relé WD y componentes. Revise CPU2/CPU1. Revise conexiones en el monitor.
XX (no calibrado)	Aparece cuando se solicita test de error NOVRAM. Desconecte y vuelva a conectar la máquina. Recalibrar la función visualizada en la pantalla; si fuera necesario, cambie el NOVRAM.
NTC 109 desactivada	No se ha registrado ningún valor válido durante el arranque de la NOVRAM. La diferencia de temperatura entre NTC 109 y NTC 103 es excesiva. En la configuración, desconectar NTC 109 o recalibrar temperatura.

1.1.6 Mensajes de error durante la diálisis

<i>Mensaje de error</i>	<i>Descripción</i>
Fallo de voltaje	<p>Las tensiones de alimentación de 24 V / 12 V se desvían. La máquina cambia al estado seguro y debe ser desconectada.</p> <ul style="list-style-type: none">– Tensión de trabajo 12 V — 24 V fuera del intervalo admisible: 24 V: > 26 V / < 22,5 V 12 V: > 13,5 - 15 V / < 10,5 V– Comprobar unidad de alimentación.– Unidad de alimentación O.K.: comprobar tensiones en LP 633: +12 V: X633R/A, C31 +24 V: 24V_EM: X633L/B20
24 V desconectado	<p>La tensión de alimentación de 24 V ha caído por debajo de 5 V. La máquina cambia al estado seguro y debe ser desconectada.</p> <ul style="list-style-type: none">– Comprobar unidad de alimentación.– Unidad de alimentación O.K.: comprobar tensiones en LP 633: +24V_EM: X633L/B20– Desconecte todos los módulos. Cuando la máquina está trabajando: volver a colocar uno a uno los módulos; determinar el módulo defectuoso y repararlo.– Desconectar todas las conexiones de la unidad hidráulica. <i>Atención:</i> En la placa LP 630 se debe colocar entonces J1, ya que de lo contrario, la máquina no puede realizar el test de watchdog. Para el funcionamiento en diálisis, es imprescindible volver a quitar el puente. Con la máquina en marcha, comprobar cortocircuitos en el compartimento hidráulico en la alimentación de 24 V de válvulas y bombas.
Fallo CPU II	<p>La CPU II no contesta a través de la interface en serie. La máquina cambia al estado seguro y debe ser desconectada.</p> <ul style="list-style-type: none">– AD 10 (placa adaptadora a partir de software 3.0) tiene problemas de contactos (hasta layout «C» incluido).– Estado de software de CPU I y CPU II no compatible.– Defecto de hardware en CPU II.
Desvío tiempo perfil	<p>Desviación de tiempo entre CPU I y CPU II. El error se visualiza 60 seg. después del inicio del perfil.</p> <ul style="list-style-type: none">– Módulo de reloj en CPU I (IC 14) defectuoso o realizar ajuste de reloj con layout < D.
Test cicl. pres. F01	<p>Error de balance</p> <ul style="list-style-type: none">– Sistema no está estanco.– En máquinas con Diasafe: en la CPU II, el array de interruptores DIP 2, interruptor 1 no está en «ON».
Test cicl. pres. F02	<p>Error de balance</p> <ul style="list-style-type: none">– Sistema no está estanco.– En máquinas con Diasafe: en la CPU II, el array de interruptores DIP 2, interruptor 1 no está en «ON».

Test cicl. pres. F03	IC1 o IC3 en LP 632 defectuoso o sistema no estanco.
Test cicl. pres. F04	Test no se pudo finalizar dentro de un tiempo determinado.
Fallo valv. 84	<p>En los electrodos V84 se detecta conductividad. El error se visualiza por primera vez al final del test T1. Se puede confirmar para la duración de una diálisis pulsando la tecla Inicio Diálisis. Sin embargo, no es posible desactivar el flujo (modo diálisis intermitente / diálisis secuencial). Si el error se produce con flujo diálisis OFF, el flujo es activado automáticamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> – En primer lugar se debe comprobar si en la última desinfección se ha producido un fallo de sistema F01, F02 o F03 (véase también la lista de fallos de los programas de limpieza). Si ello fuera el caso, se debe ejecutar un programa de desinfección I a IV (no Des V) sin ningún fallo. El programa de calibración en el punto de menú NOVRAM ofrece otra posibilidad de eliminar el fallo (borrando Fallo valv. 84). – Si no fuera factible, se puede proceder a la lectura de la memoria de errores del sistema. – Si tampoco fuera posible, el test siguiente puede aclarar el fallo: Desconecte el desinfectante. Desconecte y vuelva a conectar la máquina. Ejecute o anule el test T1. Si al finalizar el test T1, aparece otra vez el mensaje de error, éste es debido a un fallo de sistema F01, F02 o F03 y sólo puede ser borrado mediante las medidas descritas anteriormente. Si ya no aparece el mensaje, se puede realizar otro test: Vuelva a conectar el desinfectante. Ajuste la tasa de UF y conecte la unidad de UF. Si entonces aparece el mensaje de error, existe una falta de estanqueidad en V84 (véase la lista de fallos de los programas de limpieza).
Tapa bypass abierta (temporalmente)	<ul style="list-style-type: none"> – LP 633 C24 (100n) intermitentemente en cortocircuito. – Tapa bypass defectuosa (compruebe conmutadores).
Fallo voltaje (temporalmente)	LP 633 C84 (100n) intermitentemente en cortocircuito.

Error volumen UF1 Error volumen UF2	<p>El test para una bomba de UF no ha sido superado. El volumen de llenado para el separador de aire secundario está fuera de la tolerancia de $100 \text{ ml} \pm 4 \text{ ml}$.</p> <p>Posibles causas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – La bomba de UF respectiva no trabaja correctamente (no calibrada o bien defecto mecánico). – Un resultado de test $> 104 \text{ ml}$ puede ser debido también a aire arastrado de un dializador mal purgado.
Fallo UF F327	<p>Intervalo de reposo entre dos carreras de la bomba de UF1 menor de 220 mseg.</p> <p>Posibles causas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – CPU-1 defectuosa
Fallo UF F328	<p>Tiempo del pulso de una carrera de la bomba UF1 menor de 180 mseg.</p> <p>Posibles causas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Defecto del flip-flop monoestable de control en LP 634
Fallo UF F329	<p>Tiempo del pulso de una carrera de la bomba UF1 mayor de 500 mseg.</p> <p>Posibles causas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Defecto del flip-flop monoestable de control en LP 634
Fallo UF F330	<p>Tiempo de arranque de la bomba UF-1 mayor de 10 seg.</p> <p>Posibles causas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Defecto del paso final de control en LP 634
Fallo UF F331	<p>Desviación caudal nominal/caudal real de la bomba de UF1 mayor del $\pm 10 \%$.</p> <p>Posibles causas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Problema de comunicación o error de software CPU-1/CPU-2
Fallo UF F332	<p>La bomba de UF1 está parada durante un tiempo superior a la duración máxima de período.</p> <p>Posibles causas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Defecto del paso final de control en LP 634 – Interrupción en la bomba de UF – Problema de comunicación o error de software CPU-1/CPU-2
Fallo UF F333	<p>Variación de volumen UF1 mayor de 10 ml pese a UF desactivada.</p> <p>Posibles causas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Problema de comunicación o error de software CPU-1/CPU-2
Fallo UF F334	<p>Intervalo de reposo entre dos carreras de bomba de UF2 menor de 220 mseg.</p> <p>Posibles causas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – CPU-1 defectuosa
Fallo UF F335	<p>Tiempo del pulso de una carrera de bomba de UF2 menor de 180 mseg.</p> <p>Posibles causas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Defecto del flip-flop monoestable de control en LP 634
Fallo UF F336	<p>Tiempo del pulso de una carrera de la bomba UF2 mayor de 500 mseg.</p> <p>Posibles causas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Defecto del flip-flop monoestable de control en LP 634

Fallo UF F337	<p>Tiempo de arranque de la bomba de UF2 mayor de 10 seg.</p> <p>Posibles causas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Defecto del paso final de control en LP 634
Fallo UF F338	<p>Desviación caudal nominal / caudal real de la bomba de UF2 mayor del $\pm 10\%$.</p> <p>Posibles causas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Problema de comunicación o error de software CPU-1 / CPU-2
Fallo UF F339	<p>La bomba de UF2 está parada durante un tiempo superior a la duración máxima de período.</p> <p>Posibles causas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Defecto del paso final de control en LP 634 – Interrupción en la bomba de UF – Problema de comunicación o error de software CPU-1 / CPU-2
Fallo UF F340	<p>Variación de volumen UF2 mayor de 10 ml pese a UF desactivada.</p> <p>Posibles causas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Problema de comunicación o error de software CPU-1 / CPU-2
Fallo UF F341	<p>Fallo mecánico de la bomba de UF1.</p> <p>Posibles causas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Rotura de muelle – Filtro sucio
Fallo UF F342	<p>Fallo mecánico de la bomba de UF2.</p> <p>Posibles causas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Rotura de muelle – Filtro sucio
Fallo UF F343	<p>Diferencia de volumen bomba de UF1 / UF2.</p> <p>Posibles causas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Volumen alterado

1.2 Descripción funcional de los módulos

1.2.1 Bomba de sangre (arterial)

La bomba de sangre proporciona un flujo de sangre suficiente en el circuito extracorpóreo. Es obligatorio que se mantenga la esterilidad y que se evite cualquier contaminación de la sangre.

La bomba de sangre, esta diseñada como una bomba de rodillos en un módulo intercambiable integrado en la máquina de hemodiálisis. La línea de sangre se coloca entre un estator que forma una superficie de rodado circular como contrasoprote y un rotor provisto con rodillos que pivota en forma giratoria en el estator. Debido al apriete de los rodillos, se forma un punto estrecho o de cierre. Cuando los rodillos se mueven en la dirección del transporte, la sangre es impelida en esta dirección.

Un microprocesador controla el motor paso a paso con precisión de cuarzo en función del caudal elegido, el diámetro de línea ajustado y las señales desde el monitor.

El sistema medidor de presión, consiste en un transductor de presión piezorresistivo. El voltaje proporcional a la presión es indicado en una escala LED casi analógica en el frente del monitor.

Funciones de la bomba de sangre:

- Test RAM y CRC después de la conexión
- Control y monitorización de la función por un sistema de dos procesadores
- Parada de emergencia en caso de alarma: detección de parada (15 — 30 seg.)
- Ajuste del número de revoluciones durante el llenado en 180 ml/min
- Medición de la presión arterial o de unipunción (según la versión)
- Conexión y desconexión semiautomática del segmento de bomba

Mensajes de error:

- E.01 Diámetro de tubo fuera de tolerancia
- E.02 Posición no definida del conmutador de seis posiciones
- E.03 Transductor de presión arterial no calibrado
- E.04 Fallo control del tiempo de ejecución modo unipunción
- E.05 Volumen de expulsión unipunción fuera de tolerancia
- E.06 Los umbrales de presión con unipunción están fuera de los límites de valor del convertidor AD
- E.08 Error en la conversión AD
- E.12 Error control de rotación (sensor Hall)
- E.13 Error control de resistencias detector de corriente
- E.14 Error control de resistencias detector de corriente
- E.15 Error control de número de revoluciones

1.2.2 Bomba de sangre (unipunción), opción

La bomba de sangre (unipunción) es esencialmente idéntica a la bomba de sangre arterial; la diferencia consiste en el control de unipunción. En el modo con unipunción, la salida de presión del recipiente de expansión es conectada al conector de presión de la bomba de unipunción. Para proteger el transductor de presión, un filtro hidrófobo está dispuesto tanto en el juego de líneas externo como interno.

El volumen de expulsión de unipunción se puede ajustar entre 10 ml y 50 ml en incrementos de 5 ml.

El punto de conmutación inferior se encuentra alrededor de 75 mmHg.

El punto de conmutación superior depende del volumen de expulsión:

Volumen de expulsión (ml)	10	15	20	25	30	35	40	45	50
Punto de conmutación (mmHg) ± 7 mmHg	110	130	150	172	195	219	244	270	299

1.2.3 Bomba de heparina

Como durante la hemodiálisis la sangre pasa por un circuito extracorpóreo, sería de esperar que al cabo de poco tiempo se produzca una coagulación sanguínea. La bomba de heparina permite una heparinización continua de la sangre, por lo que se prolonga el tiempo de coagulación. La cantidad de heparina necesaria durante una diálisis cambia de un paciente a otro y debe ser determinada por un médico.

Un émbolo de jeringa es movido mediante un tubo de tracción que, mediante un bloque deslizante, está unido a un husillo roscado. Un motor paso a paso controlado por microprocesador hace girar el husillo. Según la selección, el émbolo efectuará un movimiento hacia arriba o hacia abajo. Un sensor Hall detecta la posición final superior del émbolo. El sistema de protección de la bomba integra el control del número de revoluciones (disco ranurado con barrera de luz) así como el control de la corriente del motor.

Selección de diferentes tipos de jeringa mediante selector de codificación:

- 0 jeringa de 20 ml
- 1 jeringa de 30 ml
- 2 jeringa de 50 ml
- 3 jeringa de 10 ml
- 4 - F sin asignar



¡Atención!

No se debe cambiar el selector de codificación durante el funcionamiento.

Función de la bomba de heparina

- Test RAM y CRC después de la conexión
- Caudal ajustable entre 0,1 ml y 10 ml en incrementos de 0,1 ml
- Posibilidad de preseleccionar el tiempo de funcionamiento (cronómetro) entre 1 min y 9 h 59 min.
- Administración de bolos

Códigos de error:

E01	<i>Error de hardware</i> , fallo GA
E02	<i>Error de hardware</i> , reseteo mediante pico o alarma de test
E03	Error suma de comprobación, pérdida de datos
E04	Primera conexión
E05	Posición errónea del conmutador de seis posiciones
E06	Ausencia de datos o datos erróneos para la jeringa variable
E07	Selección de jeringa erróneo
E11 - E13	<i>Error de paso</i>
E12	Caudal excesivo en retorno rápido
E14 - E15	<i>Error de sentido de giro</i> (software no coincide con hardware)
E16	<i>Error de Software</i>
E19	<i>Error de sensor óptico</i> (parada del empujador de jeringa o sensor óptico defectuoso)
E20	<i>Error de sentido de giro</i>
E33	<i>Error de paso</i> (gama no permitida)
E37	<i>Error de disco ranurado</i>
E40	<i>Error de división</i> (división entre cero)
E41 - E42	<i>Error de sentido de giro</i> (retorno rápido)
E43 - E44	<i>Error de sentido de giro</i> (retorno lento)
E45 - E46	<i>Error de sentido de giro</i> (avance rápido)
E47 - E48	<i>Error de sentido de giro</i> (avance lento)
E49	<i>Error de paso</i> (caudal insuficiente avance lento)
E50	<i>Error de paso</i> (caudal insuficiente retorno lento)
E51	<i>Error de paso</i> (caudal excesivo avance rápido)
E55	<i>Error al contar pasos</i> (sensor óptico defectuoso o mecanismo demasiado duro, ausencia de pulsos desde disco ranurado)
E56	<i>Error al contar pasos</i> (más de 8 pulsos en la transición del disco ranurado, disco ranurado oscila)
E90	<i>Error de pantalla</i>

1.2.4 Detector de aire

La posible entrada de aire en el circuito extracorpóreo del paciente puede provocar una embolia gaseosa. Una ampliación de la línea venosa (cámara de goteo venosa) sirve para recoger cantidades de aire limitadas y separar burbujas de aire arrastradas. Una función esencial del detector de aire es el control del nivel de llenado en la cámara de goteo venosa.

Detector de aire ultrasónico

El sistema de protección contra la infusión de aire funciona según el principio de transmisión ultrasónica. En ambos lados del cazaburbujas venoso están dispuestos convertidores de ultrasonidos. A intervalos periódicos de aprox. 90 mseg., un oscilador emisor genera oscilaciones ultrasónicas con una resonancia propia de unos 90 kHz que son recibidas por el oscilador receptor. La amplitud de la señal recibida depende del medio entre los convertidores. Con el cazaburbujas vacío (aire) será mínima, con líquido sin burbujas, máxima. La amplitud disminuye al aumentar el contenido de aire (espuma). El recorrido de la señal es fail-safe hasta el oscilador receptor incluido, es decir que un fallo de componente producirá siempre una amplitud menor y por consiguiente una alarma. A partir del oscilador receptor, la tensión de señal se transmite a dos vías receptoras independientes. Si la señal es insuficiente, una acciona la parada de la bomba de sangre y la otra el cierre de la pinza venosa.

El nivel de sangre en el cazaburbujas venoso se puede subir y bajar pulsando la teclas El nivel de sangre en el cazaburbujas venoso se puede subir y bajar pulsando la teclas ▲ y ▼. Mientras se pulsa la tecla ▲, la pinza venosa queda cerrada. La válvula de ventilación en el módulo de detector de aire se abre y el nivel de sangre sube. La bomba de sangre funciona a un número de revoluciones reducido (180 ml/min). Mientras se pulsa la tecla ▼, la pinza venosa permanece abierta. La Válvula de ventilación en el módulo de detector de aire se abre, la bomba de aireación funciona y el nivel de sangre baja. La bomba de sangre funciona con el número de revoluciones preseleccionado.

Detector óptico


El detector óptico detecta si hay sangre o solución salina o bien aire en la línea de retorno venosa debajo del cazaburbujas. En la máquina de hemodiálisis, la fase de diálisis es definida por la existencia de un medio oscuro, la fase de cebado por un medio claro.

Medición de la presión venosa

El sistema de medición de la presión venosa está compuesto por un sensor piezorresistivo dispuesto en la placa con amplificador operacional posterior. La tensión de salida proporcional a la presión es transmitida a la placa lógica en el monitor donde, por un lado, se visualiza la presión en una escala LED casi analógica y, por otro lado, se calcula la presión transmembrana a partir de la diferencia entre la presión del líquido dializante y la presión venosa.

1.3 Descripción funcional de la unidad hidráulica

Fig.: Diagrama de flujo



Leyenda

2	Sensor de temperatura	77	Intercambiador de calor
3	Sensor de temperatura	78	Válvula limitadora de presión
5	Interruptor flotador	84	Válvula de desinfección
6	Sensor de nivel	85	Conector de desinfección
7	Celda de medición de la conductividad	86	Válvula de recirculación
8	Detector de fugas de sangre	87	Válvula de drenaje
9	Transductor de presión	88	Bloque multifuncional
10	Contacto de lámina para concentrado	a	Cámara de desgasificación
12	Contacto de lámina para bicarbonato	b	Separador de aire secundario
21	Bomba de flujo	c	Separador de aire primario
22	Bomba de UF	89	Orificio de desgasificación
23	Bomba de concentrado	90a	Cámara de lavado acetato
24	Válvula de dializador 1	90b	Cámara de lavado bicarbonato
24b	Válvula de dializador 2	91	Válvula de lavado
25	Bomba de bicarbonato	92	Válvula de ventilación
26	Válvula bypass	94	Lanceta de concentrado
29	Bomba de desgasificación	95	Lanceta de bicarbonato
30	Válvula de salida	97	Bomba separadora de aire
31	Válvula de cámara de balance 1	99	Válvula de lavado
32	Válvula de cámara de balance 2	100	Válvula de lavado
33	Válvula de cámara de balance 3	102	Válvula suministro concentrado centralizado
34	Válvula de cámara de balance 4	104	Válvula suministro bicarbonato centralizado
35	Válvula de cámara de balance 5	109	Sensor de temperatura
36	Válvula de cámara de balance 6	111	Filtro hidrófobo
37	Válvula de cámara de balance 7	112	Válvula de ventilación
38	Válvula de cámara de balance 8	114	Filtro de líquido dializante
41	Válvula de entrada de agua	115	Sensor válvula de desinfección
43	Válvula de llenado	116	Válvula de muestreo
54	Calentador tubular	117	Válvula de retención (concentrado)
61	Válvula reductora de presión	118	Válvula de retención (bicarbonato)
63	Filtro / entrada de agua	119	Filtro (concentrado)
65	Válvula de presión de carga	120	Filtro (bicarbonato)
66	Bloque calentador	121	Conector sum. concentrado centralizado
a	Cámara de entrada de agua	122	Conector sum. bicarbonato centralizado
b	Cámara de calentador tubular	123	Presostato para V 102
c	Cámara de flotador	124	Presostato para V 104
68	Cámara de balance	125	Placa compensación temperatura
71	Filtro / concentrado	148	Filtro (válvula de lavado 100)
72	Filtro / bicarbonato	149	Filtro (válvula de lavado 99)
73	Filtro / líquido dializante	150	Filtro (válvula de llenado)
74	Filtro / UF	151	Orificio (paso calibrado)
75	Indicador de flujo		
76	Filtro / válvula de llenado		

Puntos de medición sistema hidráulico

- A Presión reducida de entrada de agua
- B Presión de carga
- C Presión de la bomba de flujo
- D Presión de la bomba de desgasificación

1.3.1 Descripción de la unidad hidráulica

Cuando se abre la válvula de entrada (41), ingresa agua a través de la válvula reductora de presión (61) en la cámara (66a) del bloque calentador y a través del intercambiador de calor (77) a la cámara del calentador tubular (66b).

La bomba de concentrado (23) dosifica el concentrado al agua de entrada por cada fase de cámara de balance.

El tubo de venteo impide una presurización en la cámara b y c. En el modo lavado caliente, el vapor que se va formando puede escapar a través del tubo de venteo.

Mientras sube el líquido, es calentado mediante el calentador (54) hasta la temperatura previamente ajustada. El calentador es controlado por el sensor de temperatura (2).

Desde la cámara b, el líquido dializante fluye a la cámara (66c) donde se encuentra un interruptor flotador (5) que controla la válvula electromagnética (41) y mantiene el nivel de líquido correcto.

La bomba de desgasificación (29) aspira el líquido dializante a través del orificio calibrado de desgasificación (89). Esto genera una presión negativa de 0,8 bar.

En las líneas y en la cámara de desgasificación (88a), el líquido dializante se desgasifica hasta un nivel el cual es suficiente para la diálisis.

A través de la bomba de desgasificación (29), el líquido dializante y el aire liberado llegan tangencialmente al separador de aire primario (88c) donde las burbujas de aire se separan del líquido dializante. El aire es recogido en la parte superior de la cámara (88c). Luego junto con el flujo de recirculado y a través de la válvula de presión de carga (65) llega a la cámara (66c) donde el aire escapa a la atmósfera.

La cámara 88c esta provista con un disco separador que impide una recirculación a la cámara del calentador tubular (66b) cuando se añade bicarbonato.

Desde la cámara (88c), el líquido dializante desgasificado se impele mediante la presión de carga a la cámara de balance (68).

La cámara de balance (68) y las ocho válvulas electromagnéticas (31 a 38) constituyen el sistema de balance. Cada una de las dos secciones de la cámara de balance están formadas por dos compartimientos separados por una membrana elástica. Así se forman dos cámaras con cuatro espacios:

- **F1 y F2:** líquido dializante nuevo
- **A1 y A2:** líquido de desecho (usado)

Cuando una de las cámaras (A1 o A2) este llena de líquido dializante usado, las válvulas electromagnéticas se conmutan en grupo de cuatro. Las válvulas son conmutadas por medio de una evaluación electrónica del pulso de incremento de corriente del motor de accionamiento de la bomba (21), este pulso es recibido cuando la membrana llega a su posición final. Dentro de la fase de cebado, F1 o F2 se llenan por presión de carga de líquido dializante nuevo. Para que el flujo sea casi continuo, una segunda cámara es conmutada en forma paralela a la primera. La secuencia de la segunda cámara esta en contrafase a la primera.

En cada conmutación de cámara (máxima deflexión de la membrana), todas las válvulas se cierran durante unos 150 mseg. (tiempo muerto).

Desde la cámara de balance, el líquido dializante fluye a través de la celda de medición de conductividad (7) con sensor de temperatura (3) integrado. Los valores medidos de conductividad son indicados en el monitor en ms/cm, referido a 25 °C.

El sensor de temperatura (3) cumple las funciones siguientes:

- compensación de temperatura de la conductividad indicada
- indicación de la temperatura del líquido dializante

Cuando los valores actuales (temperatura o conductividad) del líquido dializante sobrepasan o quedan por debajo de los valores límite ajustados, se abre la válvula bypass (26) y se cierra la válvula de dializador (24). La máquina entra en modo bypass. El líquido dializante es descartado al drenaje a través del separador de aire secundario (88b) y la cámara de balance (68), no circula través del dializador.

Cuando los valores actuales de conductividad y temperatura del líquido dializante están dentro de los límites ajustados, se abre la válvula de dializador (24). La válvula (26) está cerrada. El líquido dializante circula por el dializador.

Después de pasar por el dializador, el líquido dializante cargado con las sustancias normalmente eliminadas por la orina fluye a través de un filtro (73), la válvula (24b) y el detector de fuga de sangre (8) al separador de aire secundario (88b). En este último se encuentran el transductor de presión (9) y el sensor de nivel (6).

Con un hematocrito de 0,25, pérdidas de sangre de 0,5 ml por minuto son reconocidas por el detector de fuga de sangre.

La señal del transductor de presión (9) es evaluada conjuntamente con la presión de retorno venosa y es indicada en el monitor como PTM. El sensor de nivel (6) controla el nivel de líquido en el separador de aire secundario (88b). El separador de aire secundario (88b) tiene la función de impedir la entrada de aire en la cámara de balance (68). La presencia de burbujas de aire en la cámara de balance (68) provocaría un error de balance.

La bomba de flujo (21) impele el líquido dializante a la cámara de balance (68). Como ya se ha mencionado anteriormente, la conmutación de las válvulas de la cámara de balance se realiza mediante los pulsos de incremento de corriente del motor de accionamiento de la bomba de flujo. El flujo del líquido dializante se puede ajustar en el programa de diálisis mediante el número de revoluciones de esta bomba: 300, 500 y 800 ml/min. En los programas de limpieza, los flujos son fijos.

La válvula limitadora de presión (78) es utilizada para limitar la presión de la bomba de flujo anterior a la cámara de balance en aprox. 2 bar.


Una vez pasada la cámara de balance, el líquido de diálisis llega al drenaje a través de la válvula (30), el intercambiador de calor (77) y la válvula (87).

Las válvulas (86) y (87) sirven para la recirculación del líquido durante el lavado caliente y los programas de desinfección.


1.3.2 Teoría de funcionamiento de la cámara de balance

- (Programa normal)

1^{er} ciclo:



2^o ciclo:



1^{er} ciclo: válvulas cerradas: 31, 34, 36 y 37
F1 se llena de líquido nuevo
A1 líquido usado es vaciado al drenaje
F2 se impele líquido nuevo al dializador
A2 se llena de líquido usado

2^o ciclo: válvulas cerradas: 32, 33, 35 y 38
F1 se impele líquido nuevo al dializador
A1 se llena de líquido usado
F2 se llena de líquido nuevo
A2 líquido usado es vaciado al drenaje

Este sistema asegura que el volumen que entra al dializador corresponda exactamente al volumen de salida. Ello permite realizar un balance exacto del líquido dializante y en conjunto con la bomba de ultrafiltración (22), controlar volumetricamente la ultrafiltración.

- **Separación de aire secundaria mediante la bomba separadora de aire 97**

Cuando el nivel de líquido en el separador de aire secundario (88b) haya bajado por debajo del sensor de nivel (6), este sensor opera la bomba separadora de aire (97). Si, transcurrido un tiempo especificado, el nivel de líquido no alcanza otra vez el sensor de nivel (6), el PROGRAMA DE LLENADO es activado.




Nota


Para poder detectar el nivel, el sensor de nivel (6) necesita líquido con una conductividad mínima que siempre se alcanza con seguridad en todos los programas de diálisis. La separación de aire es necesaria sólo en los programas de diálisis. En los demás programas, la bomba separadora de aire (97) y la válvula (43) son controladas automáticamente.

- PROGRAMA DE LLENADO: separación de aire por la válvula 43 a presión atmosférica

1^{er} ciclo:



2^o ciclo:



Si el aire no fue separado suficiente y el nivel de líquido queda todavía por debajo del sensor de nivel (6), el PROGRAMA DE LLENADO es activado.

La bomba (21) llena la cámara A1 o A2. Las válvulas (36), (38) y (30) se cierran. La válvula (43) se abre. El aire puede escapar al drenaje.

1^{er} ciclo: Se llena la cámara F1. Esto fuerza el líquido de la cámara A1 a la cámara A2. Luego la cámara A2 impele el líquido, a través del dializador, al separador de aire secundario (88b).

2^o ciclo: Se llena la cámara F2. Esto fuerza el líquido de la cámara A2 a la cámara A1. Luego la cámara A1 impele el líquido, a través del dializador, al separador de aire secundario (88b).

El llenado realizado de esta forma evita que no se produzca cambio de la conductividad. Al igual que en el programa normal, por cada ciclo de la cámara de balance (30 ml), la bomba de concentrado efectúa una carrera.

Al inicio de la diálisis (cebado del dializador), se produce siempre un programa de llenado. Si se produce durante el tratamiento, la luz verde del indicador de UF parpadea y el balance está desajustado.



Nota

La aparición repetida del programa de llenado durante el tratamiento indica la existencia de un defecto (fugas).

1.3.3 Opción suministro centralizado de concentrados

Se conecta el suministro centralizado de concentrados en los conectores 121/122. El concentrado entra en las cámaras de lavado a través del filtro de entrada y las válvulas 102/104. Las bombas de concentrado transportan el concentrado al punto de mezcla a través de las lancetas colocadas.


En el modo de diálisis, las válvulas 91 / 99 y 100 están cerradas. V102 y/o V104 están abiertas en función del suministro centralizado de concentrados.

Durante los programas de limpieza, las válvulas 102 y 104 están cerradas. Las válvulas 91 y 99 se abren en cada conmutación de la cámara de balance durante 500 mseg. en la fase de aspiración de las bombas de concentrado y de bicarbonato. La válvula 100 está abierta.

Para comprobar la estanqueidad de las válvulas 102 y 104, se realiza un test de presostato durante la fase de aclarado seguido de desinfección o desinfección caliente o lavado obligatorio. Se aplica presión a ambas líneas entre las válvulas de retención 117 / 118 y las válvulas 102 / 104. La presión se va controlando con la ayuda de los presostatos P123 y P124. 3 minutos antes de finalizar el programa de lavado obligatorio, se verifica el funcionamiento de las válvulas 91 / 99 y 100.

1.3.4 Secuencias en los programas de limpieza

Fig.: Diagrama de secuencias de los programas de limpieza - cuadro sinóptico



- **Explicación de las abreviaturas utilizadas**

PGM	Programa
L	Lavado
L sin fin	Lavado sin fin
A	Aclarado
LC	Lavado caliente
LF	Lavado frío
DQ	Desinfección química
DQ(d)	Limpieza El desinfectante es aspirado desde la parte frontal (lanceta de concentrado)
DQC	Desinfección por calor
LO	Lavado obligatorio
DTI	Lavado caliente integrado


- **Notas referentes a las secuencias de los programas**

Al final del programa seleccionado, el vaciado por aspiración de la cámara de lavado dura aprox. 1 minuto.


Los tiempos indicados se refieren a los ajustes hechos en fábrica. Se pueden ajustar tiempos de programa más cortos o más largos en cualquier momento con la ayuda del menú SETUP (véase Manual Técnico, capítulo 6).

- **Lavado**

PGM 1: -L-




PGM 2: -L- sin final




● **Lavado caliente**


PGM 1: -A-LC-LF



PGM 2: -A-LC-




PGM 3: -DTI-



● Desinfección

PGM 1: -A-DQ-LO-




*Prep.: Fase preparatoria

Desconectar calentador

Bajar el nivel de la cámara de flotador por debajo del punto de conmutación inferior del interruptor flotador mediante una conmutación de la cámara de balance y 4 carreras de la bomba de UF.

Aspirar desinfectante durante 50 carreras de la bomba de UF.

PGM 2: -A-DQC-LO-




*Prep.: Fase preparatoria

Desconectar calentador

Bajar el nivel de la cámara de flotador por debajo del punto de conmutación inferior del interruptor flotador mediante una conmutación de la cámara de balance y 4 carreras de la bomba de UF.


Aspirar desinfectante durante 50 carreras de la bomba de UF.

PGM 3: -A-DQ-LO-LC-



*Prep.: Fase preparatoria
Desconectar calentador
Bajar el nivel de la cámara de flotador por debajo del punto de conmutación inferior del interruptor flotador mediante una conmutación de la cámara de balance y 4 carreras de la bomba de UF.
Aspirar desinfectante durante 50 carreras de la bomba de UF.

PGM 4: -A-DQC-LO-LC-




*Prep.: Fase preparatoria

Desconectar calentador

Bajar el nivel de la cámara de flotador por debajo del punto de conmutación inferior del interruptor flotador mediante una conmutación de la cámara de balance y 4 carreras de la bomba de UF.

Aspirar desinfectante durante 50 carreras de la bomba de UF.

PGM 5: -A-DQ(d)-LO-



*Prep.: Fase preparatoria

Calentador desconectado

Bajar el nivel de la cámara de flotador por debajo del punto de conmutación inferior del interruptor flotador mediante 23 carreras de la bomba de UF.

Aspirar desinfectante durante 32 carreras de la bomba de concentrado de 330 pasos.

Tabla de contenido

2 Controles técnicos de seguridad / Controles técnicos de medición / Mantenimiento

Capítulo	Página
2.1 Controles técnicos de seguridad y mantenimiento de las máquinas de hemodiálisis 4008 y sus opciones	2-3
2.1.1 Notas importantes	2-3
2.1.2 Descripción – Controles técnicos de seguridad y procedimientos de mantenimiento ...	2-5
2.1.3 Lista de control – Controles técnicos de seguridad y procedimientos de mantenimiento	2-13
2.1.4 Prueba eléctrica	2-17
2.2 Controles técnicos de medición y mantenimiento de las opciones de las máquinas de hemodiálisis 4008	2-21
2.2.1 Notas importantes	2-21
2.2.2 Descripción – Controles técnicos de medición y procedimientos de mantenimiento	2-23
2.2.3 Lista de control – Controles técnicos de medición y procedimientos de mantenimiento	2-25
2.3 CTS lista de control	2-27

2.1 Controles técnicos de seguridad y mantenimiento de las máquinas de hemodiálisis 4008 y sus opciones

2.1.1 Notas importantes

En este capítulo, se especifican los controles técnicos de seguridad **(CTS)** necesarios y procedimientos de mantenimiento **(TM)**.

Estos controles se deben realizar cada 12 meses.

La realización de los controles técnicos de seguridad se anotará en el Registro de producto sanitario.

Para la descripción de los controles técnicos de seguridad y procedimientos de mantenimiento refiérase por favor a las páginas comprendidas entre la 2-5 y la 2-12.

Para la lista de control de los controles técnicos de seguridad y procedimientos de mantenimiento refiérase por favor a las páginas comprendidas entre la 2-13 y la 2-15.

2.1.2 Descripción – Controles técnicos de seguridad y procedimientos de mantenimiento

Alcance y periodicidad de los controles técnicos de seguridad				
PERIODICIDAD: anual (cada 12 meses)				
Las siguientes verificaciones deben ser realizadas como mínimo cada 12 meses por personas que, por su formación, sus conocimientos y la experiencia adquirida por su actividad práctica, estén capacitadas y calificadas para realizar correctamente los controles técnicos de seguridad y que puedan realizar esta actividad de verificación con total independencia. (Véase también la publicación del Ministerio de Sanidad alemán de fecha 02.04.1987 y el reglamento MPBetreibV de fecha 29.08.97)				

CTS	TM	Nº	Descripción	Valor nominal / función
1 Verificaciones visuales				
CTS		1.1	Adhesivos y rotulaciones	Deben estar bien legibles y estar puestos. Comprobación del estado actual.
CTS		1.2	Estado mecánico	Debe permitir el funcionamiento en condiciones seguras.
CTS	TM	1.2.1	Sustituir tubos cuyo aspecto no sea impecable o que estén contaminados.	
		1.2.2	No debe haber contaminaciones que afecten la seguridad.	
	TM	1.3	Medidas preventivas de mantenimiento	
	TM	1.3.1	Sustituir émbolos obturadores en las lancetas de concentrado / bicarbonato y lubricarlos con pasta de silicona. Si fuera necesario, cambiar el retén en las lancetas.	
	TM	1.3.2	Comprobar la estanqueidad de la junta tórica de las cámaras de lavado.	
	TM	1.3.3	Cambiar los filtros de las lancetas (71/72).	
	TM	1.3.4	Reapretar los tornillos de la cámara de lavado (90a/90b).	
	TM	1.3.5	Sustituir la válvula de pico de pato (92). En la versión SCC, cambiar las juntas tóricas en las válvulas de retención (117 / 118) o sustituir las válvulas.	
	TM	1.3.6	Cambiar los tamices filtrantes: anterior a la bomba de UF (filtro 74), detrás de MV43 (filtro 76), entre MV99 y la cámara de lavado (filtro 149), entre MV100 y la cámara de lavado (filtro 149). En la versión SCC, cambiar los filtros y las juntas tóricas (119/120).	
	TM	1.3.7	Sustituir el tamiz filtrante en la línea del dializador, si fuera preciso, reemplazar el filtro (73) completo.	
	TM	1.3.8	Sustituir las juntas tóricas en los conectores de dializador.	
	TM	1.3.9	Comprobar el funcionamiento de la válvula de muestreo (116) en la línea del circuito de líquido de diálisis; si fuera preciso, cambiar la válvula completa.	
	TM	1.3.10	Limpiar o cambiar el filtro del ventilador en el monitor.	
	TM	1.3.11	Comprobar la bomba separadora de aire (97): cambiar la banda de rodadura y el segmento de la línea. Atención al sentido de impulsión.	
	TM	1.3.12	Es necesario sustituir MV 84 al cabo de 2 años. <i>Sólo si se utiliza Puristeril.</i>	
	TM	1.3.13	Cambiar la pieza de conexión o cámara equilibrio. <i>Sólo para máquinas que no utilizan las opciones ONLINE^{plus}™ o DIASAFE^{® plus}.</i>	
	TM	1.3.14	Cambiar filtro 210 (si existe).	
	TM	1.3.15	Cambiar el filtro de la lanceta de desinfectante.	

CTS	TM	Nº	Descripción	Valor nominal / función
2 Revisiones generales				
CTS		2.1	Alarma de fallo de corriente	Modo de funcionamiento diálisis; Señal acústica permanente después de separar la clavija de la red. Texto indicado en la pantalla: Función por batería. Se mantiene el circuito extracorpóreo con todas las funciones de monitorización.
CTS		2.2	Comprobación sensor de nivel	Aspiración de aire a través de los conectores del dializador. Se activa la bomba separadora de aire. Si se detecta más aire, la máquina, en función del flujo de líquido de diálisis, pasa al programa de llenado. Texto indicado en la pantalla mientras el DO detecta oscuro: Pgm. de llenado
CTS		2.3	Comprobación válvulas 91, 99 y 100	Comprobación externa de estanqueidad y funcionamiento. Control a través del programa de diagnóstico.
			<i>Se anula esta prueba si:</i> – el test de SCC es activado – placa LP 631 SH2 SW8 puesto en ON – el test de la hidráulica es activado – placa LP 631 SH2 SW7 puesto en ON	
3 Verificación del sistema hidráulico				
Todas las presiones se deben verificar con manómetros no amortiguados.				
	TM	3.1	Comprobar la presión de entrada de agua y corregirla, si es necesario	Conectar un manómetro antes de MV41 en el punto de medición A en la unidad hidráulica. Con la válvula MV41 cerrada, la presión debe estar entre 0,95 y 1,05 bar.
	TM	3.2	Comprobar la presión de carga de la cámara de balance y corregirla, si es necesario	Conectar un manómetro en el lado de impulsión de la bomba de desgasificación (punto de medición B en la unidad hidráulica). La presión debe estar entre 1,2 y 1,3 bar.
	TM	3.3	Comprobar la presión negativa de la bomba de desgasificación	Conectar un manómetro en el lado de aspiración de la bomba de desgasificación (punto de medición D en la unidad hidráulica). La presión debe estar entre 0,81 y 0,85 bar.
	TM	3.4	Comprobar la presión de carga de la cámara de balance con un flujo de 800 ml/min (válvula limitadora de presión 78)	Conectar un manómetro en el lado de impulsión de la bomba de flujo (punto de medición C en la unidad hidráulica). La presión máxima debe estar entre 2,0 y 2,1 bar.

CTS	TM	Nº	Descripción	Valor nominal / función
4 Sistema de ultrafiltración y bombas de membrana				
CTS		4.1	Comprobación del volumen de la bomba de UF	En el modo de diálisis, se recogerán 60 ml de líquido de diálisis en una probeta graduada. 60 carreras = 60 ml ($\pm 0,5$ ml) Si es necesario, corregir el valor.
	TM	4.2	Comprobación del volumen de la cámara de balance	Recoger y medir dos conmutaciones consecutivas de la cámara de balanzas. El volumen medio debe ser de 30 ml ± 1 ml.
	TM	4.3	Verificación del volumen de la bomba de concentrado o comparación con una referencia apropiada	Si es necesario, ajustar de acuerdo con las instrucciones de calibración.
	TM	4.4	Verificación del volumen de la bomba de bicarbonato o comparación con una referencia apropiada	Si es necesario, ajustar de acuerdo con las instrucciones de calibración.
5 Modo de diálisis				
	TM	5.1	Temperatura	Se comprueba la temperatura nominal de 37 °C $\pm 0,5$ °C con la ayuda de un instrumento de referencia conectado entre los conectores del dializador. Las posibles desviaciones serán corregidas mediante el programa de calibración.
	TM	5.2	Visualización de la temperatura (no aplicable para 4008 B / 4008 S)	La indicación en la pantalla frontal del monitor debe ser de 37 °C $\pm 0,5$ °C. Las posibles desviaciones serán corregidas mediante el programa de calibración.
	TM	5.3	Comprobación del flujo de líquido de diálisis 300 / 500 / 800 ml/min	Recoger el líquido en el drenaje utilizando una probeta graduada. 800 ml/min (valor nominal: 765 a 837 ml/min) 500 ml/min (valor nominal: 471 a 528 ml/min) 300 ml/min (valor nominal: 279 a 321 ml/min) Si es necesario, ajustar de acuerdo con las instrucciones de calibración.
	TM	5.4	Presión del líquido de diálisis	Realizar el test PTM de acuerdo con las instrucciones de calibración (parte 14 CAL. DIAL. PRESSURE)
CTS		5.5	Comprobación de la indicación de conductividad	¡Si se utiliza la opción bibag®, se debe conectar un bibag®! Se mide la conductividad con la ayuda de un instrumento de referencia conectado entre los conectores del dializador. El valor debe coincidir con el valor indicado en la máquina de diálisis. Las posibles desviaciones serán corregidas mediante el programa de calibración.

CTS	TM	Nº	Descripción	Valor nominal / función
6 Componentes extracorpóreos				
	TM	6.1	Transductor de presión arterial	Comprobación de la desviación del transductor de presión. Después de aplicar una presión al transductor de aprox. 200 mmHg, en la pantalla de la máquina se debe visualizar el mismo valor de medición que el medido por el instrumento de referencia externo (tolerancia ± 10 mmHg). Las posibles desviaciones serán corregidas mediante el programa de calibración.
	TM	6.2	Transductor de presión venosa	Comprobación de la desviación del transductor de presión. Después de aplicar una presión al transductor de aprox. 300 mmHg, el instrumento de referencia externo utilizado debe indicar el mismo valor que la pantalla de la máquina de hemodiálisis (tolerancia ± 10 mmHg). Las posibles desviaciones serán corregidas mediante el programa de calibración.
CTS		6.3	Bomba de sangre arterial y unipunción	Comprobación del caudal de la bomba de sangre (programa de calibración: BP-Rate CHECK).
CTS		6.4	Puntos de conmutación de la bomba de unipunción	Comprobación de los puntos de conmutación conforme a la tabla en el MT.
CTS		6.5	Comprobación de la alarma de bomba de sangre parada	Cuando se abre la tapa de la bomba de sangre y transcurridos 30 seg. (ajuste en fábrica), se producirá la alarma de bomba de sangre parada.
CTS		6.6	Detector de aire	Al producirse una alarma de sangre, la pinza de cierre venosa debe cerrar. Generar una presión de aprox. 2 bar en el caza-burbujas venoso. Asegurar que la pérdida de presión no es superior a 0,1 bar en un tiempo de 3 minutos. (Véase el capítulo 3, Instrucciones de ajuste.)
CTS		6.7		

CTS	TM	Nº	Descripción	Valor nominal / función
7 Opciones				
7.1 bibag®				
	TM	7.1.1	bibag® conector	Sustituir las juntas tóricas.
	TM	7.1.2	PSW 134	Comprobar la presión de conmutación. La presión máxima de conmutación es de 100 mbar + 10 mbar.
7.2 DIASAFE				
	TM	7.2.1	Vida útil del filtro DIASAFE	Comprobar la vida útil. Vida útil: 12 semanas
	TM	7.2.2	Filtro hidrófobo 111	Cambiar el filtro.
	TM	7.2.3	Juntas tóricas en los conectores de líquido de diálisis del DIASAFE	Sustituir las juntas tóricas.
7.3 DIASAFE® <i>plus</i>				
	TM	7.3.1	Vida útil del filtro DIASAFE® <i>plus</i>	Comprobar la vida útil. Vida útil: 12 semanas
	TM	7.3.2	Filtro hidrófobo 111	Cambiar el filtro.
7.4 4008 HDF				
CTS		7.4.1	Comprobación del volumen de la bomba UF-2	En modo de diálisis y utilizando una probeta graduada recoger 60 ml de líquido de diálisis. 60 pulsos = 60 ml (±0,5 ml) Corregir el valor en caso necesario.

CTS	TM	Nº	Descripción	Valor nominal / función
7.5 ON-LINE-HDF (y DIASAFE)				
	TM	7.5.1	Vida útil de los filtros DIASAFE y ON-LINE	Comprobar la vida útil. Vida útil del DIASAFE: 12 semanas Vida útil del filtro ON-LINE: 8 semanas ó 50 tratamientos
	TM	7.5.2	Filtro hidrófobo 111	Cambiar el filtro.
	TM	7.5.3	Juntas tóricas en los conectores de líquido de diálisis del DIASAFE	Sustituir las juntas tóricas.
	TM	7.5.4	Rotor bomba HDF	Comprobar que el rotor gira de forma suave.
	TM	7.5.5	Cinta de seguridad	Revisar la cinta de seguridad para cierre Luer.
CTS		7.5.6	Bomba de sustitución (código 672 521 1) con motor DC Bomba de sustitución (código 674 982 1) con motor paso a paso	Flujo 150 ml/min Para determinar el volumen: el volumen medido tiene que ser igual al valor fijado ($\pm 10\%$). Para comprobar el flujo: con los ajustes mencionados el rotor de la bomba debe girar a 13,5 rpm. (Véase al manual técnico ON-LINE-HDF, capítulo 3). Comprobar el flujo de bomba (programa calibración: BP-Rate CHECK).
CTS		7.5.7	Parada bomba de sustitución	Se para la bomba de sustitución – activando una alarma de sangre, – activando la función de bypass, – abriendo la tapa de la bomba de sangre.
CTS		7.5.8	Función bomba de sustitución – Aclarado – Aclarado por calor – Desinfección	Iniciar programa aclarado; el flujo de suministro a 400 ml/min. Iniciar programa aclarado por calor; el flujo de suministro a 150 ml/min. Iniciar programa de desinfección; el flujo de suministro a 400 ml/min.

CTS	TM	Nº	Descripción	Valor nominal / función
7.6 ONLINE ^{plus} ™ (y DIASAFE® ^{plus})				
	TM	7.6.1	Vida útil de los filtros DIASAFE y ON-LINE ^{plus} ™	Comprobar la vida útil. Vida útil del los filtros DIASAFE® ^{plus} y ON-LINE ^{plus} ™: 12 semanas ó 100 tratamientos
	TM	7.6.2	Filtros hidrófobos 111 y 184	Cambiar los filtros.
	TM	7.6.3	Puertos de sustitución (195) y de aclarado (194)	Sustituir las juntas tóricas.
CTS		7.6.4	Válvula de pinza (193) (ONL1)	Cambiar las líneas.
CTS		7.6.5	Válvula 39 Nota: Este punto CTS no es aplicable si el DIP switch 5 del array 2 de la LP 632 está posicionado en OFF.	Comprobar el funcionamiento.
7.7 OCM				
			No requiere de más controles técnicos de seguridad ni procedimientos de mantenimiento.	
7.8 BPM 4008				
			Se deben realizar los controles técnicos de medición y los procedimientos de mantenimiento cada 2 años (véase el capítulo 2.2).	
7.9 BTM 4008				
			No requiere de más controles técnicos de seguridad ni procedimientos de mantenimiento.	
7.10 BVM 4008				
			No requiere de más controles técnicos de seguridad ni procedimientos de mantenimiento.	

CTS	TM	Nº	Descripción	Valor nominal / función
8 Controles eléctricos – Revisión VDE (DIN VDE 0751 T1 figura 9)				
Puntos de medición, véase 2.1.4 Pueba eléctrica. Si la opción HDF es usada, comprobar el punto de medición adicional!				
CTS		8.1	Resistencia del conductor de puesta a tierra	máx. 0,3 Ω
CTS		8.2	Corriente de fuga total	Debe cumplir ambas condiciones: 1º Como máximo 1,5 veces el «valor total de la medición inicial». («valor total de la medición inicial»: véase la tarjeta que acompaña la máquina) 2º máx. 1 mA
9 Control final				
CTS		9.1	Realización del test de función incl. todas las opciones	Pulsar tecla Test. El test T1 se debe ejecutar sin fallos.
	TM	9.2	Lavado caliente / desinfección	Realización de la desinfección.

2.1.3 Lista de control – Controles técnicos de seguridad y procedimientos de mantenimiento

Cliente/Nº de cliente:		Nº de informe de servicio:
Nº de la máquina:	Nº de inventario:	Horas de servicio:
Tipo de máquina: 4008 <input type="checkbox"/> 4008 B <input type="checkbox"/> 4008 H <input type="checkbox"/> 4008 S <input type="checkbox"/>		
Con opción: Unipunción <input type="checkbox"/> bibag® <input type="checkbox"/> 4008 HDF <input type="checkbox"/> ON-LINE-HDF <input type="checkbox"/> ONLINE ^{plus} ™ <input type="checkbox"/> BTM <input type="checkbox"/> BPM <input type="checkbox"/> BVM <input type="checkbox"/> DIASAFE <input type="checkbox"/> DIASAFE ^{plus} <input type="checkbox"/> OCM <input type="checkbox"/>		

- 1 Controles visuales**
- CTS 1.1 Adhesivos y rotulaciones existen y son legibles ☐
- CTS 1.2 El estado mecánico permite que la máquina siga funcionando con seguridad ☐
- TM 1.2.1 No hay tubos contaminados o de aspecto deteriorado ☐
- CTS 1.2.2 La máquina no presenta contaminaciones que afecten la seguridad ☐
- 1.3 Medidas preventivas
- TM 1.3.1 Embolo obturador en las lancetas de aspiración cambiado y lubricado, retén cambiado. ☐
- TM 1.3.2 Juntas tóricas de las cámaras de lavado en buenas condiciones ☐
- TM 1.3.3 Filtro de las lancetas cambiado ☐
- TM 1.3.4 Tornillos de cámara de lavado bien apretados ☐
- TM 1.3.5 Válvula de pico de pato reemplazada ☐
- TM 1.3.6 Filtros anterior a bomba UF, después de MV 43, entre las cámaras de lavado, y en MV 99, MV 100, SCC y conector de desinfectante cambiados ☐
- TM 1.3.7 Filtro de líquido dializante reemplazado o tamiz cambiado ☐
- TM 1.3.8 Juntas tóricas en los conectores del dializador cambiadas ☐
- TM 1.3.9 Válvula de muestreo en condiciones de funcionar ☐
- TM 1.3.10 Filtro de ventilador reemplazado ☐
- TM 1.3.11 Banda de rodadura y segmento de la línea de la bomba separadora de aire, cambiados ☐
- TM 1.3.12 MV84, sustituido al cabo de 2 años. (Sólo si se utiliza Puristeril.) ☐
- TM 1.3.13 Pieza de conexión o cámara equilibrio sustituidos
(Sólo para máquinas que no utilizan las opciones ONLINE^{plus}™ o DIASAFE^{plus}.) ☐
- TM 1.3.14 Filtro 210 cambiado (si existe) ☐
- TM 1.3.15 Filtro de la lanceta de desinfectante cambiado ☐
- 2 Revisiones generales**
- CTS 2.1 Alarma de fallo de corriente – señal acústica continua – texto indicado en la pantalla:
Función por batería ☐
- CTS 2.2 Activación separación de aire de la bomba de aireación; texto indicado en la
pantalla al continuar la separación de aire y DO oscuro : Pgm. de llenado ☐
- CTS 2.3 V 91, V 99, V 100 están en condiciones de funcionar y estancas
(Se anula esta prueba si el test de SCC o de la hidráulica es activado) ☐
- 3 Revisión de la parte hidráulica**
- TM 3.1 Presión de entrada de agua 1,0 bar ± 0,05 bar Valor medido: ☐
- TM 3.2 Presión de carga 1,25 bar ± 0,05 bar Valor medido: ☐
- TM 3.3 Presión negativa de la bomba de desgasificación
0,81 a 0,85 bar Valor medido: ☐
- TM 3.4 Presión de carga de la CB a 800 ml/min 2,0 bar a 2,1 bar Valor medido: ☐
- 4 Sistema de ultrafiltración y bombas de membrana**
- CTS 4.1 Bomba de UF, 1 carrera = 1 ml, 60 carreras = 60 ml ± 0,5 ml ... Valor medido: ☐
- TM 4.2 Volúmenes medios de cámara de balance 30 ± 1 ml Valor medido: ☐
- TM 4.3 Calibración bomba de concentrado
volumen extraído / número de impulsos Valor medido: ☐
- TM 4.4 Calibración bomba de bicarbonato
volumen extraído / número de impulsos Valor medido: ☐

5		Funcionamiento en modo de diálisis	
TM	5.1	Temperatura teórica 37 °C ± 0,5 °C	Valor medido: <input type="checkbox"/>
TM	5.2	Temperatura visualizada en la pantalla 37 °C ± 0,5 °C	Valor medido: <input type="checkbox"/>
TM	5.3	Control del flujo de líquido de diálisis	
		800 ml/min (valor nominal: 765 a 837 ml/min)	Valor medido: <input type="checkbox"/>
		500 ml/min (valor nominal: 471 a 528 ml/min)	Valor medido: <input type="checkbox"/>
		300 ml/min (valor nominal: 279 a 321 ml/min)	Valor medido: <input type="checkbox"/>
TM	5.4	Presión del líquido de diálisis	
		– Comprobar cero con flujo desconect	<input type="checkbox"/>
		– Comprobar pendiente	<input type="checkbox"/>
CTS	5.5	Indicación de conductividad comprobada mediante instrumento de referencia	<input type="checkbox"/>
		¡Si se utiliza la opción <i>biBag</i> ®, se debe conectar un <i>biBag</i> ®!	
		– Sistema CD	Valor medido: <input type="checkbox"/>
		– Ref. CD	Valor medido: <input type="checkbox"/>
6		Componentes extracorpóreos	
TM	6.1	Indicación de presión arterial comprobada con instrumento de control	<input type="checkbox"/>
TM	6.2	Indicación de presión venosa comprobada con instrumento de control	<input type="checkbox"/>
CTS	6.3	Bombas de sangre: comprobación del número de revoluciones realizada, caudal comprobado	<input type="checkbox"/>
CTS	6.4	Presión de conmutación unipunción comprobada según tabla del Manual Técnico	<input type="checkbox"/>
CTS	6.5	Alarma de bomba de sangre parada comprobada	<input type="checkbox"/>
CTS	6.6	Pinza venosa cierra tras alarma de sangre	<input type="checkbox"/>
CTS	6.7	Presión de aprox. 2 bar en el cazaburbujas venoso	<input type="checkbox"/>
		La caída de presión no puede ser mayor de 0,1 bar en 3 minutos	<input type="checkbox"/>
7		Opciones	
	7.1	<i>biBag</i> ®	
TM	7.1.1	<i>biBag</i> ® conector, juntas tóricas sustituidas	<input type="checkbox"/>
TM	7.1.2	Presión de conmutación del PSW 134 comprobada, 100 mbar, + 10 mbar	Valor medido: <input type="checkbox"/>
	7.2	DIASAFE	
TM	7.2.1	Vida útil del filtro DIASAFE	<input type="checkbox"/>
TM	7.2.2	Filtro hidrófobo 111 cambiado	<input type="checkbox"/>
TM	7.2.3	Juntas tóricas en los conectores de líquido de diálisis del DIASAFE sustituidas	<input type="checkbox"/>
	7.3	DIASAFE® <i>plus</i>	
TM	7.3.1	Vida útil del filtro DIASAFE® <i>plus</i> comprobada	<input type="checkbox"/>
TM	7.3.2	Filtro hidrófobo 111 cambiado	<input type="checkbox"/>
	7.4	4008 HDF	
CTS	7.4.1	Bomba UF-2: 1 impulso = 1 ml, 60 impulsos = 60 ml ± 0,5 ml ...	Valor medido: <input type="checkbox"/>
	7.5	ON-LINE-HDF (y DIASAFE)	
TM	7.5.1	Vida útil de los filtros DIASAFE y ON-LINE comprobado	<input type="checkbox"/>
TM	7.5.2	Filtro hidrófobo 111 cambiado	<input type="checkbox"/>
TM	7.5.3	Juntas tóricas en los conectores de líquido de diálisis del DIASAFE sustituidas	<input type="checkbox"/>
TM	7.5.4	Rotor bomba HDF comprobado (giro suave, desgaste)	<input type="checkbox"/>
TM	7.5.5	Brida de Luer revisada	<input type="checkbox"/>
CTS	7.5.6	– Bomba de sustitución (código 672 521 1) con motor DC: Volumen suministrado por bomba comprobado	<input type="checkbox"/>
		– Bomba de sustitución (código 674 982 1) con motor paso a paso: Flujo bomba comprobado (programa calibración: BP-Rate CHECK)	<input type="checkbox"/>
CTS	7.5.7	Parada de la bomba de líquido de sustitución	
		– después de una alarma de sangre	<input type="checkbox"/>
		– después de activar la función de bypass	<input type="checkbox"/>
		– después de abrir la tapa de la bomba de sangre	<input type="checkbox"/>
CTS	7.5.8	Comprobación del funcionamiento de la bomba de líquido de sustitución	
		– Programa de lavado, caudal: 400 ml/min	<input type="checkbox"/>
		– Programa de lavado caliente, caudal: 150 ml/min	<input type="checkbox"/>
		– Programa de desinfección, caudal: 400 ml/min	<input type="checkbox"/>


- 7.6 ONLINE^{plus}™ (y DIASAFE^{plus}®)
- TM 7.6.1 Vida útil de los filtros DIASAFE^{plus}® y ONLINE^{plus}™ comprobado ☐
- TM 7.6.2 Filtros hidrófobos 111 y 184 cambiados ☐
- TM 7.6.3 Juntas tóricas de los puertos de sustitución y aclarado cambiados ☐
- CTS 7.6.4 Línea de la válvula de pinza (193) cambiada ☐
- CTS 7.6.5 Válvula 39 comprobada
(No aplicable si el interruptor 5 del array 2 LP 632 está posicionado en OFF) ☐
- 7.7 OCM
No requiere más controles técnicos de seguridad ni procedimientos de mantenimiento.
- 7.8 BPM 4008
Se deben realizar los controles técnicos de medición y los procedimientos de mantenimiento cada 2 años (véase el capítulo 2.2).
- 7.9 BTM 4008
No requiere más controles técnicos de seguridad ni procedimientos de mantenimiento.
- 7.10 BVM 4008
No requiere más controles técnicos de seguridad ni procedimientos de mantenimiento.
- 8 Controles eléctricos – Revisión según VDE (DIN VDE 0751 T1 fig 9)**
Puntos de medición, véase 2.1.4 Prueba eléctrica.
Si la opción HDF es usada, comprobar el punto de medición adicional!
- CTS 8.1 Resistencia máxima de puesta a tierra 0,3 Ohmios *Valor medido:* ☐
- CTS 8.2 Corriente de fuga total máx. 1,0 mA, no se debe sobrepasar
en más del 50 % el «valor medido inicialmente» *Valor medido:* ☐
- 9 Controles finales**
- CTS 9.1 Test T1 realizado con todas las opciones ☐
- TM 9.2 Lavado caliente desinfección realizados ☐

Fecha:	Nombre / Firma:
---------------	------------------------

2.1.4 Prueba eléctrica

- Revisión según VDE para 4008, 4008 H

1. Puntos de medición para la prueba de resistencia del conductor de puesta a tierra




Leyenda

- | | |
|--|--|
| 1 Pared posterior del monitor (caja de conectores) | 4 Parte superior de la pared posterior (tornillo) |
| 2 Pared posterior de la unidad hidráulica (placa en enchufe plano en la cara interior) | 5 Disipador (unidad de alimentación) |
| 3 Clavija de compensación de potencial | 6 Pared posterior del monitor (placa) |
| | 7 Placa de la unidad de alimentación |
| | 8 Caja de calentador tubular (unidad hidráulica abierta) |
| | 9 Línea con conectores del dializador (unidad hidráulica abierta / tornillo conexión a tierra) |

2. Comprobar la corriente de fuga total con un instrumento de medición (p.ej. SECUTEST 0701).

- Revisión según VDE para 4008 B, 4008 S

1. Puntos de medición para la prueba de resistencia del conductor de puesta a tierra




Leyenda

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Clavija de compensación de potencial | 3 | Disipador (unidad de alimentación) |
| 2 | Parte superior de la pared posterior (tornillo) | 4 | Contenedor calefactor (unidad hidráulica abierta) |
| 5 | Línea con conectores del dializador (adaptadores) | | |

2. Comprobar la corriente de fuga total con un instrumento de medición (p.ej. SECUTEST 0701).

- **Revisión según VDE para 4008 HDF (opción)**

- 1. Puntos de medición para la prueba de resistencia del conductor de puesta a tierra**



- 2. Comprobar la corriente de fuga total con un instrumento de medición (p.ej. SECUTEST 0701).**

- 3. Condiciones de medida**

Las mediciones deben realizarse en diálisis con el control del calentador en marcha.
Mover las balanzas de tal forma que ninguno de los interruptores actúen (posición en la mitad).

2.2 Controles técnicos de medición y mantenimiento de las opciones de las máquinas de hemodiálisis 4008

2.2.1 Notas importantes

En este capítulo, se especifican los controles técnicos de medición **(CTM)** y procedimientos de mantenimiento **(TM)**.

Estos controles se deben realizar cada 24 meses.

Una vez finalizados los controles técnicos de medición satisfactoriamente, identificar el equipo mediante una etiqueta. Indicar de forma clara la próxima revisión así como la autoridad o persona que realizó la última revisión.

Para la descripción de los controles técnicos de medición y procedimientos de mantenimiento por favor refiérase a la página 2-23.

Para la lista de control de los controles técnicos de medición y procedimientos de mantenimiento por favor refiérase a la página 2-25.

2.2.2 Descripción – Controles técnicos de medición y procedimientos de mantenimiento

• BPM 4008

Alcance y periodicidad de los controles técnicos de seguridad PERIODICIDAD: cada 24 meses				
Las siguientes verificaciones deben ser realizadas como mínimo cada 24 meses por personas que, por su formación, sus conocimientos y la experiencia adquirida por su actividad práctica, estén capacitadas y calificadas para realizar correctamente los controles técnicos de seguridad y que puedan realizar esta actividad de verificación con total independencia.				

CTM	TM	Nº	Descripción	Valor nominal / función
1 Visual checks				
	TM	1.1	Adhesivos y rotulaciones	Deben estar bien legibles y estar puestos. Comprobación del estado actual.
	TM	1.2	Estado mecánico	Debe permitir el funcionamiento en condiciones seguras.
	TM	1.2.1	Comprobar la correcta conexión de la línea al aparato. Comprobar si el módulo de presión interno, la tarjeta electrónica y las conexiones de cables están fijadas correctamente. Cambiar las líneas y manguitos defectuosos.	
	TM	1.2.2		
	TM	1.2.3		
2 Control funciones				
	TM	2.1	Elementos indicadores	Chequeos visuales y sonoros tras la conexión. (Véase las Instrucciones de Uso BPM 4008, Capítulo 2.2)
	TM	2.2	Teclado	Comprobar que el teclado funciona correctamente.
CTM		2.3	Prueba de fuga	Realizar prueba fuga con el manguito y la manguera conectados. La pérdida de presión no puede ser superior a 6 mmHg/min. (Ver manual técnico BPM 4008, capítulo 3.1)
CTM		2.4	Calibración	Calibración: Valores presión: Tolerancia: 250 mmHg ±5 mmHg 200 mmHg ±4 mmHg 150 mmHg ±3 mmHg 100 mmHg ±3 mmHg 50 mmHg ±3 mmHg (Ver manual técnico BPM 4008, capítulo 3.2)
CTM		2.5	Válvula de seguridad	Comprobar la válvula de seguridad. El sistema debe descargarse a 320 mmHg ± 10 mmHg. (Ver manual técnico BPM 4008, capítulo 3.3)
CTM		2.6	Medida presión arterial	Medir la presión en el modo manual. Comprobar que los resultados sean coherentes.

2.2.3 Lista de control – Controles técnicos de medición y procedimientos de mantenimiento

• BPM 4008

Cliente/Nº de cliente:	Nº de informe de servicio:
Nº del BPM 4008:	Instalado en máquina:
Nº de inventario:	Horas de servicio:

- 1 Controles visuales**
- TM 1.1 Etiquetas e indicaciones deben estar presente y ser legibles ☐
- TM 1.2 Condición mecánica permite su uso seguro ☐
- TM 1.2.1 Conector correctamente fijado al aparato ☐
- TM 1.2.2 El módulo de presión sanguínea, las placas y los conectores se hallan firmemente
fijados ☐
- TM 1.2.3 Líneas y manguidos dañados reemplazados ☐
- 2 Control funcion**
- TM 2.1 Elementos indicadores comprobados ☐
- TM 2.2 Teclado comprobado ☐
- CTM 2.3 Prueba fuga: pérdida de presión inferior a 6 mmHg/min ☐
- CTM 2.4 Calibración:
- | Valores presión | Tolerancia | | Valor medido: _____ | <input type="checkbox"/> |
|-----------------|------------|-------|---------------------|--------------------------|
| 250 mmHg | ±5mmHg | | Valor medido: _____ | <input type="checkbox"/> |
| 200 mmHg | ±5mmHg | | Valor medido: _____ | <input type="checkbox"/> |
| 150 mmHg | ±3mmHg | | Valor medido: _____ | <input type="checkbox"/> |
| 100 mmHg | ±3mmHg | | Valor medido: _____ | <input type="checkbox"/> |
| 50 mmHg | ±3mmHg | | Valor medido: _____ | <input type="checkbox"/> |
- CTM 2.5 Válvula de seguridad: descarga a 320 mmHg, ±10 mmHg ☐
- CTM 2.6 Presión arterial medida ☐

Fecha:	Nombre/Firma:
---------------	----------------------

2.3 CTS lista de control



4008		CTS lista de control		 Fresenius Medical Care	
Nombre del técnico:		Nº de informe de servicio:			
Cliente/Nº de cliente:					
Nº de inventario:	Nº de la máquina:	Horas de servicio:			
Tipo de sistema: Con opción (opciones):					
Nº	Descripción	Valor medido	✓		
1	Controles visuales				
1.1	Adhesivos y rotulaciones existen y son legibles	–	<input type="checkbox"/>		
1.2	El estado mecánico permite que la máquina siga funcionando con seguridad	–	<input type="checkbox"/>		
1.2.2	La máquina no presenta contaminaciones que afecten la seguridad	–	<input type="checkbox"/>		
2	Revisiones generales				
2.1	Alarma de fallo de corriente – señal acústica continua – texto: Función por batería	–	<input type="checkbox"/>		
2.2	Activación separación de aire de la bomba de aireación; texto al continuar la separación de aire y DO oscuro: Pgm. de llenado	–	<input type="checkbox"/>		
2.3	V 91, V 99, V 100 están en condiciones de funcionar y estancas. (Se anula esta prueba si el test de SCC o de la hidráulica es activado.)	–	<input type="checkbox"/>		
4	Sistema de ultrafiltración y bombas de membrana				
4.1	Bomba de UF, 1 carrera = 1 ml, 60 carreras = 60 ml ± 0,5 ml	<input type="checkbox"/>		
5	Funcionamiento en modo de diálisis				
5.5	Indicación de conductividad comprobada mediante instrumento de control. (Si se utiliza la opción bibag®, se debe conectar un bibag®.) CD sistema/CD ref. /	<input type="checkbox"/>		
6	Componentes extracorpóreos				
6.3	Bombas de sangre: comprobación del número de revoluciones realizada (programa de calibración: BP-RATE CHECK)	–	<input type="checkbox"/>		
6.4	Presión de conmutación unipunción comprobada según tabla del Manual Técnico	–	<input type="checkbox"/>		
6.5	Alarma de bomba de sangre parada comprobada	–	<input type="checkbox"/>		
6.6	Pinza venosa cierra tras alarma de sangre	–	<input type="checkbox"/>		
6.7	Presión de aprox. 2 bar en el cazaburbujas venoso. La pérdida de presión no puede ser mayor de 0,1 bar en 3 minutos.	–	<input type="checkbox"/>		
7	Opciones				
7.4	4008 HDF				
7.4.1	Verificado el volumen de la bomba UF-2: 60 impulsos = 60 ml ± 0,5 ml	<input type="checkbox"/>		
7.5	Online-HDF				
7.5.6	Bomba sustitución (referencia del artículo 672 521 1) con motor DC: comprobar volumen suministrado theoretical/actual Bomba sustitución (referencia del artículo 674 982 1) con motor paso a paso: comprobar flujo bomba (programa calibración: BP-Rate CHECK) / –	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
7.5.7	Parada de la bomba de líquido de sustitución: – después de una alarma de sangre – después de activar la función de bypass – después de abrir la tapa de la bomba de sangre	– – –	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
7.5.8	Comprobación del funcionamiento de la bomba de líquido de sustitución: – Programa de lavado, caudal indicado en la pantalla: 400 ml/min – Programa de lavado caliente, caudal indicado en la pantalla: 150 ml/min – Programa de desinfección, caudal indicado en la pantalla: 400 ml/min	– – –	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
7.6	ONLINE ^{plus} ™				
7.6.4	Válvula de pinza de línea 193 (ONL1) – cambiada	–	<input type="checkbox"/>		
7.6.5	Comprobar el correcto funcionamiento de la válvula 39 (No aplicable si el interruptor 5 del array 2 de la LP 632 está en OFF)	–	<input type="checkbox"/>		
8	Controles eléctricos – Revisión de VDE (DIN VDE 0751 T1 fig. 9)				
8.1	Resistencia máxima de puesta a tierra 0,3 Ohmios	<input type="checkbox"/>		
8.2	Corriente de fuga total (fig. 9) máx. 1,0 mA, no se debe sobrepasar en más del 50 % el «valor medido inicialmente»	<input type="checkbox"/>		
9	Controles finales				
9.1	Test T1 realizado con todas las opciones	–	<input type="checkbox"/>		
Notas:					
Fecha:		Firma:		Sello:	

Tabla de contenido

3 Instrucciones de ajuste

Capítulo	Página
Fig.: Instrumentos de medición	3-4
Fig.: Diagrama de flujo de la hidráulica básica incl. DIASAFE ^{®plus} (opción)	3-6
Fig.: Diagrama de flujo 4008 H con hidráulica avanzada	3-8
Fig.: Sinopsis de la placa impresa	3-10
3.1 Sinopsis de los interruptores DIP en la 4008 E	3-11
3.1.1 LP 631 (CPU 1) DIP-Switch Array 1	3-11
3.1.2 LP 631 (CPU 1) DIP-Switch Array 2	3-12
3.1.3 LP 632 (CPU 2) DIP-Switch Array 1	3-13
3.1.4 LP 632 (CPU 2) DIP-Switch Array 2	3-14
3.2 El modo de calibración	3-15
3.2.1 Condiciones básicos	3-15
3.2.2 Mensajes visualizados en el monitor de UF (4008 / E / B) o en la pantalla (4008 H / S)	3-15
3.3 Sistema hidráulico	3-17
3.3.1 Presión reducida de entrada de agua	3-17
3.3.2 Presión de la bomba de desgasificación	3-19
3.3.3 Presión de carga de la cámara de balance	3-21
3.3.4 Presión de la bomba de flujo	3-23
3.3.5 Volumen de la bomba de UF	3-25
3.3.6 Presostato para el suministro centralizado de concentrado (SCC)	3-27
3.4 Detector de aire	3-29

Fig.: Instrumentos de medición



Pos.	Instrumentos de medición	Código
1	Manómetro HMED con maletín (conjunto)	M30 771 1
2	Instrumento de medición universal UMED (conductividad, presión, temperatura)	M31 702 1
3	Controlador VDE – Secutest (sin impresora)	631 064 1
	Impresora (no ilustr.)	630 652 1
	Maleta (no ilustr.)	630 648 1
4	Indicador electroválvulas	672 337 1
5	Service program con interface para PC	M30 335 1
6	Báscula electrónica de bolsillo	M33 537 1
	Pesa de calibración, nivel y certificado	M33 538 1
7	Probeta graduada, 100 ml (no ilustr.)	510 085 1
8	Útil extractor de módulos (no ilustr.)	671 381 1
9	Kit antiestático	630 387 1
10	Manto antiestático	630 388 1
11	Extractor de IC's	677 469 1

The diagram illustrates a complex hydraulic system, likely for a water treatment or industrial process. Key components include:

- Pumps:** Several pumps are shown, including a large central pump (68) and smaller pumps (21, 22, 23, 29, 77).
- Valves:** Numerous valves are labeled with numbers, such as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200.
- Pipes and Connections:** The system is composed of numerous pipes and connections, some labeled with letters (A, B, C, D) and others with numbers.
- Flow Indicators:** Arrows indicate the direction of flow throughout the system.
- Legend:** A legend at the bottom left identifies symbols for pumps (pump icon), valves (valve icon), and pipes (pipe icon).

Leyenda

2	Sensor de temperatura	87	Válvula de drenaje
3	Sensor de temperatura	88	Bloque multifuncional
5	Interruptor flotador (boya de nivel)	88a	Cámara de desgasificación
6	Sensor de nivel	88b	Separador de aire secundario
7	Célula de medición de conductividad	88c	Separador de aire primario
8	Detector de fugas de sangre	89	Válvula de mariposa de desgasificación
9	Transductor de presión	90a	Cámara de lavado concentrado
10	Microinterruptor concentrado	90b	Cámara de lavado bicarbonato
12	Microinterruptor bicarbonato	91	Válvula de lavado
21	Bomba de flujo	92	Válvula de aireación
22	Bomba de UF	94	Lanceta de concentrado
23	Bomba de concentrado	95	Lanceta de bicarbonato
24	Válvula de dializador 1	97	Bomba separadora de aire
24b	Válvula de dializador 2	99	Válvula de lavado
25	Bomba de bicarbonato	100	Válvula de lavado
26	Válvula bypass	102	Válvula de suministro centralizado concentrado
29	Bomba de desgasificación	104	Válvula de suministro centralizado bicarbonato
30	Válvula de salida	109	Sensor de temperatura
31	Válvula de cámara de balances 1	111	Filtro hidrófobo
32	Válvula de cámara de balances 2	112	Válvula de aireación
33	Válvula de cámara de balances 3	114	Filtro de líquido de diálisis
34	Válvula de cámara de balances 4	115	Sensor válvula de desinfección
35	Válvula de cámara de balances 5	116	Válvula para muestreo
36	Válvula de cámara de balances 6	117	Válvula de retención (concentrado)
37	Válvula de cámara de balances 7	118	Válvula de retención (bicarbonato)
38	Válvula de cámara de balances 8	119	Filtro (concentrado)
41	Válvula de entrada de agua	120	Filtro (bicarbonato)
43	Válvula de llenado	121	Conector sum. centralizado concentrado
54	Calentador	122	Conector sum. centralizado bicarbonato
61	Válvula manorreductora	123	Presostato para V 102
63	Filtro / entrada de agua	124	Presostato para V 104
65	Válvula de presión	130	Válvula de drenaje <i>bi</i> bag®
66	Bloque calentador	131	Bloque <i>bi</i> bag®
66a	Cámara de entrada de agua	131a	Cámara de separación de aire <i>bi</i> bag®
66b	Cámara de calentador	131b	Cámara de mezcla <i>bi</i> bag®
66c	Cámara de flotador	132	Célula de medición de conductividad <i>bi</i> bag®
68	Cámara de balances	133	Sensor de temperatura <i>bi</i> bag®
71	Filtro / concentrado	134	Transductor de presión <i>bi</i> bag®
72	Filtro / bicarbonato	135	Sensor de nivel <i>bi</i> bag®
73	Filtro / líquido de diálisis externo	136	Conector <i>bi</i> bag®
74	Filtro / UF	137	Microinterruptor <i>bi</i> bag® 1
75	Indicador de flujo externo	138	Microinterruptor <i>bi</i> bag® 2
76	Filtro / válvula de llenado	148	Filtro / válvula de lavado 100
77	Intercambiador de calor	149	Filtro / válvula de lavado 99
78	Válvula limitadora de presión	150	Filtro
84	Válvula de desinfección	151	Mariposa
85	Conector de desinfección	210	Filtro desgasificación
86	Válvula de recirculación		

Puntos de medición del sistema hidráulico

- A Presión de entrada de agua después del reductor
- B Presión de carga de la cámara de balances
- C Presión de la bomba de flujo
- D Presión de la bomba de desgasificación

This schematic diagram illustrates a complex industrial piping system, likely for a chemical or pharmaceutical process. The system features a central horizontal vessel (88) with two internal stirrers. To the left of this vessel is a large vertical storage tank (68) equipped with an internal heating coil (54) and a stirrer (5). To the right of the central vessel is another large vertical storage tank (77) with an internal stirrer (78). The system is interconnected with various other components, including a smaller vertical tank (97) with a stirrer (98), a horizontal tank (114) with a stirrer (115), and a large horizontal tank (136) at the bottom right. The piping network is extensive, featuring numerous valves (represented by diamond symbols with numbers like 116, 75, 24, 182, 184, 185, 183, 111, 112, 26, 73, 24b, 8, 87, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 88, 89, 88a, 88b, 88c, 9, 78, 21, 14, 22, 25, 23, 205, 133, 203, 204, 130, 188, 201, 202, 94, 95, 71, 137, 138, 134, 102, 104, 123, 124, 119, 120, 118, 121, 122, 99, 94, 95, 148, 90, 12, 100, 149, 10, 102, 104, 123, 124, 119, 120, 118, 121, 122) and pumps (represented by circles with arrows, such as 185, 29, 21, 22, 25, 23, 77, 98, 115, 133, 203, 204, 130, 201, 202, 94, 95, 71, 137, 138, 134, 102, 104, 123, 124, 119, 120, 118, 121, 122). The system also includes several smaller tanks and vessels, such as 206, 7, 109, 3, 114, 97, 76, 43, 150, 6, 88, 89, 88a, 88b, 88c, 9, 78, 21, 14, 22, 25, 23, 205, 133, 203, 204, 130, 188, 201, 202, 94, 95, 71, 137, 138, 134, 102, 104, 123, 124, 119, 120, 118, 121, 122. The diagram is labeled 'ZKV - OPTION' at the bottom left.


Leyenda

2	Sensor de temperatura	92	Válvula de aireación
3	Sensor de temperatura	94	Lanceta de concentrado
5	Interruptor flotador (boya de nivel)	95	Lanceta de bicarbonato
6	Sensor de nivel	97	Bomba separadora de aire
7	Célula de medición de conductividad	99	Válvula de lavado
8	Detector de fugas de sangre	100	Válvula de lavado
9	Transductor de presión	102	Válvula de suministro centralizado concentrado
10	Microinterruptor concentrado	104	Válvula de suministro centralizado bicarbonato
12	Microinterruptor bicarbonato	109	Sensor de temperatura
21	Bomba de flujo	111	Filtro hidrófobo
22	Bomba de UF	112	Válvula de aireación
23	Bomba de concentrado	114	Filtro de líquido de diálisis
24	Válvula de dializador 1	115	Sensor válvula de desinfección
24b	Válvula de dializador 2	116	Válvula para muestreo
25	Bomba de bicarbonato	117	Válvula de retención (concentrado)
26	Válvula bypass	118	Válvula de retención (bicarbonato)
29	Bomba de desgasificación	119	Filtro (concentrado)
30	Válvula de salida	120	Filtro (bicarbonato)
31	Válvula de cámara de balances 1	121	Conector sum. centralizado concentrado
32	Válvula de cámara de balances 2	122	Conector sum. centralizado bicarbonato
33	Válvula de cámara de balances 3	123	Presostato para V 102
34	Válvula de cámara de balances 4	124	Presostato para V 104
35	Válvula de cámara de balances 5	130	Válvula de drenaje bibag®
36	Válvula de cámara de balances 6	131	Bloque bibag®
37	Válvula de cámara de balances 7	131a	Cámara de separación de aire bibag®
38	Válvula de cámara de balances 8	131b	Cámara de mezcla bibag®
39	Válvula de depresión	132	Célula de medición de conductividad bibag®
41	Válvula de entrada de agua	133	Sensor de temperatura bibag®
43	Válvula de llenado	134	Transductor de presión bibag®
54	Calentador	135	Sensor de nivel bibag®
61	Válvula manorreductora	136	Conector bibag®
63	Filtro / entrada de agua	137	Microinterruptor bibag® 1
65	Válvula de presión	138	Microinterruptor bibag® 2
66	Bloque calentador	148	Filtro / válvula de lavado 100
66a	Cámara de entrada de agua	149	Filtro / válvula de lavado 99
66b	Cámara de calentador	150	Filtro
66c	Cámara de flotador	151	Mariposa
68	Cámara de balances	182	Transductor de presión 2
71	Filtro / concentrado	183	Válvula de prueba
72	Filtro / bicarbonato	184	Filtro / válvula de prueba
73	Filtro / líquido de diálisis externo	185	Compresor
74	Filtro / UF	188	Válvula de evacuación
75	Indicador de flujo externo	189	Válvula de aclarado
76	Filtro / válvula de llenado	201	Separador de aire
77	Intercambiador de calor	202	Sensor de nivel
78	Válvula limitadora de presión	203	Separador de aire
84	Válvula de desinfección	204	Sensor de nivel
85	Conector de desinfección	205	Punto de dosificación concentrado/bicarbonato
86	Válvula de recirculación	206	Cámara volumétrica intermedia
87	Válvula de drenaje	210	Filtro desgasificación
88	Bloque multifuncional		
88a	Cámara de desgasificación		
88b	Separador de aire secundario		
88c	Separador de aire primario		
89	Válvula de mariposa de desgasificación		
90a	Cámara de lavado concentrado		
90b	Cámara de lavado bicarbonato		
91	Válvula de lavado		

Puntos de medición del sistema hidráulico

- A Presión de entrada de agua después del reductor
- B Presión de carga de la cámara de balances
- C Presión de la bomba de flujo
- D Presión de la bomba de desgasificación

Fig.: Sinopsis de la placa



LP630	Placa Madre
LP631	CPU 1 (Sistema operativo)
LP632	CPU 2 (Sistema de protección)
LP633	Placa de entrada
LP634	Placa de salida
LP635	Placa de displa 4008, 4008 E
LP636	Conectores externos
LP649	Placa de display 4008 B
LP763	Placa de interface
LP924	Placa de display 4008 H
LP922	Placa de display 4008 S


3.1 Sinopsis de los interruptores DIP en la 4008 E

3.1.1 LP 631 (CPU 1) DIP-Switch Array 1



Nota


El interruptor DIP 6 está previsto exclusivamente para fines de servicio / localización de errores y se pondrá en posición OFF para el modo de funcionamiento de diálisis.



Interruptor / Posición			Función		
SW 1	SW 2		Tasa de UF máxima		
ON	ON		1000 ml/h		
OFF	ON		2000 ml/h		
<i>ON</i>	<i>OFF</i>		<i>3000 ml/h</i>		
OFF	OFF		4000 ml/h		
SW 3	SW 4	SW 5	Idioma 1	Idioma 2	Idioma 3
ON	ON	ON	Inglés	Inglés	Inglés
OFF	ON	ON	Alemán	Finlandés	Japonés
ON	OFF	ON	Francés	Checo	Búlgaro
OFF	OFF	ON	Portugués	Danés	Griego
ON	ON	OFF	Holandés	Ruso	Arábico (sólo 4008 H/S)
OFF	ON	OFF	Italiano	Turco	Noruego (sólo 4008 H/S)
ON	OFF	OFF	Sueco	Polaco	Esloveno (sólo 4008 H/S)
OFF	OFF	OFF	Español	Eslovaco	Ex-Yugoslavo (sólo 4008 H/S)
SW 6			Test CRC/RAM		
ON			anular		
OFF			<i>ejecutar</i>		
SW 7			Calentador		
ON			1300 W (de 100 a 120 V)		
OFF			<i>1600 W (de 220 a 240 V)</i>		
SW 8			Flujo test		
ON			500 ml/min		
OFF			<i>800 ml/min</i>		

La posición inicial en el momento de la entrega se indica en letra cursiva.
Para «sin asignación» está prescrita la posición «OFF».

3.1.2 LP 631 (CPU) DIP-Switch Array 2



Interruptor / Posición	Función
SW 1 ON OFF	Modo CAL Modo 0 <i>Modo 1</i>
SW 2 SW 3 ON ON OFF ON ON OFF OFF OFF	Entrada de alarma ext. no válido Sistema de osmosis inversa Timbre de paciente <i>Alarma ext.</i>
SW 4 ON OFF	V145 / V147 Incorporado <i>No incorporado</i>
SW 5 ON OFF	COMMCO LP 763 o placa LP 758 o placa LP 729 Habilitado <i>Bloqueado</i>
SW 6 ON OFF	COMMCO Protocolo especial <i>Protocolo normal</i>
SW 7 ON OFF	Test de área de lavado (no SCC) Activado No activado
SW 8 ON OFF	Suministro centralizado de concentrados Incorporado No incorporado

La posición inicial en el momento de la entrega se indica en letra cursiva.
Para «sin asignación» está prescrita la posición «OFF».

3.1.3 LP 632 (CPU 2) DIP-Switch Array 1




Nota

Los interruptores DIP 3 y 8 permiten anular las secuencias de test solicitadas por la máquina.

Si el interruptor se pone en «anulable», el usuario tiene la posibilidad de anular la comprobación automática de los sistemas de protección.

Este proceder es responsabilidad de la persona que solicite dicha posición de interruptor.




Interruptor	Posición	Función
Interruptor 1	ON OFF	sin asign.
Interruptor 2	ON OFF	Test T1, secuencia en serie <i>Test T1, secuencia en paralelo</i>
Interruptor 3	ON OFF	Anular test T1 <i>Test T1 obligatorio</i>
Interruptor 4	ON OFF	Test-Service «ON» (no se puede realizar diálisis) <i>Test-Service «OFF» (test T1 automático)</i>
Interruptor 5	ON OFF	PHT cíclico cada 2 minutos e indicación del resultado (servicio) <i>PHT cíclico cada 12,5 minutos, emisión de alarma en caso de fallo</i>
Interruptor 6	ON OFF	<i>TMP cíclico «ON»</i> TMP cíclico «OFF»
Interruptor 7	ON OFF	CPU 2; layout B y C <i>CPU 2; layout A, D y major</i>
Interruptor 8	ON OFF	Test HDF anulable <i>Test HDF obligatorio</i>

La posición inicial en el momento de la entrega se indica en letra cursiva.

Para «sin asignación» está prescrita la posición «OFF».

3.1.4 LP 632 (CPV 2) Interruptor DIP-Switch Array 2




Interruptor	Posición	Función
Interruptor 1	ON OFF	DIASAFE / DIASAFE ^{®plus} On DIASAFE / DIASAFE ^{®plus} Off
Interruptor 2	ON OFF	HDF Online On HDF Online Off
Interruptor 3	ON OFF	ONLINE ^{plus} [™] On ONLINE ^{plus} [™] Off
Interruptor 4	ON OFF	Hidráulica avanzada Hidráulica básica
Interruptor 5	ON <i>OFF</i>	V39 Test off V39 Test on
Interruptor 6	ON <i>OFF</i>	Calentamiento rápido HDIS desactivado Calentamiento rápido HDIS activado
Interruptor 7	ON <i>OFF</i>	sin asign.
Interruptor 8	ON <i>OFF</i>	sin asign.

*La posición inicial en el momento de la entrega se indica en letra cursiva.
Para «sin asignación» está prescrita la posición «OFF».*


3.2 El modo de calibración

3.2.1 Condiciones básicas



- La máquina de hemodiálisis debe estar desonectada.
- Ponga el interruptor de servicio en **ON** (hacia arriba).
- Conecte la máquina de diálisis.

3.2.2 Mensajes visualizados en el monitor de UF (4008/E/B) o en la pantalla (4008 H/S)



Tensión de alimentación del watchdog (4,5 V – 5,5 V)


Tension de 12 V (11,5 V – 12,5 V)

Tensión de 24 V (23 V – 25 V)

Tensión de carga de la batería (> 20 V)

Los valores visualizados se deben dividir por el factor 10.

Valores entres paréntesis: tolerancias




Tensión de alimentación del watchdog (4,5 V – 5,5 V)


Tension de 12 V (11,5 V – 12,5 V)

Tensión de 24 V (23 V – 25 V)

Tensión de carga de la batería (> 20 V)



4008 E/H



4008 B/S

3.3 Sistema hidráulico



Nota

Instrumentos de medición para puntos de medición en la parte hidráulica:
UMED, HMED, báscula o manómetro con un intervalo de medición -1 a $+2,2$ bar, calidad mínima 1.6

3.3.1 Presión reducida de entrada de agua

Instrumentos de medición: UMED, HMED o manómetro

Punto de medición: Parte hidráulica conector de medición A

Condición: Flujo activado

Prueba / ajuste:

- **Comprobación de la presión reducida de entrada de agua**

Conecte el instrumento de medición al conector de medición A.

Mida la presión de agua existente con MV 41 cerrada.

Valor teórico de la presión de entrada de agua: 0,95 – 1,05 bar


Si la presión de entrada de agua difiere del valor teórico, se debe ajustar.

- **Ajuste de la presión reducida de entrada de agua**


Saque hacia fuera la tuerca moleteada en la válvula reductora de presión (61).

Gire esta tuerca para ajustar la presión del agua al valor teórico (en el sentido de las agujas del reloj: +, en el sentido contrario a las agujas del reloj: –).

Vuelva a entrar la tuerca moleteada.



4008 E/H



4008 B/S

3.3.2 Presión de la bomba de desgasificación

Instrumentos de medición: UMED, HMED o manómetro

Punto de medición: Parte hidráulica conector de medición D

Prueba / ajuste:

– **Comprobación de la presión de entrada de bomba**

Conecte el instrumento de medición al conector de medición D.

Mida la presión de la bomba de desgasificación.

Valor teórico de la presión de la bomba de desgasificación: $-0,81$ a $-0,85$ bar

Si la presión de la bomba de desgasificación difiere del valor teórico, se debe ajustar.


– **Ajuste de la presión de la bomba de desgasificación**

Seleccione el punto **CAL. PRESION DE DESGASIFICACION** en el menú **CALIBRACION** y ejecútelo (→ Calibración, capítulo 4, parte 7).




Nota

Si se modifica la presión de la bomba de desgasificación, se debe comprobar y reajustar eventualmente la presión de carga.



4008 E/H



4008 B/S

3.3.3 Presión de carga de la cámara de balance

Instrumentos de medición: UMED, HMED o manómetro

Punto de medición: Parte hidráulica conector de medición B

Prueba / ajuste:

– **Comprobación de la presión de carga de la cámara de balance**

Conecte el instrumento de medición al conector de medición B.

Mida la presión de carga de la cámara de balance.

Valor teórico de la presión de carga de la cámara de balance: 1,2 – 1,3 bar

Si la presión de carga de la cámara de balance difiere del valor teórico, se debe ajustar.

– **Ajuste de la presión de carga de la cámara de balance**

Mediante la válvula de presión de carga (65), ajuste la presión de carga al valor teórico.

La presión de carga aumenta cuando el tornillo de reglaje se gira hacia la derecha.




Nota

En la fase de llenado de la cámara de balance, la presión de carga cae a aprox. 1,0 bar.



Nota

Si se modifica la presión de carga de la cámara de balance, se debe comprobar y reajustar eventualmente la presión de la bomba de desgasificación.



4008 E/H

3.3.4 Presión de la bomba de flujo

Instrumentos de medición: UMED, HMED o manómetro

Punto de medición: Parte hidráulica conector de medición C

Condición: Flujo de l'quido dializante de 800 ml/min preseleccionado

Prueba / ajuste:

- **Comprobación de la presión de la bomba de flujo**

Conecte el instrumento de medición al conector de medición C.

Desactive la alimentación de agua. Alarma de falta de agua, la cámara de balance está parada.


Mida la presión en la bomba de flujo.

Valor teórico de la presión de la bomba de flujo: 1,9 – 2,1 bar


Si la presión de la bomba de flujo difiere del valor teórico, se debe ajustar.

- **Ajuste de la presión de la bomba de flujo**

Ajuste el valor teórico mediante la válvula limitadora de presión (78).



4008 B/S



4008 E/H

3.3.5 Volumen de la bomba de UF



Nota

Si utiliza la báscula para medir, asegúrese de que no está conectado el concentrado.

Instrumentos de medición: Báscula o probeta graduada, tolerancia $\pm 0,5 \%$

Punto de medición: Unidad hidráulica abierta

Condición: Programa de calibración seleccionado

Prueba / ajuste:

– Comprobación del volumen de la bomba de UF

Separe el tubo de drenaje de la bomba de UF de la pieza en T (¡cerrar pieza en T!)

Ponga la manguera de drenaje en la probeta.

Seleccione el punto **ADJ. UF-PUMP VOLUME** en el menú **CALIBRACIÓN** y ejecútelo.

(→ Calibración, capítulo 4, parte 6).

Valor teórico: Número de carreras en ml o mg $\pm 1 \%$

– Ajuste de la bomba de UF


Separe la tapa.


Afloje la contratuerca.

Modifique el volumen con el tornillo de reglaje (el volumen de embolada disminuye girando hacia la derecha y aumenta girando hacia la izquierda).


Vuelva a apretar la contratuerca.

Compruebe otra vez el volumen.





4008/E/H



4008 B/S


3.3.6 Presostato para el suministro centralizado de concentrado (SCC)

Instrumentos de medición:	Disposición de medición como en el dibujo, UMED, HMED o manómetro (p.ej. 0 – 1 bar, precisión $\pm 1\%$), jeringa
Punto de medición:	Unidad hidráulica abierta
Condiciones:	Los conectores SCC posición 121 y 122 deben estar sin presión. Los tubos de los dispositivos de medición deberían ser lo más cortos posible. Debe estar seleccionado el modo de servicio.

Prueba / ajuste:

- Conecte el dispositivo de medición según se muestra en la figura.
- Seleccione el punto de menú DIAGNÓSTICO:
LECTURA DE ENTRADAS
LECTURA DE ENTRADAS DIG.
CPU1: LECTURA DE ENTRADAS DIG.
E: CPU1_PSW_V102 o CPU1_PSW_V104
- Pulse la tecla **Silenciador** para activar el sonido de alarma (sin presión: sonido de alarma conectado).
- Las válvulas electromagnéticas 102 ó 104 respectivamente están cerradas en estos puntos de menú.
- Con la ayuda de la jeringa, forme una presión de 0,7 bar.
- Pince en **a** con una pinza arterial para que el presostato siga sometido a una presión de 0,7 bar.
- Compruebe el punto de cambio con la ayuda del sonido de alarma.
Valores teóricos:
Presostato Alcatel (código 674 322 1) (nuevo): 0,68 – 0,80 bar
Presostato Delta, gris / negro (antiguo): 0,68 – 0,72 bar
Si se desvía el punto de cambio, haga el ajuste en el tornillo de reglaje **b** (sin cargar mecánicamente el presostato).
- Una vez finalizado el ajuste, depresurice el dispositivo de medición y vuelva a comprobarlo. Si es necesario, repita el ajuste.

Con este ajuste, se comprueba al mismo tiempo la estanqueidad de las válvulas de retención 117 y 118 y de las válvulas electromagnéticas 102 y 104.



3.4 Detector de aire

Instrumentos de medición: Util de medición como en el dibujo
UMED, HMED o manómetro, cazaburbujas, jeringa llena de agua desgasificada o solución salina

Punto de medición: Detector de aire

Prueba / ajuste:

– Ajuste del detector ultrasónico

Coloque el util de medición antes de comprobar / ajustar el detector de aire. No coloque todavía la línea por el clamp.

Puente J1 / LP 450 en posición de ajuste.

Llene el cazaburbujas; el nivel de líquido debe estar ajustado en aprox. 10 mm por encima del límite superior del soporte del sensor.

Gire el Potenciómetro 1 y el Potenciómetro 2 en LP 450 en el sentido de las agujas del reloj hasta que se apaguen LED DI5 y LED DI10 en la placa LP 450.

Gire el Potenciómetro 1 / LP 450 *lentamente* (atención: constante de tiempo) hacia atrás hasta que se encienda LED DI5 en LP 450.

Gire el Potenciómetro 2 / LP 450 *lentamente* (atención: constante de tiempo) hacia atrás hasta que se encienda LED DI10 en LP 450.

Una vez ajustado, vuelva a conectar el puente J1 / LP 450 a la posición de funcionamiento.

– Control

Bajar el nivel en el cazaburbujas: la alarma debe estar activada.

Volver a subir el nivel en el cazaburbujas: debe se posible borrar la alarma, ambos LEDs apagados.

– Comprobación del clamp venosa (→ fig. pág. 3-28)

Coloque la línea en el clamp venoso.

Abra el clamp y, con la ayuda de la jeringa, genere una presión de unos 2 bar.

Cierre el clamp.

La pérdida de presión no debe ser superior a 0,1 bar en 3 minutos.

– Ajuste del detector óptico

Utilice filtro gris 640 560 1 de doble capa.

Menú diagnóstico, lectura de entradas digitales CPU 1, punto I: CPU1_OD_IN


Coloque filtro gris de doble capa, cierre la tapa.

Gire el Potenciómetro P5 LP 450 lentamente hacia la derecha hasta que se visualice 1111 en la pantalla de UF.

Gire el Potenciómetro P5 lentamente hacia la izquierda hasta que la indicación visualizada cambie a 0000, luego siga girando media vuelta hacia la izquierda.

Evite la incidencia de luz de fuentes externas.

4 Programa de calibración



Ajustes que se realizan sin visualización de menú:


Ajuste de la alarma de parada de la bomba de sangre (bomba de sangre o bomba de HDF)	4-5
Calibración de la bomba de sangre con unipunción	4-11
Ajuste del pulso de aumento de corriente	4-15
Ajuste del sensor Hall en la bomba de heparina	4-34

Los programas de Calibración, Diagnóstico, Setup y Misceláneas en las máquinas 4008 / E / B y 4008 H / S utilizan teclas diferentes en algunos casos.


Función	4008 E/B	4008 H/S
Hojea puntos de menú	▲▼	▲▼
Seleccionar un punto de menú	Confirm.	Confirm.
Modificar valores y funciones en los menús	▲▼	+/-
Almacenar los valores modificados	Anular	Silenciador
Salir de un menú sin almacenar los datos	Select	Esc

En la descripción de las secuencias, las teclas que son distintas para 4008 H/S se indican entre paréntesis.

● Menú principal



● Parte 1: Calibración Presión Arterial




Nota

Precisión del manómetro: $\pm 1\%$ del valor de medición.

● Parte 2: Calibración de la presión en la bomba de sangre arterial


Ponga el conmutador de 6 posiciones en el módulo (LP 624, pos. 1) en la posición F. Si aparece el mensaje de error E02 en la pantalla de la bomba de sangre, pulse la tecla **Start/Stop** para resetear.




Para finalizar, volver a poner el conmutador de 6 posiciones en la posición 0.

- **Sin visualización de menú: Ajuste de la alarma de parada de la bomba de sangre (bomba de sangre o bomba de HDF)**

Ponga el conmutador de 6 posiciones en el módulo (LP 624, pos. 1) en la posición B.
Si aparece el mensaje de error E02 en la pantalla de la bomba de sangre, pulse la tecla **Start/Stop** para resetear.




- **Parte 3: Calibración de la presión venosa**



Nota


Precisión del manómetro: $\pm 1 \%$ del valor de medición.

● **Parte 4: Calibración – medición de la presión venosa en el detector de aire**




Nota:
Comprobar el punto cero y la pendiente, si fuera necesario, repetir el proceso.


LP 450



● **Parte 5: Calibración de los caudales de la bomba de sangre**




● Parte 5.1: Calibración de la bomba de sangre arterial



Nota: Antes de proceder al ajuste, regular el diámetro del tubo en 8 mm.

* La tasa de la BS de 550 ml/min es un valor por defecto. Se puede modificar utilizando las teclas ▲▼ (+/-).

● Parte 5.2: Calibración de la tasa de la bomba de sangre con unipunción




Nota: Antes de proceder al ajuste, regular el diámetro del tubo en 8 mm.

* El caudal de la BS de 550 ml/min es un valor por defecto. Se puede modificar utilizando las teclas ▲▼ (+/-).

Bomba con unipunción: punto de conmutación inferior fijo de 75 mmHg

Volumen de expulsión (ml)	10	15	20	25	30	35	40	45	50
Punto de conmutación superior (mmHg) ± 7 mmHg	110	130	150	172	195	219	244	270	299


● Parte 5.3: Calibración de la bomba de HDF ONLINE



Nota: Esta función sólo es posible cuando HDF ONLINE está activada por el interruptor DIP.

- **Sin visualización de menú: Calibración de la bomba de sangre con unipunción (presión unipunción)**


Ajuste el conmutador de 6 posiciones en el módulo (LP 624, pos. 1) en la posición F.
Si aparece el mensaje de error E02 en la pantalla de la bomba de sangre, pulse la tecla **Start/Stop** para resetear.



Bomba con unipunción: punto de conmutación inferior fijo de 75 mmHg

Volumen de expulsión (ml)	10	15	20	25	30	35	40	45	50
Punto de conmutación superior (mmHg) ± 7 mmHg	110	130	150	172	195	219	244	270	299


- **Parte 6: Medición del volumen de las bombas de UF**



Nota

Precisión de la probeta graduada: $\pm 0,5 \%$.

● Parte 7: Calibración de la presión de desgasificación




Pueden aparecer las informaciones

- Programa de llenado activado
- Conectar flujo.

Véase también 3.3.2 Presión de la bomba de desgasificación

● Parte 8: Flujo 300 ml/min




Nota importante:

Si no se pueden ajustar los flujos 300 – 500 – 800 o si tras «Calibrate Flow» hay problemas con alarmas de flujo, la causa puede ser el ajuste del pulso de aumento de corriente.

Ajuste del pulso de aumento de corriente

- Seleccione «Calibrate Flow 300 ml/min», display: flujo (300) = XXX
- El flujo real XXX debe ser aprox. 300; si no fuera así, utilice las teclas ▲ y ▼ (+/-) para corregirlo.
- Conecte el osciloscopio en MP8 y MP1, masa MP7 en la LP 634. Ajuste el pulso de aumento de corriente con P1, de acuerdo con la figura siguiente. El flujo real indicado (XXX) debe mantenerse en aprox. 300; si fuera preciso, haga un reajuste utilizando las teclas ▲ y ▼ (+/-).




Ajuste alternativo del aumento de corriente (cuando no se dispone de osciloscopio):


- Seleccione «Calibrate Flow 300 ml/min».
- La máquina puede reaccionar de dos maneras diferentes:
 - 1º La máquina funciona con conmutaciones regulares de la cámara de balance.
Display: Flujo (300) = XXX
 - Si fuera preciso, utilice las teclas ▲ y ▼ para corregir el flujo hasta que se visualice aprox. 300 para el flujo real.
 - Gire el potenciómetro P1 en el sentido contrario a las agujas del reloj (espere como mínimo 10 segundos después de cada vuelta), hasta que la máquina conmute al «Ciclo propio».
 - Display: Flujo (300) = 147
 - Luego gire el potenciómetro P1 en el sentido de las agujas del reloj (espere como mínimo 10 segundos después de cada media vuelta), hasta que el flujo real visualizado sea otra vez aprox. 300.
 - Gire el potenciómetro P1 dos vueltas más en el sentido de las agujas del reloj.
 - 2º La máquina está en «Ciclo propio».
Display: Flujo (300) = 147
 - Gire el potenciómetro P1 en el sentido de las agujas del reloj (espere aprox. 10 segundos después de cada vuelta), hasta que la máquina cambie del «Ciclo propio» a la conmutación regular de la cámara de balance.
 - Display: Flujo (300) = XXX
 - Si fuera preciso, utilice las teclas ▲ y ▼ para corregir el flujo hasta que se visualice aprox. 300 para el flujo actual.
 - Gire el potenciómetro P1 en el sentido contrario a las agujas del reloj (espere como mínimo 10 segundos después de cada vuelta), hasta que la máquina conmute al «Ciclo propio».
 - Display: Flujo (300) = 147
 - Luego gire el potenciómetro P1 en el sentido de las agujas del reloj (espere como mínimo 10 segundos después de cada media vuelta), hasta que el flujo actual visualizado sea otra vez aprox. 300.
 - Gire el potenciómetro P1 dos vueltas más en el sentido de las agujas del reloj.

Una vez ajustado el pulso de aumento de corriente, se deben comprobar los ajustes de flujo 300/500/800 y reajustarlos si fuera necesario.


- **Parte 9: Calibración del flujo 500 ml/min**



- **Parte 10: Flujo 800 ml/min**




● Parte 11: Calibración de la temperatura del líquido dializante




Nota

Precisión del instrumento de medición: ± 0,2 °C.

4008 H/S:




● **Parte 12: Calibración del sistema de dilución**




- **Parte 12.1: Puesta en marcha de las bombas de membrana**

Las lancetas de concentrado están colocadas en un recipiente con agua.




● **Parte 12.2: Determinación del volumen de la cámara de balances**



Nota

Precisión de la probeta graduada: $\pm 0,5 \%$.


- **Parte 12.3 Calibración de la carrera de la bomba de concentrados**



Nota

Precisión de la probeta graduada: $\pm 0,5 \%$.

● **Parte 12.4: Medición del volumen de la bomba de concentrado**



Notas:

Las 100 carreras corresponden al ajuste en fábrica. Puede modificarlo con las teclas ▲▼ (+/-) (según la probeta graduada utilizada). Sin embargo, cuando se vuelva a seleccionar a partir de «CAL. MIXING-SYSTEM» se visualizará otra vez el ajuste de fábrica en la pantalla.


Compruebe el volumen y repita el proceso si fuera preciso.



Nota

Precisión de la probeta graduada: $\pm 0,5 \%$.


- **Parte 12.5: Calibración de la carrera de la bomba de bicarbonato**



Nota

Precisión de la probeta graduada: $\pm 0,5 \%$.

● **Parte 12.6: Medición del volumen de la bomba de bicarbonato**



Notas:

Las 50 carreras corresponden al ajuste en fábrica. Puede modificarlo con las teclas ▲▼ (+/-) (según la probeta graduada utilizada). Sin embargo, cuando se vuelva a seleccionar a partir de «CAL. MIXING SYSTEM» se visualizará otra vez el ajuste de fábrica en la pantalla.

Compruebe el volumen y repita el proceso si fuera necesario.




Nota

Precisión de la probeta graduada: $\pm 0,5 \%$.

● Parte 12.7: Comprobación de los volúmenes respectivos de concentrado y bicarbonato

La lanceta de bicarbonato está introducida en un recipiente con agua.



Control de la proporción de mezcla

Notas:

Este test permite comprobar los volúmenes de las bombas de concentrado y de bicarbonato respectivamente, de acuerdo con los parámetros introducidos del sistema de mezcla (proporción de mezcla, volumen CB, volúmenes de las bombas de concentrado y bicarbonato).

Se acciona la bomba cuya lanceta de concentrado está levantada


Las 50 carreras corresponden al ajuste en fábrica. Puede modificarlo con las teclas ▲▼ (+/-) (según la probeta graduada utilizada). Sin embargo, cuando se vuelva a seleccionar a partir de «CAL. MIXING SYSTEM» se visualizará otra vez el ajuste de fábrica en la pantalla.




Nota

Precisión de la probeta graduada: $\pm 0,5 \%$.


● Parte 13: Calibración de la conductividad (los valores indicados son ejemplos)



- **Parte 14a: Calibración de la presión del líquido dializante (transductor de presión metálico)**
(LP 633 / BR 2 cerrado, BR 3 abierto)




● **Parte 14b: Calibración de la presión del líquido dializante (transductor de presión cerámico)**
(LP 633 / BR 2 abierto, BR 3 cerrado)




Nota
Precisión del instrumento de medición:
± 1 % del valor de medición.

4008 H/S:



En la versión 4008 H / S se puede comprobar además la función de compensación de flujo: Utilice las teclas de flecha ◀▶ para seleccionar el campo **Modificación de flujo**. Utilice +/- para ajustar el flujo. Confirme pulsando **Silenciador**.


● **Parte 15: Voltaje fuga de sangre**



Tolerancia del voltaje de enturbiamiento: 4,9 – 5,1V.


Nota: En caso de desviación de los valores, compruebe si la cubeta de vidrio está sucia. Cierre la carcasa; temperatura 37 °C; evite la incidencia de fuentes de luz externas.

● **Parte 16: Calibración de la báscula de HDF (opción)**




Comprobación de la calibración:
Cuelgue la pesa de calibrado
PT6-5000 g en el modo de diálisis.
Display de la báscula 5000 g


- **Parte 17: Calibración de los valores BIBAG (opción)**



- **Parte 18: Borrar memoria de errores**



● **Parte 19: Inicializar Novram, borrar lavado obligatorio, borrar fallo función V84**



- **Sin visualización de menú: Ajuste del sensor Hall en la bomba de heparina**

Ajuste después de sustituir el sensor Hall en la bomba de heparina

- Si es posible, instale el nuevo sensor Hall en la posición del viejo sensor (1)
- Desplace la guía de jeringa hacia abajo pasando por el sensor Hall.
- Haga subir la guía de jeringa hasta el tope.
- Vuelva a bajar la guía de jeringa hasta el tope.
- El huelgo entre la guía de jeringa y la carcasa debe ser de aprox. 0,5 mm (2). Si fuera necesario, desplace el sensor Hall y repita el proceso (3).





Tabla de contenido

5 Programa diagnóstico

Capítulo	Página
5.1 Generalidades	5-3
5.2 Organización del los menus	5-5
5.3 Lectura de las entradas analógicas CPU I	5-7
5.4 Lectura de las entradas analógicas CPU II	5-9
5.5 Lectura de las entradas digitales CPU I	5-10
5.6 Lectura de las entradas digitales CPU II	5-15
5.7 Ajuste de las salidas analógicas CPU I	5-19
5.8 Ajuste de las salidas analógicas CPU II	5-20
5.9 Ajuste de las salidas digitales CPU I	5-21
5.10 Ajuste de las salidas digitales CPU II	5-27
5.11 Lectura / Ajuste de las salidas digitales CPU I	5-30

5.1 Generalidades

El programa diagnóstico permite seleccionar todas las entradas y salidas de la máquina de diálisis.

La selección se refiere a CPU1 (LP 631), CPU2 (LP 632) así como la placa de salida (LP 634) y la placa de entrada (LP 633).

Este programa permite al técnico realizar ajustes propios para verificar imágenes de errores.

El programa diagnóstico está organizado en los menús siguientes:

- LECTURA DE ENTRADAS
 - LECTURA DE ENTRADAS ANALOGICAS
 - CPU1: LECTURA ENTRADA AN.
 - CPU2: LECTURA ENTRADA AN.
 - LECTURA DE ENTRADAS DIGITALES
 - CPU1: LECTURA ENTRADA DIG.
 - CPU2: LECTURA ENTRADA DIG.
- AJUSTAR SALIDAS
 - AJUSTAR SALIDAS ANALOGICAS
 - CPU1: AJUSTAR SALIDA AN.
 - CPU2: AJUSTAR SALIDA AN.
 - LECTURA DE ENTRADAS DIGITALES
 - CPU1: AJUSTAR SALIDA DIG.
 - CPU2: AJUSTAR SALIDA DIG.
- COMBIN. ENTRADA/SALIDA
 - CPU1: COMBINACION

Para visualizar los niveles correspondientes, en el menú «LECTURA ENTRADAS DIGITALES» se utilizan *todos* los displays de 7 segmentos de UF así como la indicación de estado (monitor), la luz de señalización externa y el altavoz.

El estado de señal *activado* (puede significar tanto presencia como ausencia de tensión) se indica mediante 1111 en los displays de UF, luz de señalización activada (indicación de estado) y señal acústica.

La señal acústica se puede desactivar pulsando la tecla **Silenciador**. Si se ha desactivado la señal acústica, el LED **Silenciador** parpadea como advertencia.

Con la ayuda de la señal acústica, el estado de la señal se puede evaluar sin ver el monitor, lo cual resulta útil cuando se deben realizar mediciones detrás de la máquina (p.ej. unidad hidráulica).



Nota

En el programa diagnóstico, las señales están listadas por orden de sus conexiones eléctricas, es decir en grupos de 8 señales cada uno, conforme al bus de datos de 8 bits y conforme a la numeración de latch en el esquema de conexiones (p.ej. LP 633: CS_LATCH0-CS_LATCH6).

No están agrupadas según su pertenencia (p.ej. todas las señales de Bibag sucesivamente una tras otra), con la única excepción de la selección de las válvulas electromagnéticas. En la medida de lo posible, éstas están dispuestas en el menú según su número para facilitar la localización de cada válvula individual, ya que en la localización de averías generalmente se deben seleccionar simultáneamente varias válvulas.


La asignación de conexión (grupos de latch) permite localizar en cualquier momento, con la ayuda del esquema de conexiones, la señal correspondiente en el menú, aunque hubiera cambiado el nombre de la señal, ya que dentro de un grupo debe haber *una* sola señal conocida para poder encontrar mediante conteo la señal con el nuevo nombre.

Todos los valores de tensión indicados dependen de la máquina por razones de tolerancias y pueden diferir de los valores indicados.


En el punto de menú «CPU1: LECTURA ENTRADA DIG» se encuentra el punto «E:CPU1_KEY_TESTING». Este punto de menú se utiliza para el test de teclas.



La tecla pulsada se visualiza en el display alfanumérico.

Las teclas UP, DOWN, CONFIRM, SELECT y ON/OFF no están implementadas ya que su función se puede comprobar mediante la selección de menú correspondiente.



5.2 Organización de los menus









5.3 Lectura de las entradas analógicas CPU I

Explicación:

Pantalla Volumen UF: Valor ADC

Pantalla Resto tiempo UF: Tensión analógica (en 0,1 V) convertida al valor en la entrada de LP633






5.4 Lectura des las entradas analógicas CPU II

Explicación:

Pantalla Volumen UF: Valor ADC

Pantalla Resto tiempo UF: Tensión analógica (en 0,1 V) convertida al valor en la entrada de LP632




5.5 Lectura de las entradas digitales CPU I

Explicación:

Todos los displays de UF en 0000, luz roja, amarilla, verde apagada: nivel bajo en el latch en LP 633

Todos los displays de UF en 1111, luz roja, amarilla, verde encendida: nivel alto en el latch en LP 633

Cuando hay un nivel alto, se activa simultáneamente un sonido de alarma que se puede suprimir pulsando la tecla Silenciador. En este caso, se enciende el LED Silenciador.



**I: CPU1_V24**

Válvula 24
IC 13/5
Comprobación abriendo / cerrando
la válvula

**I: CPU1_UF_P1**

Confirmación bomba de UF 1
IC 13/6
Comprobación posible sólo en
el menú combinación

**I: CPU1_LDA2**

Alarma LD canal 2
IC 13/7
Preparación:
LD sin alarma y CLAMP_CTRL
(CPU 1:WR DIGT. OUTP) en 1.
Comprobación: activación alarma LD

**I: CPU1_SUB_W_P**

Confirmación bomba de UF 2
IC 13/8

**I: CPU1_LATCH1_FREE2**

sin utilizar
IC 13/9

**I: CPU1_REED_BIC**

Contacto de lámina bicarbonato
IC 14/2
Accionar contacto de lámina bi-
carbonato / cámara de lavado

**I: CPU1_BIBAG**

Microinterruptor 137 / conector
IC 14/3
Comprobación colocando / retirando
Bibag

**I: CPU1_REED_RINSE**

Contacto de lámina concentrado
IC 14/4
Accionar contacto de lámina
concentrado/cámara de lavado

**I: CPU1_BIBAG_C**

Microinterruptor 138 / conector
IC 14/5
Comprobación colocando / retirando
el capuchón

**I: CPU1_PSW_V102**

Presostato concentrado
IC 14/6
Comprobación aumentando / redu-
ciendo presión en el presostato

**I: CPU1_PSW_V104**

Presostato bicarbonato
IC 14/7
Comprobación aumentando / redu-
ciendo presión en el presostato

**I: CPU1_PWR_OFF**

Alimentación de red desconectada
IC 14/8

**I: CPU1_HEP_ON**

Bomba de heparina conectada
IC 14/9
Conectar / desconectar bomba de
heparina

**I: CPU1_LATCH3_FREE1**

sin utilizar
IC 15/2

**I: CPU1_SW_ON_OFF**

Tecla máquina On/Off
IC 15/3
pulsar brevemente la tecla

**I: CPU1_PWR_FAIL**

Detección de fallo de red
IC 15/4

**I: CPU1_SHUNT_OUTP**

Microinterruptor tapa bypass
IC 15/5
ambas líneas en la tapa bypass
y tapa bypass cerrada: 0

**I: CPU1_SHUNT_INP**

Microinterruptor tapa bypass
IC 15/6
sólo línea roja en la tapa bypass
y tapa bypass cerrada: 0

**I: CPU1_SHUNT**

Microinterruptor tapa bypass
IC 15/7
abrir / cerrar tapa bypass

**I: CPU1_SERV_EN**

sin utilizar
IC 15/8

**I: CPU1_LEV_SIGNAL**

Sensor de nivel (sustituye NTC 6)
IC 15/9
Comprobación retirando / corto-
circuitando las clavijas del sensor

**I: CPU1_SN**

Conmutación unipunción
IC 16/2
Presión de conmutación de la bomba
de sangre de unipunción conseguida: 0

**I: CPU1_ADKS**

Reconocimiento bomba de sangre uni-
punción acoplada
IC 16/3
Acoplar / desacoplar bomba de sangre
(sólo con la máquina desconectada)

**I: CPU1_BPSB_ART**

Confirmación parada bomba de sangre
arterial IC 16/4
Pulsar la tecla Start/Stop en la bomba
de sangre arterial

**I: CPU1_BPUS_ART**

Parada de revoluciones de la bomba
de sangre arterial IC 16/5
Array de alarma bomba de sangre ar-
terial activado: 0 (para borrar, pulsar
Start/Stop en la bomba de sangre)

**I: CPU1_BPSB_VEN**

Confirmación parada bomba de sangre
venosa IC 16/6
Pulsar la tecla Start/Stop en la bomba
de sangre arterial

**I: CPU1_BPUS_VEN**

Parada de revoluciones de la bomba
de sangre venosa
IC 16/7
Preparación:
Poner SNST (CPU1: WR DIGIT.
OUTP) en 1 y esperar Array de
alarma.
Bomba de sangre venosa activada.
Comprobación: borrar Array de alarma
pulsando la tecla Start/Stop en la bom-
ba de sangre venosa

▲▼

E: CPU1_HEP_ALARM

Alarma bomba de heparina
IC 16/8
Activar alarma bomba de heparina
(p.ej. bloqueando la guía de jeringa)

▲▼

I: CPU1_BIB_LEVEL

Sensor de nivel 135
IC 16/9
Comprobación retirando / corto-
circuitando las clavijas del sensor

▲▼

I: CPU1_EXT_ALARM

Alarma externa
IC 20/2
Activación de una alarma externa

▲▼

I: CPU1_SERVICE_MODE

Cambio diálisis / calibración
IC 20/3
Cambiar posición del conmutador
de servicio

▲▼

I: CPU1_LEVEL_UP

Subir nivel LD
IC 20/4
Accionar subir nivel

▲▼

I: CPU1_LEVEL_DOWN

Bajar nivel LD
IC 29/5
Preparación:
LD sin alarma, poner CLAMP_CTRL
(CPU1: WR DIGIT. OUTP) en 1
Comprobación: accionar bajar nivel

▲▼

I: CPU1_ADS_SN

sin utilizar
IC 20/6

▲▼

I: CPU1_ACKN_CONC

sin utilizar
IC 20/7

▲▼

I: CPU1_ACKN_BIC

sin utilizar
IC 20/8

▲▼

I: CPU1_BIBAG_PSW

Presostato BIBAG
IC 20/9
Comprobación aumentando / redu-
ciendo presión en el presostato

▲▼

I: CPU1_RA21

sin utilizar
IC 21/2

▲▼

I: CPU1_HDF_ON

HDF On
IC 21/3
Accionar interruptor On/Off

▲▼

I: CPU1_V102

Confirmación válvula 102
IC 21/4
Abrir / cerrar válvula

▲▼



I: CPU1_V104

Confirmación válvula 104
IC 21/5
Abrir / cerrar válvula

▲▼

I: CPU1_LATCH6_FREE5

sin utilizar
IC 21/6




5.6 Lectura de las entradas digitales CPU II

Explicación:

Todos los displays de UF en 0000, luz roja, amarilla, verde apagada: nivel bajo en el latch en LP 632

Todos los displays de UF en 1111, luz roja, amarilla, verde encendida: nivel alto en el latch en LP 632

Cuando hay un nivel alto, se activa simultáneamente un sonido de alarma que se puede suprimir pulsando la tecla Silenciador. En este caso, se enciende el LED Silenciador.



**I: CPU2_LDA2**

Alarma LD canal 2
IC 5/7
Preparación:
LD sin alarma y CLAMP_CTRL
(CPU 1: WR DIGIT. OUTP) en 1.
Comprobación: activar alarma LD

**I: CPU2_BPSB_VEN**

Confirmación parada bomba de sangre
venosa
IC 5/8
Pulsar la tecla Start/Stop en la bomba
de sangre venosa

**I: CPU2_BPSB_ART**

Confirmación parada bomba de sangre
arterial
IC 5/9
Pulsar la tecla Start/Stop en la bomba
de sangre arterial

**I: CPU2_V42**

sin utilizar
IC 6/2

**I: CPU2_BPST_ART**

Confirmación control especial de
bomba de sangre arterial
IC 6/3
Comprobación poniendo BPST_ART
(CPU1: WR DIGIT. OUTP) en 1/0

**I: CPU2_BPUS_ART**

Parada de revoluciones de la bomba
de sangre arterial
IC 6/4
Array de alarma bomba de sangre ar-
terial activado = 0
(para borrar, pulsar Start/Stop en la
bomba de sangre)

**I: CPU2_BPST_VEN**

Confirmación control especial de
bomba de sangre venosa
IC 6/5
Comprobación poniendo BPST_VEN
(CPU1: WR DIGIT. OUTP) to 1/0

**I: CPU2_BPUS_VEN**

Parada de revoluciones de la bomba
de sangre venosa
IC 6/6
Preparación:
Poner SNST (CPU1: WR DIGIT.
OUTP) en 1 y esperar que en Array
de alarma bomba de sangre venosa
on. Comprobación: borrar Array de
alarma pulsando la tecla Start/Stop
en la bomba de sangre venosa

**I: CPU2_ADKS**

Reconocimiento bomba de sangre uni-
punción acoplada
IC 6/7
Acoplar / desacoplar bomba de sangre
(sólo con la máquina desconectada)

**I: CPU2_LEVEL_UP**

Subir nivel LD
IC 6/8, accionar subir nivel

**I: CPU2_LEVEL_DOWN**

Bajar nivel LD
IC 6/9
Preparación:
LD sin alarma, poner CLAMP_CTRL
(CPU1: WR DIGIT. OUTP) en 1
Comprobación: accionar bajar nivel

**I: CPU2_RINSE**

Contacto de lámina concentrado
IC 7/2
Accionar contacto de lámina concen-
trado / cámara de lavado

▲▼	I: CPU2_REED_DIS	sin utilizar IC 7/3
▲▼	I: CPU2_REED_BIC	Contacto de lámina bicarbonato IC 7/4 Accionar contacto de lámina bicarbonato / cámara de lavado
▲▼	I: CPU2_SAMPLE	Presostato bicarbonato IC 7/5 Comprobación aumentando / reduciendo presión en el presostato
▲▼	I: CPU2_SW_DSAFE	sin utilizar IC 7/6
▲▼	I: CPU2_SHUNT_OUTP	Microinterruptor tapa bypass IC 7/7 ambas líneas en la tapa bypass y tapa bypass cerrada: 0
▲▼	I: CPU2_SHUNT_INP	Microinterruptor tapa bypass IC 7/8 sólo línea roja en la tapa bypass y tapa bypass cerrada: 0
▲▼	I: CPU2_SHUNT	Microinterruptor tapa bypass IC 7/9, abrir / cerrar tapa bypass
▲▼	I: CPU2_ABG_ON	sin utilizar IC 8/2

▲▼	I: CPU2_SERVICE_MODE	Cambio diálisis / calibración IC 8/3, cambio del conmutador de servicio
▲▼	I: CPU2_HOT_RINSE	Conmutación lavado caliente IC 8/4 Comprobación poniendo HOT_RINSE (CPU1: WR DIGIT. OUTP) en 0/1
▲▼	I: CPU2_OD_OUT	LD óptico IC 8/5, claro / oscuro
▲▼	I: CPU2_SNST	Control unipunción IC 8/6
▲▼	I: CPU2_24V_SW	Interruptor 24 V IC 8/7
▲▼	I: CPU2_SN	Conmutación unipunción IC 8/8, presión de conmutación unipunción. alcanzada: 0
▲▼	I: CPU2_HEAT_RL_WATCH	Confirmación relé calentador IC 8/9
▲▼	I: CPU2_DIP1: 01100110	Interruptores DIP CPU II/Array I IC 9/2 – 9 La posición de los interruptores DIP se inserta en el display alfanumérico (1: Interruptor DIP «ON»)



I: CPU2_DIP2: 11000001

Interruptores DIP CPU II/Array II
IC 10/2 – 9
La posición de los interruptores DIP
se inserta en el display alfa
(1: Interruptor DIP «ON»)



back to menu ?

↓
Tecla
Confirm

CPU2: RD DIGITAL INP

5.7 Ajuste de las salidas analógicas CPU I


Explicación:

Pantalla Tasa UF:

Valor DAC (se puede modificar en 4008/E/B pulsando ▲▼ UF horaria, en 4008 H/S, +/-)

Pantalla Resto tiempo UF:

Tensión Analógica en LP 634 en 0,1 V




5.8 Ajuste de las salidas analógicas CPU II

Explicación:

Pantalla Tasa UF: Valor DAC (se puede modificar en 4008/E/B pulsando ▲▼ UF horaria, en 4008 H/S, +/-)


Pantalla Resto tiempo UF: Tensión Analógica en LP 632 en 0,1 V



5.9 Ajuste de las salidas digitales CPU I

Explicación:

Pantalla Tasa UF: 0000 = no activada
 1111 = activada (nivel LP 634)
 (se puede modificar en 4008/E/B pulsando ▲▼ UF horaria, en 4008 H/S, +/-)



**O: CPU1_V41**

Válvula 41
IC 7/13
(Al cabo de poco tiempo, la válvula se cierra automáticamente para impedir que el agua rebose)

**O: CPU1_V43**

Válvula 43
IC 7/15

**O: CPU1_V84**

Válvula 84
IC 7/18
Nota: Después de seleccionar la válvula V 84, está prescrito lavado

**O: CPU1_V86**

Válvula 86
IC 7/17

**O: CPU1_V87**

Válvula 87
IC 10/15

**O: CPU1_V91**

Válvula 91
IC 10/14
Observación: Al salir del punto de menú (volver a «CPU1: WR DIGIT. OUTP»), la válvula se cierra.

**O: CPU1_V99**

Válvula 99
IC 7/19
Observación: Al salir del punto de menú (volver a «CPU1: WR DIGIT. OUTP»), la válvula se cierra.

**O: CPU1_V100**

Válvula 100
IC 4/17
Observación: Al salir del punto de menú (volver a «CPU1: WR DIGIT. OUTP»), la válvula se cierra.

**O: CPU1_V102**

Válvula 102
IC 10/12
(La válvula se puede activar solamente cuando no se requiere lavado obligatorio.)

**O: CPU1_V104**

Válvula 104
IC 7/14
(La válvula se puede activar solamente cuando no se requiere lavado obligatorio.)

**O: CPU1_AIR_SEP_PUMP**

Bomba separadora de aire
IC 4/18, 19
(1111: marcha a la derecha, 00-1: marcha a la izquierda)
Observación: Al salir del punto de menú, ASP se para.

**O: CPU1_STOP_EP**

Parada bomba de desgasificación
IC 4/16

**O: CPU1_STOP_FP**

Parada bomba de flujo
IC 4/15

**O: CPU1_SET_UF1_ON**

Selección bomba de UF1
IC 4/14
(salto 0/1 = 1 carrera)

▲▼	O: CPU1_SET_UF2_ON	Selección bomba de UF 2 IC 4/13 (salto 0/1 = 1 carrera)
▲▼	O: CPU1_SET_EN_UF2	sin utilizar IC 4/12
▲▼	O: CPU1_SET_FLOW_ON	Flujo On Palabra a Gal 23: 0000 0010 (activada, V 32 abierta) 0000 0011 (no activada, V 31, 32 abiertas)
▲▼	O: CPU1_SET_FILL_PRG	Programa de llenado Palabra a Gal 23: 0000 1010 (V 32, 34 abiertas)
▲▼	O: CPU1_EMPTIING_PRG	Programa de vaciado Palabra a Gal 23: 0001 0010 (V 32, 35 abiertas)
▲▼	O: CPU1_FILL_ONE_CHAM	Llenado de una mitad de la cámara de balance Palabra a Gal 23: 0100 0010 (V 32, 37 abiertas)
▲▼	O: CPU1_CO:L:XXXXXXXX	Vaciado de una mitad de la cámara de balance Palabra a Gal 23: 1100 0010 (V 32, 37, 38 abiertas)

▲▼	O: CPU1_CO:L:XXXXXXXX	Número de pasos bomba de concentrado Palabra a IC 2 se visualiza en el display alfanumérico y se puede modificar con tasa UF UP/DOWN. Condición: conector de concentrado de contacto de lámina abierto.
▲▼	O: CPU1_BI_L:XXXXXXXX	Número de pasos bomba de bicarbonato Condición: conector de bicarbonato de contacto de lámina abierto.
▲▼	O: CPU1_ALARM_SOUND	Sonido de alarma IC 5/18, 19 en 1: activado
▲▼	O: CPU1_WARN_SOUND	Sonido de aviso IC 5/18 en 1, 19 en 0: activado
▲▼	O: CPU1_INFO_SOUND	Sonido de información IC 5/18 en 0, 19 en 1: activado
▲▼	O: CPU1_CLK_OVERLAP	Conmutación tiempo muerto cámara de balance IC 5/17 en 0: 1 kHz, en 1: 2 kHz
▲▼	O: CPU1_EN_IN_PULSE	Conmutación «Ciclo propio» IC5/16 en 0: «Ciclo propio», en 1: conmutación aumento de corriente
▲▼	O: CPU1_BC_PULSE	Conmutación cámara de balance IC 5/15

**O: CPU1_EN_STEP_PULS**

Conmutación Gal
IC 5/14

**O: CPU1_BC_FUNCTION**

Activación gal cámara de balance
IC 5/13

**O: CPU1_STEPPER_PULS**

«Ciclo propio»
IC 5/12

**O: CPU1_FL_SWITCH_EN**

Habilitación V 41
IC 7/12
Comprobación:
Poner nivel en 1 e interruptor flotador
abajo: V 41 abierta
Poner nivel en 0 e interruptor flotador
abajo: V 41 cerrada

**O: CPU1_SNST**

Control de unipunción
IC 13/19
Preparación:
LD sin alarma y CLAMP_CTRL
(CPU1: WR DIGIT. OUTP) en 1
Comprobación:
SNST en 1: cuando la presión de con-
mutación alcanza unipunción, la bom-
ba funciona como bomba de sangre
venosa

**O: CPU1_CPU_OFF**

Desconexión automática
IC 13/18
en posición 1 se desconecta la má-
quina

**O: CPU1_EN_PF_AT**

Habilitación sonido de fallo de red
IC 13/17
Preparación: WD_SET
(CPU1: WR DIGIT. OUTP) en 0
Comprobación: con EN_PF_AT en 0/1,
se puede conectar / desconectar el so-
nido de fallo de red.

**O: CPU1_V_ADS**

sin utilizar
IC 13/16

**O: CPU1_LOG_39**

sin utilizar
IC 13/15

**O: CPU1_PROG_LOG1**

Lógica de programa 1 bomba de HDF
IC 13/14
(0: número de revoluciones 200,
1: número de revoluciones 400)

**O: CPU1_PROG_LOG2**

Lógica de programa 2 bomba de HDF
IC 13/13
(0: número de revoluciones 200,
1: número de revoluciones 150)

**O: CPU1_VENT_VALVE**

Válvula de aireación LD
IC 13/12

**O: CPU1_LOG_42**

sin utilizar
IC 11/19

**O: CPU1_CLR_ALARM**

Borrar alarma
IC 11/18
Comprobación: Activar alarma de bomba de heparina; poniendo CLR_ALARM de 0 a 1, se borra la alarma

**O: CPU1_HOT_RINSE**

Conmutación lavado caliente
IC 11/17

**O: CPU1_TEST_BATT**

Test de batería
IC 11/16

**O: CPU1_CPU_AKKU**

Relé de batería
IC 11/15

**O: CPU1_HEAT_OFF**

Bloqueo calentador
IC 11/14

**O: CPU1_STAFF_CALL**

Llamada enfermera
IC 11/13

**O: CPU1_TL_RED**

Luz de señalización externa roja
IC 11/12
(se activa al mismo tiempo la luz LED correspondiente del panel frontal)

**O: CPU1_BPST_ART**

Control especial bomba de sangre arterial
IC 6/19

**O: CPU1_BPSST_ART**

Parada sistema de bomba de sangre arterial
IC 6/18

**O: CPU1_CLAMP_CTRL**

Control de pinza LD
IC 6/17
Preparación: LD sin alarma

**O: CPU1_BPST_VEN**

Control especial bomba de sangre venosa
IC 6/16

**O: CPU1_BPSST_VEN**

Parada sistema de bomba de sangre venosa
IC 6/15
Preparación:
SNST (CPU1: wr digit. outp) en 1
Comprobación: aplicar presión a la bomba de sangre unipunción; se puede conectar / desconectar la bomba de sangre con BPSST_VEN

**O: CPU1_BL_ALARM**

Conmutación caudal bomba de sangre unipunción / HDF
IC 6/14

**O: CPU1_TL_YELLOW**

Luz de señalización externa amarilla
IC 6/13
(se activa al mismo tiempo la luz LED correspondiente del panel frontal)

**O: CPU1_TL_GREEN**

Luz de señalización externa verde
IC 6/12
(se activa al mismo tiempo la luz LED correspondiente del panel frontal)



O: PUMP FASTER

4008 H/S:

O: CPU1_BP_FASTER

Aumento del caudal de la bomba de
sangre +
(RCU 4008)
LP 649/X4.4; LP 635/X4.4;
LP 922/X5.4; LP 924/X6.4



O: PUMP SLOWER

4008 H/S:

O: CPU1_BP_SLOWER

Disminución del caudal de la bomba
de sangre –
(RCU 4008)
LP 649/X4.5; LP 635/X4.5;
LP 922/X5.5; LP 924/X6.5



O: CPU1_OVERLAP_VALUE

Carga del contador de tiempo muerto
IC 3/12 – 19
(DAC 0 – 255 variable)



O: CPU1_DISPLAY_TEST

Test de todos los displays LED
Display monitor UF cuenta de 1 - 0



back to menu ?


↓
Tecla
Confirm

CPU1: WR DIGIT. OUTP

5.10 Ajuste de las salidas digitales CPU II

Explicación:

Pantalla Tasa UF: 0000 = no activada
1111 = activada (nivel LP 632)
(se puede modificar en 4008/E/B pulsando ▲▼ UF horaria, en 4008 H/S, +/-)



**O: CPU2_4066_ENABLE_4**

Interruptor analógico para PA_DET
IC 20/12 (X632/A17)

**O: CPU2_4066_ENABLE_5**

Interruptor analógico, sin utilizar
IC 27/13

**O: CPU2_4066_ENABLE_6**

Interruptor analógico para COND_DET
IC 20/5 (X632/A21)

**O: CPU2_4066_ENABLE_7**

Interruptor analógico para BLL_DIM
IC 27/6

**O: CPU2_4066_ENABLE_8**

Interruptor analógico para BLL
IC 27/12

**O: CPU2_SN_ART**

Control unipunción arterial
X632/A15

**O: CPU2_LDSA**

Atenuación LD acústico
X632/C16
Preparación:
LD sin alarma, CLAMP_CTRL
(CPU1: WR DIGIT. OUTP) en 1
Comprobación: al poner LDSA en 1,
se cierra la pinza en el LD

**O: CPU2_ODSA**

Atenuación LD óptico
X632/C15

**O: CPU2_NC1**

Control de pinza detector de aire
X632/C10
Preparación: LD sin alarma

**O: CPU2_NC5**

sin utilizar
X632/B25

**O: CPU2_NC7**

sin utilizar
X632/B10

**O: CPU2_BLL_DET**

Desajuste detector fuga de sangre
X632/A25

**O: CPU2_SN_EN**

Habilitación unipunción
X632/C19

**O: CPU2_NC10**

sin utilizar
X632/B4

**O: CPU2_V26**



Válvula 26
X632/A6

**O: CPU2_V42**

sin utilizar
X632/C4

**O: CPU2_V43**

Válvula 43
X632/C5



5.11 Lectura / Ajuste de las salidas digitales CPU I

Explicación:

Pantalla Volumen UF: Confirmación / entrada (en 1111 se encienden además los LEDs de tres luces)

Pantalla UF horaria: Selección / salida (se puede modificar en 4008/E/B ▲▼ UF horaria, en 4008 H/S, +/-)





Tabla de contenido


6 Menú de configuración

Capítulo	Página
6.1 Cuadro sinóptico	6-3
6.2 Menú principal 4008 E / B, rev. 3.2	6-4
6.3 Menú principal 4008 H / S, rev. 1.3	6-19


6.1 Cuadro sinóptico




6.2 Menú principal 4008 E / B, rev. 3.2




- **Parte 1: Ajuste del tiempo de alarma y aviso**




- **Parte 1.1: Ajuste retardo de la alarma arterial**




- **Parte 1.2: Ajuste retardo de la alarma venosa**




- **Parte 1.3: Ajuste tiempo de aviso flujo dializante desconectado**




- **Parte 1.4: Ajuste tiempo de aviso de ultrafiltración**




- **Parte 1.5: Ajuste tiempo de silenciador**




- **Parte 2: Ajuste programa de limpieza**




- **Parte 2.1: Tiempos de limpieza**




- **Parte 2.1.1: Tiempo de lavado**




- **Parte 2.1.2: Tiempo de lavado caliente**




- **Parte 2.1.3: Tiempo de desinfección**




- **Parte 2.1.4: Tiempo de aclarado**




- **Parte 2.1.5: Tiempo de desinfección por calor**




- **Parte 2.1.6: Tiempo de lavado obligatorio**




- **Parte 2.1.7: Tiempo de lavado obligatorio Citro**




- **Parte 2.1.8: Tiempo de lavado caliente integrado**




- **Parte 2.2: Combinación de programas de limpieza**




- **Parte 2.2.1: Programa de lavado**




- **Parte 2.2.2: Programa de lavado caliente**




- **Parte 2.2.3: Programa de desinfección**




● Parte 3: Proporción de mezcla




● Parte 4: Ajuste dilución HDF (opción)




● Parte 5: Ajuste valor límite de conductividad




- **Parte 6: Información sonora programa de limpieza**




- **Parte 7: Almacenamiento valor de ajuste sodio / bicarbonato**




- **Parte 8: Tiempo de diálisis**




- **Parte 9: Inicio automático unipunción**




- **Parte 10: Activación de Monitor NTC 109**




- **Parte 11: Activación de datos de UF estándar**




- **Parte 12: Ajuste del tiempo de cebado**




- **Parte 13: Tecla On/Off sonido de aviso**




- **Parte 14: Relación de caudal bomba de sangre / bomba de UF**




- **Parte 15: Ajuste del sistema de suministro centralizado**




- **Parte 16: Ajuste de los valores por defecto**




6.3 Menú principal 4008 H / S, rev. 1.3




- **Parte 1: Ajuste del tiempo de alarma y aviso**




- **Parte 1.1: Ajuste retardo de la alarma arterial**




- **Parte 1.2: Ajuste retardo de la alarma venosa**




- **Parte 1.3: Ajuste tiempo de aviso flujo dializante desconectado**




- **Parte 1.4: Ajuste tiempo de aviso de ultrafiltración**




- **Parte 1.5: Ajuste tiempo de silenciador**




- **Parte 2: Ajuste programa de limpieza**




- **Parte 2.1: Tiempos de limpieza**




- **Parte 2.1.1: Tiempo de lavado**




- **Parte 2.1.2: Tiempo de lavado caliente**




- **Parte 2.1.3: Tiempo de desinfección**




- **Parte 2.1.4: Tiempo de aclarado**




- **Parte 2.1.5: Tiempo de desinfección por calor**




- **Parte 2.1.6: Tiempo de lavado obligatorio**




- **Parte 2.1.7: Tiempo de lavado obligatorio Citro**




- **Parte 2.1.8: Tiempo de lavado caliente integrado**




● **Parte 2.2: Ajuste programas de limpieza por defecto**




● Parte 3: Proporción de mezcla




● Parte 4: Ajuste dilución HDF (opción)




● Parte 5: Ajuste valor límite de conductividad




- **Parte 6: Información sonora programa de limpieza**




- **Parte 7: Almacenamiento valor de ajuste sodio / bicarbonato**




- **Parte 8: Inicio automático unipunción**




- **Parte 9: Activación de Monitor NTC 109**




- **Parte 10: Activación de datos de UF estándar**




- **Parte 11: Ajuste del tiempo de cebado**




- **Parte 12: Tecla On/Off sonido de aviso**




- **Parte 13: Sonido de teclas**




- **Parte 14: Ajuste del aviso BPR/UFR**




- **Parte 15: Ajuste del volumen de lavado**




- **Parte 16: Ajuste del inicio automático del test T1**



- **Parte 17: Ajuste de parámetros sistema de suministro centralizado**



- **Parte 18: Ajuste de los valores por defecto**



7 Misceláneas




Tabla de contenido


8 Esquemas de conexiones y descripciones de circuitos

Capítulo	Página
8.1 Diagrama de bloques 4008	8-5
8.2 Diagrama AC 4008 E/H	8-7
8.3 Diagrama AC 4008 B/S	8-9
8.4 Diagrama de bloques alimentación de tensión	8-11
8.5 Diagrama de bloques monitor 4008 H/S pantalla	8-13
8.6 Plano de conexiones	8-15
8.7 LP 450 Level detector control (LD)	8-17
8.7.1 Descripción	8-17
8.7.2 Esquema de conexiones y componentes	8-22
8.8 LP 493 Blood leak detector	8-27
8.8.1 Descripción	8-27
8.8.2 Esquema de conexiones y componentes	8-28
8.9 LP 624 Control board (BP)	8-31
8.9.1 Descripción	8-31
8.9.2 Esquema de conexiones y componentes	8-34
8.10 LP 630 Motherboard	8-41
8.10.1 Descripción	8-41
8.10.2 Esquema de conexiones y componentes	8-42
8.11 LP 631-1 CPU 1	8-49
8.11.1 Descripción	8-49
8.11.2 Esquema de conexiones y componentes	8-58
8.12 LP 632 CPU 2	8-61
8.12.1 Descripción	8-61
8.12.2 Esquema de conexiones y componentes	8-64
8.13 LP 633 Input board	8-79
8.13.1 Descripción	8-79
8.13.2 Esquema de conexiones y componentes	8-82
8.14 LP 634 Output board	8-97
8.14.1 Descripción	8-97
8.14.2 Esquema de conexiones y componentes	8-102
8.15 LP 635 Display board	8-121
8.15.1 Descripción	8-121
8.15.2 Esquema de conexiones y componentes	8-124


Capítulo		Página
8.16	LP 636 External connectors	8-139
8.16.1	Descripción	8-139
8.16.2	Esquema de conexiones y componentes	8-140
8.17	LP 638 Power supply	8-143
8.17.1	Descripción	8-143
8.17.2	Esquema de conexiones y componentes	8-146
8.18	LP 639 Power logic	8-151
8.18.1	Descripción	8-151
8.18.2	Esquema de conexiones y componentes	8-156
8.19	LP 643-3 Control board (HEP)	8-163
8.19.1	Descripción	8-163
8.19.2	Esquema de conexiones y componentes	8-168
8.20	LP 644-3 Display board (HEP)	8-171
8.20.1	Descripción	8-171
8.20.2	Esquema de conexiones y componentes	8-172
8.21	LP 645 Position sensor membrane pump	8-175
8.21.1	Descripción	8-175
8.21.2	Esquema de conexiones y componentes	8-176
8.22	LP 647 Power logic A (4008 B/S)	8-179
8.22.1	Descripción	8-179
8.22.2	Esquema de conexiones y componentes	8-182
8.23	LP 649 Display board (4008 B/S)	8-187
8.23.1	Descripción	8-187
8.23.2	Esquema de conexiones y componentes	8-190
8.24	LP 742 Interference filter	8-205
8.24.1	Descripción	8-205
8.24.2	Esquema de conexiones y componentes	8-206
8.25	LP 743 Power control 2 (4008 B/S)	8-209
8.25.1	Descripción	8-209
8.25.2	Esquema de conexiones y componentes	8-210
8.26	LP 744 Power control 1 (4008 B/S)	8-215
8.26.1	Descripción	8-215
8.26.2	Esquema de conexiones y componentes	8-216
8.27	LP 747 Distribution board	8-219
8.27.1	Descripción	8-219
8.27.2	Esquema de conexiones y componentes	8-220
8.28	LP 748 Display board (BP)	8-225
8.28.1	Descripción	8-225
8.28.2	Esquema de conexiones y componentes	8-226
8.29	LP 758 COMMCO-II	8-229
8.29.1	Descripción	8-229
8.29.2	Esquema de conexiones y componentes	8-232

Capítulo	Página
8.30 LP 763 Multi interface board	8-241
8.30.1 Descripción	8-241
8.30.2 Esquema de conexiones y componentes	8-244
8.31 LP 922 Display board (4008 S)	8-249
8.31.1 Descripción	8-249
8.31.2 Esquema de conexiones y componentes	8-252
8.32 LP 923 Traffic light (4008 H/S)	8-265
8.32.1 Descripción	8-265
8.32.2 Esquema de conexiones y componentes	8-266
8.33 LP 924 Display board (4008 H)	8-269
8.33.1 Descripción	8-269
8.33.2 Esquema de conexiones y componentes	8-272


8.1 Diagrama de bloques 4008




8.2 Diagrama AC 4008 E/H




8.3 Diagrama AC 4008 B/S




8.4 Diagrama de bloques alimentación de tensión



8.5 Diagrama de bloques monitor 4008 H/S pantalla



8.6 Plano de conexiones



8.7 LP 450 Level detector control (LD)

8.7.1 Descripción

- **Parte acústica (emisor)**

La capacidad propia del convertidor emisor se carga a través de R78 a +12 V y se descarga periódicamente a través de T9. La corriente de descarga excita al oscilador a efectuar una oscilación ultrasónica amortiguada. Cuando BR1 está conectado en posición de ajuste (1-2), el convertidor es cargado a +6 V solamente, debido a la división de la tensión por R78 y R46, por lo que la amplitud de emisión queda reducida a la mitad. Cuando el transistor T8 está controlado por la señal LDSA, la amplitud de emisión es reducida a una tercera parte debido a la división de tensión por R78 y R79 (test).

- **Parte acústica (receptor)**

Ambos canales receptores son idénticos hasta las salidas de los circuitos monoestables de alarma IC 3 e IC 7, respectivamente. Por tanto, la descripción se limita al canal superior. La tensión emitida por el convertidor receptor es amplificada en la etapa de amplificación con T2 y transmitida al OP IC 1 conectado como rectificador de precisión. En el cátodo de DI3 aparecen las semiondas positivas amplificadas, transmitidas a través del componente RC R6 y C6 al pin 3 del comparador IC 2. Si los picos de la curva envolvente de la señal sobrepasan la tensión de referencia en pin 2, la salida 1 emite, a intervalos de 90 mseg, pulsos de nivel H que, invertidos mediante T3, están a la entrada de disparo pin 5 del primer circuito monoestable IC 3. Ambos circuitos monoestables de IC 3 son de tipo redispensible, teniendo el primero, gracias a su conexionado, una constante de tiempo de 60 mseg. y el segundo de 470 mseg. Se ha seleccionado la primera constante de tiempo de 60 mseg. para permitir que después de cada pulso de disparo sobre la entrada, la salida pueda retornar a su posición inicial, hasta que el próximo pulso de disparo arrive. Si es así, el segundo circuito monoestable es redispuesto a intervalos de 90 mseg. y su salida LDA1 permanece en el nivel H (sin alarma). Cuando el comparador IC2 no emite pulsos de disparo debido a una señal de entrada insuficiente, el segundo circuito monoestable vuelve a bascular hacia 470 mseg. y transmite niveles L al pin 14 del conector X351. El monitor interpreta este nivel L como alarma de detector de aire que para los circuitos de sangre. El método de trabajo del segundo canal receptor es idéntico, con excepción de la constante de tiempo mayor de 700 mseg. del segundo circuito monoestable IC 7. Sin embargo, en este caso la salida pin 7 excita en caso de alarma con nivel H, el flip-flop de almacenamiento IC 8, cuya salida pin 2 bloquea entonces con nivel L el FET T14 de forma que la pinza de la línea venosa en la derivación de drenaje se queda sin corriente y cierra. Al bloquear T14, bloquea también DI11 por lo que, a través de R55, hay un nivel de 24 V en el pin 6 del conector X351. Durante el test, se consulta esta tensión para comprobar si el segundo canal receptor ha desconectado la pinza de cierre de la línea venosa. Si entretanto se ha eliminado la situación de alarma, el flanco positivo del pulso de inicio de diálisis de pin 12 del conector X351 permite reponer el flip-flop IC 8. En este caso, el nivel H en pin 2 de IC 8 volverá a conectar el FET T14 y se abre la pinza de la línea venosa.

- **Control de la pinza**

El transistor T13 permite asimismo el control del electroimán de la pinza. Este método se utiliza para la desconexión en todas las alarmas de sangre y el control de unipunción. Cuando la señal CLAMP-CTRL en pin 8 del conector X351 está en nivel H, bajará de forma lineal la tensión de salida en pin 7 del OP IC 19 conectado como integrador. Cuando baja por debajo de la tensión de referencia en pin 3 de IC 19, la salida pin 1 pasa a un nivel H y controla T13 a través de T7. Esta apertura retardada del electroimán de la pinza está coordinada con el retardo de arranque de la bomba de sangre y es indispensable para un funcionamiento de unipunción sin fallos. Con nivel L en CLAMP-CTRL, el integrador se recarga rápidamente a través de DI12 y R86 y la pinza de la línea venosa se cierra prácticamente sin retardo.

- **Generación de pulsos**

El temporizador IC 11 está conectado como multivibrador estable y genera una frecuencia rectangular simétrica de aprox. 2,8 kHz que es dividida por el divisor binario IC 10. En el pin 3 están disponibles 90 Hz para seleccionar el emisor infrarrojo del detector óptico. Mediante el flip-flop IC 9, se genera la tensión rectangular asimétrica para energizar el emisor ultrasónico (90 mseg. nivel L, 0,2 mseg. nivel H).

- **Parte óptica**

A través de los transistores T10 y T11, el pin 3 de IC 10 selecciona el emisor de infrarrojos del detector óptico con una frecuencia de 90 Hz. El fototransistor en el lado opuesto de la barrera de luz recibe la luz modulada y, en el pin 6 controla el IC 14 conectado como convertidor de corriente-tensión. En su pin 7 hay una tensión rectangular cuya amplitud es proporcional a la transparencia del medio en la barrera de luz. A través del divisor de tensión R65 y R66, esta tensión llega al pin 3 del comparador IC 14. Si las semiondas positivas sobrepasan el nivel de referencia en el pin 2 de IC 14, la salida pin 1 suministra una tensión rectangular; de lo contrario, la salida está en potencial bajo. A través del pin 5 del conector X351, la tensión rectangular es introducida en el monitor donde se genera a partir de la misma un nivel lógico.

- **Monitorización +12 V**

Para evitar fallos en el funcionamiento del detector de aire y otros circuitos, se monitoriza la tensión de +12 V mediante el transistor T1. A través de C3 es posible una eventual superposición de tensión alterna de la tensión de +12 V al tramo emisor-base de T1 polarizado a través de R20 y R21. Si la parte AC supera aprox. 0,5 V_{ss}, T1 será controlado completamente con la tensión alterna y en el colector hay pulsos positivos de +12 V que excitan el flip-flop de alarma IC 8 a través de DI4. Entonces se cierra la pinza de la línea venosa.

- **Medición de la presión venosa**


La tensión diagonal proporcional a la presión del sensor de presión T12, es amplificada hasta una tensión de 0 a +10 V mediante el IC 13 conectado como amplificador del instrumento. Esta tensión entra en el monitor a través del pin 4 del conector X351.

- **Subir el nivel en el cazaburbujas venoso**

El nivel H en X351 pin 1 invertido por IC 18 pin 3,6 o el nivel L en X154 pin 3 selecciona el FET T16 a través de IC 15, pin 5, 6, 4. Este abre la válvula de aireación. Simultáneamente, se invierte la señal LEV-UP-OUT mediante IC 15, pin 8, 9, 10. A través de DI17, se bloquea la pinza de la línea venosa y en IC 15 pin 12, la bajada de nivel.

- **Bajar el nivel en el cazaburbujas venoso**

Un nivel L en X154 pin 1 selecciona el FET T15 a través de IC 18, pin 2, 9. Este último conecta la bomba de aireación y activa además la válvula de aireación mediante DI16. La bajada de nivel se puede bloquear a través del nivel H en los pins 1 u 8 de IC 18. Esto es el caso cuando por lo menos uno de los pins 1, 2, 12, 13 de IC 15 está en un nivel L (con alarma de detector de aire de canal 1 – 2, con cierre de control externo de la pinza de la línea venosa o con LEV-UP).



Pos. 410, 411, 412, 413

BRUECKEN : X=GESCHLOSSEN /O=OFFEN
LINKS : X=FITTED /O=NOT FITTED

Pos. 414

BR	TK
1	2
O	O
X	X
JUMPER 1 MODE	
CALIBRATION	NORMAL OPERATION
1-2	2-3

SYSTEM	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A 1008 D	X	O	O	X	X	O	X	O	1/2	
A 2008 D	O	O	X	O	X	X	X	O	1/2	
A 2008 D, E/USA	O	O	X	O	X	X	X	O	3/2	
A 2008 BSS	O	O	X	O	X	X	O	O	1/2	
2008 E	O	O	X	X	O	O	O	X	1/2	
4008	O	O	X	X	O	O	X	O	1/2	

POS.	LP450
D14	YES/JA
R90	NO/NEIN
T17	NO/NEIN
R89	YES/JA
X1	YES/JA

BR3: nur geschlossen für Funktion Heben/Senken
BR3: only fitted for function level up/down

Pos.: C42,C43,C44,C45 nicht Bestückt / not fitted

Ersatzlieferung:


Generell uncodiert, Bruecken je nach Einsatz (Luftdetektortyp)

Spare Parts:

Generally not coded, set link depending on use (level det. type)

m	BR1 / BR2	09.08.95	Asch	1989	DATUM	NAME	Luftdetektorsteuerung Level-Detektor-Control	BLATT
r	TP4 neu/LT-H			BE	19.12.	KL		
q	Text z.XI entfällt	20.08.97	Sw	GE	27.03.91	Asch		
p	BR1 / BR2	07.02.96	Schr					
o	BR13 / USA	11.10.95	Schr				LP450 646735	BP
n	R90 war DI18	25.09.95	Schr					
ÄNDERUNG		DATUM	NAME	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH		ERSATZ	ERSATZ	FORMA3

Fig.: Signal plan LP 450




8.7.2 Esquema de conexiones y componentes
LP 450 Level detector control (LD)

LP 450
Esquema de componentes

COPIING OF THIS DOCUMENT AND GIVING IT TO OTHERS AND THE
USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF ARE FORBIDDEN
WITHOUT EXPRESS AUTHORITY. DEFENDERS ARE LIABLE TO THE PAYMENT
OF DAMAGES. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT
OF A PATENT OR THE REGISTRATION OF A UTILITY MODEL OR DESIGN.

SCHUTZVERMERK NACH
DIN 34 BEACHTEN.




0	012-10neu	26.06.98	schlo	01	13.06.	HANSEN	LUFTDETEKTORSTEUERUNG	BLATT
0	016	22.06.98	Asch	01	27.03.91	Asch.	LEVEL-DETEKTOR-CONTROL	1 (2)
n	035-011	27.06.98	Asch					
m	039-011	27.06.98	Asch					
l	030-41neu	26.06.98	Asch					
k	080-1W	11.08.94	Asch				LP 450	SP
j	40-01 neu	17.09.98	Asch				646735	
i	012 neu	11.08.93	Asch					
AUS	ÄNDERUNG	TAG	NAME				Freemius Medical Care Deutschland GmbH	FORMAT

LP 450
Esquema de
conexiones 1/2

COPYING OF THIS DOCUMENT AND GIVING IT TO OTHERS AND THE USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF ARE FORBIDDEN WITHOUT EXPRESS AUTHORITY. DEFENSES ARE RESERVED IN THE EVENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF A PATENT OR THE REGISTRATION OF A UTILITY MODEL OR DESIGN.

SCHUTZVERMERK NACH DIN 34 BEACHTEN.



LUFTDETEKTORSTEUERUNG
LEVEL-DETEKTOR-CONTROL

LP 450
646735

BLATT
2 (2)

SP

FORMAT A3

LP 450
Esquema de
conexiones 2/2

8.8 LP 493 Blood leak detector

8.8.1 Descripción

- **Principio de funcionamiento**

Un LED bicolor (verde/rojo) irradia alternando una cubeta de medición. Una celda fotoeléctrica convierte la intensidad lumínica recibida en una tensión logarítmica correspondiente de forma que la amplitud rectangular generada a partir de la iluminación verde/roja es proporcional al logaritmo del cociente verde/rojo de manera que no específicos tipos de turbidez que atenúan igualmente ambos colores, no influyen en la señal.

- **Descripción del circuito**

Canal de fugas de sangre

IC 6 genera con el cuarzo Q1 y el divisor de tensión capacitivo C8/C9 en un circuito de tres puntos, una frecuencia de 32768 Hz. A través de R23/R22, el divisor binario IC 6 alimenta al transistor T1 con pulsos de 32 Hz desde Q 10 para energizar el LED verde, invertido a través de la resistencia de emisor R 34 y el transistor T 2 para energizar el LED rojo.

La tensión de salida de la celda fotoeléctrica es amplificada mediante C2 y OP IC 1a para ser invertida luego mediante OP IC 3a. El conmutador de canal IC 5 explora con sincronización de fases respecto a la selección verde/roja (de IC 6-15 a IC 5-9) la segunda mitad (de IC 6-13 a IC 5-10) de la amplitud de salida estabilizada de OP IC 1a y OP IC 3^a, respectivamente. La tensión es filtrada por R12/C3 y amplificada por OP IC 4b.

Regulación de temperatura y envejecimiento


Una segunda celda fotoeléctrica que evalúa un haz de luz de referencia que no pasa por la cubeta, regula (a través de C10, OP IC 1b, OP IC 3b, IC 5, OP IC 4a y T3) la corriente del LED rojo para compensar los distintos coeficientes de temperatura o envejecimientos del LED verde y LED rojo. El diodo Z sube el potencial de forma que T3 pueda actuar como descenso de corriente. Debido a la medición diferencial, no puede repercutir el coeficiente de temperatura de las celdas fotoeléctricas.

Aviso de depósito de cal


Puesto que en la diálisis con bicarbonato, se forman depósitos de cal en la cubeta de medición que, por la atenuación específica de color, suministra una señal opuesta a la fuga de sangre, se evalúa la diferencia entre el canal de cubeta y el canal de referencia mediante OP IC 2a/2b para obtener el aviso de la existencia de cal.

Test

Con nivel H y a través de R5, el transistor T4 será conductor y desajusta mediante división de tensión en R21/R28 el lazo de control para la relación verde/rojo, de forma que se simula una señal de fuga de sangre.



18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0



* Abgleichwiderstand

1989	TAG	NAME	BLUTLECKDETEKTOR	BLATT
BE	18.01.	EWEERT	BLOOD LEAK DETECTOR	1 (1)
DE	30.07.	ASCH		
NO				
<div> <div> MS </div> <div> MEDIZIN- TECHN. SYSTEME </div> </div>				
b R5/R39 01.12.92 ASCH			LP493	SP
AUS AENDERUNG TAG NAME			651 629	
			ERSATZ	FORMAT

LP 493

Esquema de
conexiones

8.9 LP 624 Control board (BP)

8.9.1 Descripción

- **Generalidades**

En esta placa se encuentra la parte de control y potencia.

Conexiones enchufables en la LP 624:

- X186, conexión al sensor de posición
- X188, conexión al motor paso a paso
- X189, conexión a la LP 748
- X190, conexión al interruptor de tapa
- X192, conexión al transductor de presión
- X348, conexión al monitor de diálisis

Conmutador de seis posiciones en la LP 624:

- 0 bomba de sangre arterial
- 1 bomba de sangre de unipunción
- 2 - A sin función
- B ajuste alarma de parada de BS (25 — 30 seg.)
- C sin función
- D consulta contador de horas de servicio (indicación x 100 = número de horas)
- E modo test (sólo para el fabricante)
- F calibración transductor de presión

- **Generación de tensión**

El monitor suministra la tensión de alimentación de +24 V y +12 V a la bomba de sangre. La tensión de alimentación de +5 V es generada en el módulo por el regulador de circuito IC 20 a partir de la tensión de +24 V para minimizar la potencia disipada.

- **Activación del motor paso a paso**

Para reducir el ruido, el motor paso a paso funciona en régimen de micropaso. La resolución es de 60 micropasos por paso. El procesador RISC envía alternativamente una palabra de 8 bits a los pins 3 y 5 de ambos convertidores DA de IC 7. A la salida de los convertidores se dispone de dos tensiones sinusoidales en cuadratura de fase que, conjuntamente con las señales de sentido de corriente, estas tensiones alimentan al controlador del motor paso a paso IC 2. Este último forma, con los dos drivers SM IC 1/IC 22 y las resistencias del detector de corriente R58/R59 como realimentación, un circuito de control a lazo cerrado que imprime dos corrientes sinusoidales en cuadratura de fase a ambos devanados del SM.

- **Microprocesador**

El cuarzo Q2 entre los conectores 39 y 40 del procesador determina la frecuencia de reloj del microprocesador. Los condensadores C5 y C6 facilitan el inicio de oscilaciones del cuarzo.

A través del puerto P4, son leídas las señales del teclado y las señales BSST, BPST.

IC 9 sirve de memoria intermedia de las direcciones A0 - A7.

La señal ALE en el pin 50 del microprocesador representa la línea de control del latch de dirección de datos.

A través del puerto T1, es leída la señal del sensor de revolución y sentido de giro (sensor de posición) en la bancada de bomba.

A través de los puertos 5.1 a 5.3, se almacenan en el NOVRAM IC 21 datos operacionales de la bomba cuando se desconecta la máquina de diálisis o cuando se produce un fallo de corriente.

El comparador IC 23 detecta la subtensión (power-down).

La línea WR permite el control de la transmisión de datos para el display en el latch de datos externo IC 14.

- **Circuito intermedio PLL**

El módulo PLL IC 4, conjuntamente con el contador IC 19, cuadruplica la frecuencia llegada desde el procesador para poder activar el motor paso a paso, ya que el procesador sería demasiado lento para generar esta frecuencia.

- **Procesador RISC**

El procesador RISC IC 5 recibe una señal de reloj desde el procesador. Con cada ciclo de reloj lee de una tabla de consulta una palabra de 8 bits alternativamente para cada fase del motor paso a paso. Esta palabra contiene el sentido de la corriente así como el valor teórico de la misma.

El procesador RISC integra además un watchdog para la CPU.

Cuando no se produce el pulso en el pin 8/IC 5, el procesador RISC activa un reseteo en la CPU a través del pin 7.

- **Selección del display**


En IC 14, se almacena la palabra para seleccionar el display. El decodificador IC 18 permite el funcionamiento multiplexado de los dígitos individuales.

- **Número de revoluciones y flujo**

Desde el procesador se transmiten al monitor de diálisis, el número de revoluciones a través del puerto P1.1 y el flujo a través del puerto P1.2.


- **Medición de la presión**

El amplificador de mediciones diferenciales para el transductor de presión es formado por IC 6 (1/2/3) e IC 6 (5/6/7). La señal de medición es leída por el procesador a través de la entrada del convertidor AD AN7 y calibrada por el software respecto a punto cero y pendiente. Luego se realiza la modulación por duración de pulso de la señal de medición a través del puerto P1.3 y la salida al monitor a través de un convertidor DA IC (5/6/7) posterior.



COPYING OF THIS DOCUMENT, AND GIVING IT TO OTHERS AND THE USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF, ARE FORBIDDEN WITHOUT EXPRESS AUTHORITY. OFFENDERS ARE LIABLE TO THE PAYMENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF A PATENT OR THE REGISTRATION OF A UTILITY MODEL OR DESIGN.

SCHUTZVERMERK NACH DIN 34 BEACHTEN.



- Bohr 4,5
- Bohr 4,5
- Bohr 3,0
- Bohr 3,0

ÄNDERUNG	DATUM	NAM	ERSTZ
R42 war 499R			
Nachverdr.intes.	10.12.97	Sw	GE
J1 hinzu	10.12.92	D.Ko	GE
V 02 ohne Lötlverb.	02.09.96	Sw	
V 01 ohne Lötlverb.	02.09.96	Sw	
1 An2250/R150	21.02.95	Rach	
R93.103.113.120	10.06.94	Rach	
Fresenius Medical Care			
Deutschland GmbH			

CONTROL BOARD
LP624

671026

BLATT
1 / 3


SP

FORM.A3

LP 624
Esquema de
conexiones 1/3

SCHUTZVERMERK NACH
DIN 34 BEACHTEN


	20
	19
	18
	17
	16
	15
	14
	13
	12
	11
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1



LP 624
Esquema de
conexiones 2/3


COPYING OF THIS DOCUMENT, AND GIVING IT TO OTHERS AND THE
USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF, ARE FORBIDDEN
WITHOUT EXPRESS AUTHORITY. OFFENDERS ARE LIABLE TO THE PAYMENT
OF DAMAGES. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT
OF A PATENT OR THE REGISTRATION OF A UTILITY MODEL OR DESIGN.

SCHUTZVERMERK NACH
DIN 34 BEZÜCHTEN.



x B42 war 499R		DATUM	NAME	CONTROL BOARD LP624	BLATT 3 / 3
w Nachverdr. Intes.		BE	10.12.92		
J1 hinzu		GE	10.12.92	D.Ko	
v D2 ohne Lötverbindung					
u D1 ohne Lötverbindung					
t AM2250/R150					
e RPP.103-113-130					
ÄNDERUNG		Fresenius Medical Care Deutschland GmbH		671026	SP
		ERSATZ		ERSATZ	FORM.A3

LP 624
Esquema de
conexiones 3/3



8.10 LP 630 Motherboard

8.10.1 Descripción

La LP 630 es la placa principal del monitor. Comprende los contactos para las placas de control y la placa de display. Todas las señales de control de 4008 (hasta 24 V) son distribuidas por esta placa.

En ella se encuentran los conectores siguientes a los que se pueden acceder desde la parte posterior del monitor:


- Toma de corriente auxiliar (p.ej. HDF)
- RS232 (interface óptica)
- ACDA (opción: conexión de un equipo de adsorción LDL)
- Conector de diagnóstico (conexión de medios auxiliares de servicio)
- Sensores
- Bomba de sangre (arterial)
- Bomba de sangre (unipunción)
- Bomba de heparina
- Detector de aire
- Bombas
- Válvulas
- HDF (opción: conexión del sistema HDF EN LÍNEA)


8.10.2 Esquema de conexiones y componentes LP 630 Motherboard

LP 630

Esquema de componentes

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1




f	neu Sig.ohne Rez.2	24.03.92	alle	DATUM	NAME	LP630 MOTHER-BOARD 676037	BLATT 1 / 3	
g	neu Single LT-H	18.07.96	Sche	DE	24.03.92			OTT
p	X63Sneusignale	07.11.96	Sche	GE	16.04.92			Asch
u	XF1 neu							
t	neues LT-I							
S	Signal Anamnese	26.11.97	Sw	 Fresenius Medical Care Deutschland GmbH			SP	
ÄNDERUNG		DATUM	NAME	ERSATZ	ERSATZ	FORM_B3		

LP 630
Esquema de
conexiones 1/3

COPYING OF THIS DOCUMENT, AND GIVING IT TO OTHERS AND THE
USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF, ARE FORBIDDEN
WITHOUT EXPRESS AUTHORITY. OFFENDERS ARE LIABLE TO THE PAYMENT
OF DAMAGES. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT
OF A PATENT OR THE REGISTRATION OF A UTILITY MODEL OR DESIGN.

SCHUTZVERMERK NACH
DIN 34 BEZICHTEN.

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1



f	neu Signalle Rez.2	DATUM	NAME
q	neu Signalle LT-H	BE	24.03.92 OTT
p	X635neuSignalle	GE	16.04.92 Reeh
u	XF1 neu		
t	neues LT-I		
s	Signal Anpassung		
	ANDERUNG	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	ERSATZ

LP630
MOTHER-BOARD
676037


BLATT
2 / 3
SP
FORM A3

LP 630
Esquema de
conexiones 2/3

COPYING OF THIS DOCUMENT • AND GIVING IT TO OTHERS AND THE
USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF • ARE FORBIDDEN
WITHOUT EXPRESS AUTHORITY. OFFENDERS ARE LIABLE TO THE PAYMENT
OF DAMAGES. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT
OF A PATENT OR THE REGISTRATION OF A UTILITY MODEL OR DESIGN.

SCHUTZVERMERK NACH
DIN 34 BEZICHTEN.

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1



f	neu Signale Reg.2	DATUM	NAME	LP630	BLATT
g	neu Signale LT-H	BE	24.09.92	DTT	3 / 3
p	X635neues Signale	GE	16.04.92	Asch	
u	XF1 neu				
t	neues LT-I				
s	Signal Annahme	Fresenius Medical Care		676037	SP
	ÄNDERUNG	Deutschland GmbH	ERGÄTZ	ERGÄTZ	FORM A3

LP 630
Esquema de
conexiones 3/3

8.11 LP 631-1 CPU 1

8.11.1 Descripción

- **Generalidades**

La placa LP 631-1 forma parte de un control por ordenador de importancia crítica para la seguridad.

Este subgrupo constituye un ordenador monoplaca completo que, con las placas de entrada y salida y un segundo sistema de ordenador, realiza el control completo de la máquina de diálisis. Mediante la utilización de módulos integrados a gran escala, fabricados por tecnología CMOS, se consigue una unidad de control eficaz y fiable de dimensiones relativamente reducidas.

En la placa se encuentran los componentes siguientes:

- Microcontrolador 80C188 de 8/16 bits
- Lógica BUS
- EPROM
- RAM estático
- RAM no volátil
- Módulo de interface en serie
- Reloj en tiempo real con pila
- Watchdog
- Arrays de interruptores DIP
- Indicadores de estado LED
- PAL multifuncional

- **Microcontrolador 80C188 de 8/16 bits**

El módulo 80C188, que constituye un perfeccionamiento del microprocesador INTEL 8088, es un microcontrolador de 16 bits integrado a gran escala mediante tecnología CMOS.

En el chip están ya integrados:

- Generador de reloj
- Dos canales DMA independientes
- Controlador de interrupción programable
- Tres contadores / temporizadores de 16 bits programables
- Lógica Chipselect programable de memoria y periferia
- Generador waitstate programable
- Controlador de bus local

El módulo 80C188 funciona internamente con 16 bits y externamente con bus de datos / direcciones multiplexado con un ancho de bus de datos de 8 bits. El ancho de bus de datos externo de 8 bits, conjuntamente con los componentes de sistema integrados, permite un diseño de conexiones sencillo a la vez que eficaz.

En la ejecución del programa se utilizan todos los componentes integrados en el CI, a excepción del controlador DMA y DRAM-Refresh.

- **Lógica de BUS**

Tres latches TTL (74HC573) y un driver de bus de datos (74HC245), conjuntamente con las señales -DEN, DT/-R y ALE, se encargan de la preparación del bus de datos / direcciones multiplexado.

El bus de direcciones está completamente decodificado y tiene una capacidad física de direcciones de 1 Mbyte. El bus editor de datos y direcciones es conducido a los módulos periféricos internos de la CPU 1 y la regleta de conectores de 64 polos.

La preparación de las señales de selección de chip para placas de entrada / salida externas es realizada por la lógica Chipselect programable de memoria y periferia integrada en el microcontrolador.

- **EPROM**

En la EPROM está programado el programa que la máquina debe ejecutar. La base EPROM de 32 polos se puede dotar de EPROMs de memoria de programas hasta una capacidad de 512 Kbytes. La línea CS del EPROM está conectada a la señal UCS (Upper Memory Chip Select) del microcontrolador.

Esta salida del microcontrolador es activada cuando el microcontrolador lee códigos de programa o datos de tabla desde el EPROM.

La capacidad del área en la que está línea debe ser activa, es programable.

- **RAM estático**

Las memorias de escritura-lectura de 128 kbytes instaladas en la placa se utilizan durante el funcionamiento de la máquina para almacenar datos, tablas y vectores de salto temporales. La línea CS de la memoria RAM está conectada a la señal LCS (Lower Memory Chip Select) del microcontrolador.

Esta salida del microcontrolador es activada cuando el microcontrolador necesita o desea almacenar datos RAM. La dirección del transporte de datos es fijada con la ayuda de las señales -RD y -WR.

La capacidad del área en la que está línea debe ser activa, es programable.

- **RAM no volátil**

La memoria de escritura-lectura no volátil 48Z02 (2 Kbytes, máx. 8 Kbytes) está prevista para el almacenamiento de datos importantes que se deben conservar después de la desconexión de la máquina.

Una pila incorporada en el RAM no volátil y un circuito de control de la tensión garantizan la alimentación de las células RAM y por consiguiente la conservación de los datos una vez desconectada la máquina.

En el RAM no volátil se almacenan:

- Datos de calibración
- Parámetros de servicio
- Datos para fallo de la red

La línea CS del NOVRAM está conectada a la señal -MCS0 (Midrange Memory Chip Select 0) del microcontrolador.

Esta salida del microcontrolador es activada cuando el microcontrolador necesita o desea almacenar datos NOVRAM. La dirección del transporte de datos es fijada con la ayuda de las señales -RD y -WR.

La capacidad del área en la que está línea debe ser activa, es programable.

● Módulo de interface en serie

Para la comunicación en serie con periféricos externos, está montado en la placa un módulo de interface en serie SCC 85C30. El módulo es capaz de controlar dos canales de transmisión en serie en modo dúplex completo.

Los parámetros de transmisión para los canales A y B son

- Velocidad de transmisión 9600 baudios
- 1 bit de arranque
- 8 bits de datos
- 1 bit de parada
- Ningún bit de paridad

El canal A está destinado exclusivamente a la comunicación con la CPU 2 (LP 632) y funciona con nivel TTL. El canal B está reservado para la conexión a periféricos externos. La interconexión de un convertidor de nivel V.24 (MAX232) en la línea de emisión y recepción permite un funcionamiento ilimitado en el nivel V.24.

En el protocolo handshake, se aplica el procedimiento XON/XOFF en el canal B.

Para no reducir excesivamente la velocidad de trabajo del microcontrolador por consultas de estado (Polling Mode) durante las secuencias de transferencia, la mayor parte de la comunicación se realiza en modo de interrupción.

En este modo, la salida de interrupción del SCC es monitorizada por el controlador de interrupción en 80C188 (INT0). Al llegar una solicitud de interrupción, es decir un byte de datos está disponible para la recogida o la memoria intermedia de emisión está vacía, se averigua qué unidad SCC ha activado la interrupción y se llama la función correspondiente.

La función de tratamiento de la interrupción realiza entonces el transporte de datos entre las memorias intermedias de transferencia en el RAM y los registros correspondientes en el SCC. Una vez realizado el transporte de datos, se finaliza la función de tratamiento de la interrupción para volver al programa interrumpido.

La comunicación a través del canal A se aprovecha también como instalación técnica de seguridad, el watchdog del software. El watchdog del software funciona como complemento del watchdog del hardware y tiene la función de monitorear la cooperación entre ambas placas de procesador CPU 1 y CPU 2.

Ello está basado en la comunicación de ambos ordenadores a través de una interface en serie según un protocolo de comunicación especificado con precisión.

La comunicación consiste en la transferencia de registros de datos (de 10 bytes) y la evaluación de una respuesta del receptor.

Organización detallada de un registro de datos en el de ejemplo de la presión venosa:

Identificación (3 bytes)	Vacío (1 byte)	Estado de alarma (1 byte)	Signo (1 byte)	Valor (3 bytes)	Checksum (1 byte)
VEN	–	H	+	400	X

Reglas para la comunicación:

Los cambios de valores y/o estado en el área de control de un ordenador conllevan la transmisión de un registro de datos al otro ordenador.

Cada transmisión de un registro de datos debe ser confirmada por el receptor.

Los registros de datos sólo serán confirmados positivamente si la comparación de la identificación, la comprobación del intervalo de valores y la comparación de la checksum (suma de comprobación) transmitida y calculado fue positiva.

Una confirmación negativa por parte del receptor implica una repetición de la transmisión del registro de datos.

Si se supera un número determinado de confirmaciones negativas sucesivas, el sistema pasará al «estado seguro», es decir que la CPU 1 ajusta la activación periódica del watchdog del hardware o la CPU 2 emite una señal WD_SET para activar el watchdog del hardware.

Si dentro de un espacio de tiempo determinado no se realiza ninguna transmisión de registros de datos debido a cambios de valores, se transfiere obligatoriamente un registro de datos y se evalúa la reacción del receptor.

Para impedir el bloqueo de la ejecución normal del programa a causa de la transmisión constante de un ordenador al otro, deben transcurrir como mínimo 50 mseg. entre dos transferencias.

- **Reloj en tiempo real con pila**

El módulo integrado IC M 7170 o RTC 6591 es un Real Time Clock (RTC) que se necesita para la conexión automática de la máquina y que sirve de base de tiempo de referencia durante la ejecución del programa para funciones críticas de tiempo.

Gracias a la alimentación de reserva de los módulos con pilas de litio, el reloj de sistema sigue funcionando correctamente incluso después de la desconexión y se mantiene el tiempo de conexión programado. Cuando se alcanza el momento de conexión programado, en la salida -INT del IC M 7170 se emite una señal que, a través de un transistor de conmutación, genera la señal -AUTO_ON. Esta señal es conducida a la placa POWER-LOGIC (LP 639) y produce la conexión de la máquina.

Un condensador giratorio permite el ajuste de precisión del módulo de reloj (solamente necesario para ICM 7170).

- **Watchdog**

El watchdog controla el funcionamiento correcto de la placa CPU 1.

Cuando detecta un fallo de funcionamiento, se desconecta la tensión de alimentación de 24 V para los módulos enchufables del sistema y la parte hidráulica a través de un relé.

Antes de conectar la tensión de alimentación de 24 V, se realiza un test inicial (control de función). Mediante este test se comprueba si los límites de tiempo, la comunicación con CPU II y la posibilidad de desconexión por CPU 2 son correctos.

En caso de no cumplirse una o varias condiciones, se bloquea la conexión de la tensión de alimentación de 24 V, el sistema emite el mensaje «Fallo watchdog» y permanece en «estado seguro».

Para incrementar aún más la seguridad de funcionamiento, el watchdog del hardware está equipado con una tensión de alimentación propia y todas las señales hacia el watchdog del hardware están desacopladas ópticamente. De esta manera, se consigue una resistencia a tensiones eléctricas ajenas de > 35 V.

Configuración:

El watchdog del hardware está integrado por dos multivibradores monoestables del tipo CD4538 que se encargan de formar los límites de tiempo y un basculador biestable 74HC74 que, junto con un transistor de excitación, forma la etapa de salida. La combinación de multivibradores se activa mediante pulsos generados por el software (cada 500 mseg.), producidos en CPU 1.

El control de la etapa de salida se realiza mediante dos señales de CPU 2 (WD_SET, WD_RESET).

Funcionamiento normal:

Transcurridos un tiempo de ejecución de programa de 500 mseg., se llama una función que activa un breve impulso en una salida digital (PAL 1V8). Este impulso activa el primer basculador monoestable (MF1) y pone la salida invertida pin 7 en Low, por lo que se activa el basculador monoestable 2 (MF2) y su salida pin 10 pasa a High. Por consiguiente, la salida de reseteo del basculador biestable D queda inactivada.

Un pulso de CPU 2 (WD_RESET) excita el basculador biestable D. El nivel H en la salida pin 9 (WD_OUT) conecta el relé de 24 V a través de una etapa amplificadora posterior.

El watchdog está activado.

Una vez transcurrido el tiempo de conexión de MF1 (aprox. 400 mseg.), la salida invertida (pin 7) se convierte en high y desactiva la entrada de disparo de MF2 (pin 11).

Si dentro del intervalo de tiempo especificado llega el próximo pulso de disparo para MF1, la salida de MF1 se volverá otra vez low y dispara de nuevo MF1 (reactivación). La salida pin 10 permanece high, por lo que el basculador biestable D queda excitado.

Activación demasiado rápida:

Cuando MF1 es disparado con una frecuencia excesiva, es decir varias veces dentro del intervalo de tiempo especificado, no termina el tiempo de conexión de MF1 (redisparo continuo). La salida invertida de MF1 permanece siempre en low por lo que MF2 ya no recibe flancos de disparo y queda desexcitado al cabo de unos 670 mseg.

Por consiguiente, no se produce la selección del relé de 24 V y el relé queda inactivo («estado seguro»).

Disparo demasiado lenta o ausencia de disparo:

Una vez conectada la máquina de diálisis e inicializados los módulos de entrada / salida por el ordenador, se comprueba el funcionamiento correcto del watchdog del hardware.

El test del watchdog está compuesto de varias fases:

1ª fase:

El watchdog es activado por CPU 1 en función de tiempo correcto y se envía una solicitud de disparo a CPU 2.

Después de reconocer la solicitud de disparo (condición: una comunicación perfecta entre CPU 1 y CPU 2), CPU 2 comprueba el nivel de tensión admisible (< 5 V) y, en caso de estar cumplidas todas las condiciones, emite un pulso de activación para el basculador biestable de la etapa final (WD_RESET). La conexión de la tensión de 24 V se controla a través de una entrada analógica. Si la tensión alcanza el valor correcto dentro de un intervalo de tiempo especificado, se considera que se ha superado la primera fase.

2ª fase:

El watchdog es activado demasiado lentamente y se va controlando la desconexión de la tensión de 24 V. Cuando la tensión ha bajado por debajo de un valor determinado ($< 5\text{ V}$), CPU 1 vuelve a activar al watchdog en función del tiempo correcto y se envía una solicitud de disparo a CPU 2. Después de reconocer la solicitud de activación, la CPU 2 comprueba el nivel de tensión admisible y, en caso de estar cumplidas todas las condiciones, emite un pulso de activación para el basculador biestable de la etapa final (WD_RESET).

Si la función es correcta, se volverá a conectar la tensión de 24 V. Se va controlando el crecimiento de la tensión de 24 V.

Entonces se ha superado la segunda fase.

3ª fase:

El watchdog es activado demasiado rápidamente y se va controlando la desconexión de la tensión de 24 V. Cuando la tensión ha bajado por debajo de un valor determinado ($< 5\text{ V}$), CPU 1 vuelve a activar al watchdog en función del tiempo correcto y se envía una solicitud de disparo a CPU 2.

Después de reconocer la solicitud de disparo, CPU 2 comprueba el nivel de tensión admisible y, en caso de estar cumplidas todas las condiciones, emite un pulso de activación para el basculador biestable de la etapa final (WD_RESET).

Si la función es correcta, se volverá a conectar la tensión de 24 V. Se va controlando el crecimiento de la tensión de 24 V.

Entonces se ha superado la tercera fase.

4ª fase:

El watchdog es activado por CPU 1 en función del tiempo correcto; debe estar conectada la tensión de 24 V.

CPU 2 transmite entonces un pulso de bloqueo (WD_SET) a la entrada de reseteo de MF2. La salida de MF2 acciona en la etapa de salida, resetea el basculador biestable de la etapa final bloqueando la selección para el relé. Se desconecta la tensión de 24 V bajo control de CPU 2. Cuando la tensión ha bajado por debajo de un valor determinado ($< 5\text{ V}$), se comprueba el proceso de desconexión de CPU 2 y ésta envía un pulso de activación para el basculador biestable de la etapa final (WD_RESET).

Si la función es correcta, se volverá a conectar la tensión de 24 V. Se va controlando que se alcance el nivel de tensión de 24 V.

Entonces se ha superado la cuarta fase.

Sólo después de ejecutar esta secuencia sin ningún fallo, se conecta la tensión de 24 V para la ejecución de las funciones siguientes.

- **Arrays de interruptores DIP**

Dos arrays de 8 interruptores DIP permiten la definición previa de diferentes parámetros de servicio.

- **Indicadores de estado LED**

Durante la ejecución del programa, una hilera de 8 LEDs puede servir para indicar valores de estado.

Después de conectar la máquina, el programa realiza varias inicializaciones del sistema. Cada inicialización parcial se visualiza con un punto luminoso que se desplaza de izquierda a derecha y viceversa. En una inicialización correcta del sistema se realizan en total cuatro pasadas.

A continuación, se realizan el CRC-check y el test del RAM. Como complemento al texto en la pantalla alfanumérica, se encienden diferentes LEDs. Si estos tests se han ejecutado también sin fallos, los diodos luminosos se utilizarán durante el funcionamiento posterior de la instalación para indicar los incidentes de interrupción y su tiempo de procesamiento.


- **PALs multifuncionales**


Módulos lógicos programables PAL 16V8 y GAL 16V8 respectivamente se encargan de decodificar las señales chip-select y diversas vinculaciones lógicas para diferentes componentes de la placa CPU 1.


Las tablas de verdad y ecuaciones lógicas archivadas en PAL determinan el comportamiento de las salidas en función de las señales de entrada.

La utilización de PALs ha permitido reducir sensiblemente el número de ICs lógicos integrados.

Fig.: Diagrama de bloques LP 631-1 CPU 1







ADRESSEN :

SPARE	0 - 11 H
SCC	12 - 15 H
LEDS	16 H
DIPSW1	17 H
DIPSW2	18 H
WATCHDOG	1FH

IC6	48Z02	48Z08
BR2	2 - 3	1 - 2
BR3	1 - 2	2 - 3

STÜTZ-KONDENSATOREN DIREKT AN DEN ENTSPRECHENDEN IC'S PLAZIERT

1998	TAG	NAME	CPU-1	BLATT
BE	03.03.98	DTT	LP631-1	1 (1)
GE	04.03.98	Beng.		
677516				SP
Freemove Medical Care Deutschland GmbH				FORMAT

LP 631-1

Esquema de
conexiones

8.12 LP 632 CPU 2

8.12.1 Descripción

- **Datos técnicos**

- Procesador 80C535
- Frecuencia de reloj 11 MHz
- EPROM de 128 Kbytes
- NOVRAM de 8 Kbytes + SRAM de 2 Kbytes
- Interface en serie
(9600 baudios, 8 bits de datos, 1 bit de parada, ningún bit de paridad)
- 9 entradas analógicas (0 - 10 V)
- 40 entradas digitales (24 V, 12 V, niveles TTL)
- 6 salidas analógicas (0 - 10 V)
- 24 salidas digitales (niveles TTL, etapas finales Darlington)

- **Generalidades**

La LP 632 (CPU 2) tiene las funciones siguientes en la máquina de hemodiálisis

- Generación del test T1
- Funciones de monitorización:
 - a) Presión transmembrana
 - b) Conductividad
 - c) Temperatura
 - d) Watchdog del hardware y software
 - e) Monitorización de la bomba de UF
- Tensiones de ajuste para:
 - a) Presión de líquido dializante (display PTM)
 - b) Indicación de temperatura

La LP 632 (CPU 2) constituye un sistema de procesador completo independiente (Stand-Alone-System). La parte electrónica de CPU 2 integra esencialmente 3 bloques funcionales importantes:

- Entradas analógicas y digitales
- Sistema de microcontrolador
- Salidas analógicas y digitales

- **Entradas analógica (esquema de conexiones 1/6)**

Todas las entradas analógicas están dimensionadas para un intervalo de trabajo de 0 a 10 V. Estas señales de entrada son adaptadas mediante un divisor de tensión con resistencias de 12,1K/10K ohms y un transformador de impedancia (IC 1 e IC 2, LM324N - OP cuádruple) en el convertidor analógico / digital (AN0 - AN7) del 80C535.

Una referencia de 5 V (UREF_ 5V) sirve para alimentar los convertidores A/D necesarios. La tensión de referencia se deriva de la tensión de alimentación de +12 V mediante un divisor de tensión R1/R2 (43,2K/30,1K). Siguen dos amplificadores operacionales (IC 3, LM324N) que funcionan como transformadores de impedancia. Por una parte, suministran la corriente necesaria para el convertidor A/D integrado del 80C535 y, por otra parte, alimentan, a través de la regleta de conectores, otros convertidores A/D en la placa de entrada LP 633.

- **Entradas digitales (esquema de conexiones 2/6)**

Todas las entradas digitales están conectadas con un divisor de tensión. Estos divisores de tensión tienen la función de adaptar al sistema LP 632 las diferentes tensiones de las señales (24 V, 12 V, 5 V).

Los valores son

- para señales de 24 V, 178,0K/47,0K ohms
- para señales de 12 V, 66,5K/47,0K ohms
- para señales de 5 V (nivel TTL) puestas directamente en las entradas de los drivers. Las resistencias previstas se han sustituido aquí por puentes.

A través de IC 4 e IC 5 (74HC541), las señales de entrada en los puertos 4 y 1 se ponen directamente a disposición del microcontrolador. IC 6, IC 7, IC 8, IC 9 e IC 10 (74HC541, TRI-STATE BUFFER) sirven de driver de bus en el sistema. El procesador puede acceder a estos drivers o entradas a través de direcciones especificadas (señales Chip-Select).

Los dos interruptores DIP SW 1 y SW 2 sirven para el ajuste inicial y el ajuste de opciones de la máquina de hemodiálisis, respectivamente.

- **Sistema de microcontrolador (esquema de conexiones 4/6)**

Como CPU se utiliza el microcontrolador 80C535 (IC 12). Éste dispone de un bus de datos y de direcciones de 8 bits multiplexado y puertos de libre disposición. La frecuencia de reloj del procesador se deriva de un oscilador de cuarzo de 11,0592 MHz (Q2). Una interface en serie (TxD/pin 22 y RxD/pin 21), facilitada directamente por la CPU 80C535, se utiliza para la comunicación entre CPU 2 y CPU 1 (LP 631).

El módulo periférico PSD313 (Programmable System Devices) integra todos los elementos importantes para el sistema del microcontrolador. La interface al microcontrolador está formada por el bus de 8 bits multiplexado antes citado y las líneas de direcciones A8 - A15, así como las líneas de control siguientes /RD-, /WR-, ALE-, /PSEN- y /RST. Otro elemento del PSD313 es un EPROM (Read Only Memory) de 128 Kbytes, donde está archivado el programa así como un SRAM de 2 Kbytes utilizado por el microcontrolador. El módulo contiene además una lógica programable (PLD) para generar las señales Chip-Select necesarias que salen en los puertos B y C y un latch de direcciones, disponible a través del puerto A. Este latch sirve para separar señales de datos (D0 - D7) de señales de direcciones (A0 - A7) y para almacenar bytes de dirección.

Significado de las líneas de control:

/RD	ReaD	Lectura del espacio RAM direccionado
/WR	WRite	Escritura en el espacio RAM direccionado
ALE	AddressLatchEnable	Almacenamiento de bytes de dirección A0 - A7 en el latch
/PSEN	ProgramStorENable	Lectura de operaciones / órdenes de EPROM
/RST	ReSeT	Microcontrolador definido con dirección cero o nuevo arranque del sistema

El módulo de memoria MK48Z08 (IC 13) es un NOVRAM (Nonvolatile Read Access Memory) de 8 Kbytes que se utiliza para guardar los datos de calibración. Durante la ejecución del programa, se utiliza una parte del NOVRAM que no se necesita para datos de calibración, como RAM normal.

- **Salidas analógicas y digitales (esquema de conexiones 5/6)**


Las salidas analógicas se precisan para el desajuste de los sensores durante la generación del test. El convertidor digital / analógico IC 11 (AD7226) tiene cuatro salidas analógicas. Durante el intervalo de tiempo del test, los canales C y D se conectan, mediante circuitos analógicos (IC 20, CD4066), a las líneas de sensores. Los circuitos analógicos son seleccionados mediante convertidores de nivel (IC 32, 4504). Durante la diálisis, el canal C se utiliza además para ajustar el punto de trabajo del amplificador de presión de líquido dializante de alta resolución (IC 3, LM324N). Los canales A y B del convertidor D/A sirven al mismo tiempo para generar las tensiones de ajuste para la indicación de la temperatura y la presión del líquido dializante (PTM).

La tensión de referencia de 10 V se deriva del diodo zener estabilizada por temperatura IC 28 (ZN458B). IC 3/OP-2 funciona como amplificador no inversor y genera la tensión de referencia de +10 V para el convertidor D/A IC 11.

Para permitir la selección de periféricos diferentes (señales de control, componentes activos, etc.), la LP 632 dispone de salidas de nivel TTL IC 24 / 74HC541 e IC 30 / 74HC574, así como convertidores de nivel (IC 33, 4504) que generan señales de 12 V. Para el control de componentes activos (p.ej. válvula electromagnética V 43), se utiliza el IC 29 (UCN2803) con etapa final Darlington (máx. 600 mA).


Se dispone además de 8 LEDs de estado accionados por el microcontrolador a través de IC 21 (74HC574).

Fig.: Diagrama de bloques LP 632 CPU 2





LP 632

Esquema de
conexiones 1/6



COPIING OF THIS DOCUMENT AND GIVING IT TO OTHERS AND THE
USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF ARE FORBIDDEN
WITHOUT EXPRESS AUTHORITY. OFFENDERS ARE LIABLE TO THE PAYMENT
OF DAMAGES. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT
OF A PATENT OR THE REGISTRATION OF A UTILITY MODEL OR DESIGN.

SCHUTZVERMERK NACH
DIN 34 BEACHTEN.




1992	TAG	NAME	CPU 2	BLATT
06.04.	01T		LP632	2/6
06.04.	Asch			
1	neue LT-F	24.03.98	673 731	SP
2	neue LT-F	24.03.98		
3	neue LT-F	24.03.98		
4	neue LT-F	24.03.98		
5	neue LT-F	24.03.98		
6	neue LT-F	24.03.98		
7	neue LT-F	24.03.98		
8	neue LT-F	24.03.98		
9	neue LT-F	24.03.98		
10	neue LT-F	24.03.98		
11	neue LT-F	24.03.98		
12	neue LT-F	24.03.98		
13	neue LT-F	24.03.98		
14	neue LT-F	24.03.98		
15	neue LT-F	24.03.98		
16	neue LT-F	24.03.98		
17	neue LT-F	24.03.98		
18	neue LT-F	24.03.98		
19	neue LT-F	24.03.98		
20	neue LT-F	24.03.98		
21	neue LT-F	24.03.98		
22	neue LT-F	24.03.98		
23	neue LT-F	24.03.98		
24	neue LT-F	24.03.98		
25	neue LT-F	24.03.98		
26	neue LT-F	24.03.98		
27	neue LT-F	24.03.98		
28	neue LT-F	24.03.98		
29	neue LT-F	24.03.98		
30	neue LT-F	24.03.98		
31	neue LT-F	24.03.98		
32	neue LT-F	24.03.98		
33	neue LT-F	24.03.98		
34	neue LT-F	24.03.98		
35	neue LT-F	24.03.98		
36	neue LT-F	24.03.98		
37	neue LT-F	24.03.98		
38	neue LT-F	24.03.98		
39	neue LT-F	24.03.98		
40	neue LT-F	24.03.98		
41	neue LT-F	24.03.98		
42	neue LT-F	24.03.98		
43	neue LT-F	24.03.98		
44	neue LT-F	24.03.98		
45	neue LT-F	24.03.98		
46	neue LT-F	24.03.98		
47	neue LT-F	24.03.98		
48	neue LT-F	24.03.98		
49	neue LT-F	24.03.98		
50	neue LT-F	24.03.98		
51	neue LT-F	24.03.98		
52	neue LT-F	24.03.98		
53	neue LT-F	24.03.98		
54	neue LT-F	24.03.98		
55	neue LT-F	24.03.98		
56	neue LT-F	24.03.98		
57	neue LT-F	24.03.98		
58	neue LT-F	24.03.98		
59	neue LT-F	24.03.98		
60	neue LT-F	24.03.98		
61	neue LT-F	24.03.98		
62	neue LT-F	24.03.98		
63	neue LT-F	24.03.98		
64	neue LT-F	24.03.98		
65	neue LT-F	24.03.98		
66	neue LT-F	24.03.98		
67	neue LT-F	24.03.98		
68	neue LT-F	24.03.98		
69	neue LT-F	24.03.98		
70	neue LT-F	24.03.98		
71	neue LT-F	24.03.98		
72	neue LT-F	24.03.98		
73	neue LT-F	24.03.98		
74	neue LT-F	24.03.98		
75	neue LT-F	24.03.98		
76	neue LT-F	24.03.98		
77	neue LT-F	24.03.98		
78	neue LT-F	24.03.98		
79	neue LT-F	24.03.98		
80	neue LT-F	24.03.98		
81	neue LT-F	24.03.98		
82	neue LT-F	24.03.98		
83	neue LT-F	24.03.98		
84	neue LT-F	24.03.98		
85	neue LT-F	24.03.98		
86	neue LT-F	24.03.98		
87	neue LT-F	24.03.98		
88	neue LT-F	24.03.98		
89	neue LT-F	24.03.98		
90	neue LT-F	24.03.98		
91	neue LT-F	24.03.98		
92	neue LT-F	24.03.98		
93	neue LT-F	24.03.98		
94	neue LT-F	24.03.98		
95	neue LT-F	24.03.98		
96	neue LT-F	24.03.98		
97	neue LT-F	24.03.98		
98	neue LT-F	24.03.98		
99	neue LT-F	24.03.98		
100	neue LT-F	24.03.98		




LP 632
Esquema de
conexiones 2/6

COPYING OF THIS DOCUMENT, AND GIVING IT TO OTHERS AND THE
USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF ARE FORBIDDEN.
ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT
OF A PATENT OR THE REGISTRATION OF A UTILITY MODEL OR DESIGN.

SCHULTZ/INGENIEUR NACH
DIN 34 BEACHTEN.



DATA-BUS \rightarrow / 4, 7D




1992	TAG	NAME	CPU 2	BLATT
DE	02.04.	DTT	LP632	3/6
DE	22.04.	Asch		
q	neues LT-G			
p	neues LT-F	24.03.98		
u	BB/BI0 entf.	25.08.97		
n	RIK IC20/18	25.11.96		
m	R37/R40	06.03.95		
AUS/ÄNDERUNG	TAG	NAME	673 731	SP
		Fredericus Medicus Corp		
		Deutschland GmbH		FORMAT

LP 632
Esquema de
conexiones 3/6

COPYING OF THIS DOCUMENT, AND GIVING IT TO OTHERS AND THE USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF ARE FORBIDDEN BY LAW. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF A PATENT OR THE REGISTRATION OF A UTILITY MODEL OR DESIGN.

SCHULTZ VERWEK NACH DIN 34 BEACHTEN.

Pos. BR1 1-2 80C535N-DA/Step
Pos. BR1 2-3 80C535N-LB/Step




		1998	TAG	NAME	CPU 2 LP632	BLATT 4/6
		06	06.04.	DTT		
		06	22.04.	Asch		
					673 731	SP
q	neues LT-G					
d	neues LT-F	24.03.98	Sv			
o	BB/810 entf.	25.08.97	Neub.			
n	RLK 1029/10	26.11.96	Sv			
m	R37/R40	06.03.95	Asch	Freemove Medical Corp		
AUB/ÄNDERUNG		TAG	NAME	Deutschland GmbH	FORMAT	

LP 632
Esquema de
conexiones 4/6

COPIING OF THIS DOCUMENT AND GIVING IT TO OTHERS AND THE
USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF ARE FORBIDDEN
WITHOUT EXPRESS AUTHORITY. OFFENDERS ARE LIABLE TO THE PAYMENT
OF DAMAGES. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT
OF A PATENT OR THE REGISTRATION OF A UTILITY MODEL OR DESIGN.

SCHUTZVERMERK NACH
DIN 34 BEACHTEN.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



1992		TAG	NAME	CPU 2		BLATT
06.04.		01	01	LP 632		5/6
06.04.		02	02			
				673 731		SP
						FORMAT

q	neue LT-S					
#	neue LT-F	24.03.98	Sy			
o	88/910 mtf.	26.08.97	Neub.			
n	844 C29/16	26.11.98	Sy			
m	R37/R40	06.03.96	Asch	Freemius Medical Care		
AUSÄNDERUNG		TAG	NAME	Deutschland GmbH		

LP 632
Esquema de
conexiones 5/6

SCHUTZVERMERK NACH
DIN 34 BEACHTEN.

	20
	19
	18
	17
	16
	15
	14
	13
	12
	11
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0

1		2		3		4	
PINBELEGUNG X632							
PIN		A		B		C	
1		DGND		DGND		DGND	
2		AGND		AGND		AGND	
3		PWR_GND		PWR_GND		PWR_GND	
4		V24		NC10		P_V84	
5		V24B		V_DSAFE		V43	
6		V26		V145		NC9	
7		UF_P1		+24V_SW		SUB_W_P	
8		REED_RINS		V147		REED_BIC	
9		EM_H_OFF		CAN_A_H		PSW_104	
10		H_REL_W		CAN_A_L		/CLP_CTL	
11		BPSB_ART		BPSB_VEN		LEVEL_UP	
12		BPST_ART		BPST_VEN		LEV_DOWN	
13		BPUS_ART		BPUS_VEN		LDA1	
14		BPR_ART		BYP_REQ		LDA2	
15		SN_ART		SN		ODSA	
16		P_ART		SHUNTOUT		LDSA	
17		PA_DET		SHUNTINP		P_VEN	
18		PWR_OFF		SHUNT		PV_DET	
19		ACKN_ASP		ABG_ON		SN_EN	
20		P_ADSDDET		SERVMODE		P_DETADJ	
21		COND_DET		FL_SW+5V		HDF_SEL/BL_AL	
22		COND_SIG		CI		SNST	
23		T_DETADJ		CLP_REQ		WD_RES	
24		T_DIAL1		UF_P2_CTL		WD_SET	
25		BLL_DET		NC5		V24_EN	
26		HOTRINSE		NC6		V24B_EN	
27		BLL		TxD_CPU2/RxD_CPU1		UF_P_CTL	
28		BLL_DIM		RxD_CPU2/TxD_CPU1		UF_P_EN	
29		P_DIAL		PWR_FAIL		CPU2_AL	
30		OD_OUT		PWR_RES		U_REF_5V	
31		+12V		+12V		+12V	
32		+5V		+5V		+5V	

8.13 LP 633 Input board

8.13.1 Descripción

- **Decodificación de direcciones (esquema de conexiones 1/7)**

La placa LP 633 (Input board) está conectada directamente a la LP 631 (CPU I) mediante el bus de direcciones, datos y control.

IC 2 tampona el bus de control. Este se compone de las señales /WR/RD y CS_INPUT. El bus de direcciones y datos es tamponado por los ICs 1 y 3. Están desconectados de alta impedancia cuando la señal CS_INPUT en IC 2 pin 9 tiene un nivel H. Una señal L en IC 2 pin 9 libera los ICs 1, 3 y 4. IC 4 decodifica la dirección (4-to-16 Line-Decoder). Los datos de dirección en las entradas A a D deciden en qué salida está un nivel L. La señal L activa el módulo conectado. Las señales ADCx_ALE y ADCx_OE son generadas por los ICs 9 y 10 con la ayuda de las señales CS_ADCx, WR y RD.

- **Oscilador ADC (esquema de conexiones 1/7)**

El IC 8 forma el oscilador para los convertidores analógicos / digitales.

- **Receptor en serie (esquema de conexiones 1/7)**

Actualmente no se precisa el IC 6. Se utilizará en el módulo nuevo del detector de aire para la transferencia de datos (conversión en serie / paralelo).

- **Alarma externa (esquema de conexiones 2/7)**

En los pins X633L/24b y X633L/25b se puede aplicar una tensión (tensión alterna o tensión continua de 20 V hasta 40 V). Esta tensión, rectificada por GL 1, genera en OC1 pin 5 la señal EXT_ALARM.

- **Driver (esquema de conexiones 2/7)**

Las señales de entrada digitales se aplican a los módulos del driver IC 13 a IC 16 e IC 19 a IC 21. Los módulos del driver son seleccionados por la aplicación de las señales RD y /CS_LATCHx. IC 17 e IC 18 son convertidores de nivel (12 V \pm 5 V).

IC 45 es un multivibrador monoestable redispensible; éste es activado mediante la señal OD_IN en X633L/8c (frecuencia aprox. 90 Hz) por el detector óptico en el módulo del detector de aire.

- **Convertidores analógico-digitales (ADCs) (esquema de conexiones 3/7)**

Las señales de entrada analógicas se aplican, a través de divisores de tensión, a las entradas de los convertidores ADC. IC 22 (5, 6, 7) excita la tensión de referencia, generada en CPU 2, para los ADCs. La conversión de las señales de entrada analógicas se inicia por la señal H-activa ALE y se puede entrar una vez convertidas, mediante aplicación de la señal H-activa OE.

● Procesamiento analógico de señales (esquema de conexiones 4 + 5/7)

Transductor de presión del líquido dializante (hoja 4)

La tensión de puente del transductor de presión en la regleta X633/R pin 28c y pin 30c, es amplificada por IC 33 (5, 6, 7 y 1, 2, 3) (OP 1 y OP 2). La desviación del punto cero se puede ajustar mediante la señal DIAL_DET_ADJ (desde el DAC de la placa de salida output board) a través de R183. La tensión de salida es directamente proporcional a la presión aplicada. La tensión de alimentación (entre 4 V y 5 V, en función del puente de soldadura seleccionado) para el transductor de presión es generada por IC 32 (1, 2, 3) y el transistor T1.

Temperatura (hoja 4)

El circuito para medir la temperatura del líquido dializante con el monitor NTC (3) es una etapa sumadora inversa modificada con IC 32 (5, 6, 7). La resistencia R55 compensa la no linealidad del monitor NTC (3). Los transistores T8 y T6 permiten una conmutación del intervalo del valor de medición. Para el lavado caliente, se modifica el valor de la amplificación y offset del circuito. Para realizar el test, la señal de salida se modifica mediante la resistencia R56. Esta señal sirve también para calibrar la desviación del offset de la temperatura.

Conductividad (hoja 5)

Conjuntamente con R112, C69, C71 y R113 así como R110, R111 y la resistencia de canal del transistor T4, IC 34 (5, 6, 7) forma un generador de puente de Wien de 1 kHz. La amplitud de la oscilación sinoidal se regula en el transistor T4 mediante el comparador IC 34 (1, 2, 3) así como el diodo D1, R107 y R108. La corriente de celda en el pin X633R/27c es rectificada con la ayuda de los diodos D3, D4, D5 y D6. La tensión diferencial se mide en R114 y se amplifica mediante IC 39 (1, 2, 3). Sin embargo, con R114 se miden también las corrientes del oscilador y de la unidad de regulación y se compensan con R120. El condensador C72 filtra la tensión diferencial ondulada y una tensión alterna sincrónica eventualmente superpuesta. Las resistencias R121 y R126 suprimen el intervalo inicial de 0 a 15 mS/cm (conductividad real). IC 39 (5, 6, 7) (OP 2) amplifica la tensión de entrada a una tensión de salida entre 0 a 10 V. El condensador C73 realiza otro filtraje. El diodo D2 impide modulaciones negativas de los circuitos conectados al pin X633L/8b. Para comprobar los límites de alarma inferior y superior de CD, se aplica una tensión (0 a 10 V) al pin X633L/31b para modificar la amplitud de la señal de medición.

Sensor de nivel (hoja 6)

IC 36 configura el dispositivo de aviso de nivel de líquido integrado LM 1830. En el IC está un circuito que permite distinguir entre dos estados:

- Presencia de líquido
- Ausencia de líquido


El circuito funciona con dos electrodos sensores a los que se aplica una tensión alterna generada en IC 36. Un circuito comparador compara luego la resistencia del líquido con una resistencia interna o una resistencia de referencia. Si las resistencias son diferentes, se genera una frecuencia en función de la diferencia entre las mismas. Por consiguiente, la salida del IC pin 12 será Low. La resistencia R25 forma la resistencia de referencia del líquido. La frecuencia del oscilador de 6 KHz es fijada mediante C43. Ambos condensadores C62 y C60 sirven de condensadores de acoplamiento para evitar la galvanización de los electrodos.



Atención

Cuando la máquina de hemodiálisis funciona con agua desionizada (agua producida por osmosis), durante la preparación para la diálisis, es posible que la máquina permanezca en el programa de llenado hasta que se alcance un cierto valor básico de conductividad.

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1



9001
9002
9004

9001
9002
9003

Lötbrücken / solder links


Druckaufnehmer / pressure sensor		
	Keramik ceramic	<ul style="list-style-type: none"> • Data Instruments data instruments
BR2	offen / open	<ul style="list-style-type: none"> • geschlossen / closed
BR3	geschlossen / closed	<ul style="list-style-type: none"> • offen / open
BR5	(Für LF-Verstimmungsbereich muß offen sein (for conductivity shift range) has to be open	

Jumper		Function
BR4	1-2	Puristeril
	2-3	Citrosteril / Sporotal
BR6	2-3	BLL_CAL_DIM
BR7	1-2	BLL_CAL

• = Standard

		DATUM	NAME	INPUT-BOARD LP633	BLATT	
		BE	26.01.97			Ott
		GE	26.02.98			Schwegler
					677211	BP
					ERSATZ	ERSATZ
a Nachverdr. C79 integriert		ANDERUNG		DATUM	NAME	

Fig.: Diagrama de bloques LP 633




8.13.2 Esquema de conexiones y componentes
LP 633 Input board

LP 633
Esquema de componentes

COPYING OF THIS DOCUMENT AND GIVING IT TO OTHERS AND THE
USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF, ARE FORBIDDEN
WITHOUT EXPRESS AUTHORITY. OFFENDERS ARE LIABLE TO THE PAYMENT
OF DAMAGES. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT
OF A PATENT OR THE REGISTRATION OF A UTILITY MODEL OR DESIGN.

SCHUTZVERMERK NACH
DIN 34 BEACHTEN.

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1



LP 633
Esquema de
conexiones 1/7

SCHUTZVERMERK NACH
DIN 34 BEACHTEN.





		1997	DATUM	NAME	Input - Board LP633	BLATT 2 / 7
		GE	15.09.97	Ott		
		GE	09.02.26	Sw		
					677211	SP
					677211	SP
ÄNDERUNG					ERSATZ	ERSATZ
						FORM_A3

LP 633
Esquema de
conexiones 2/7

COPYING OF THIS DOCUMENT, AND GIVING IT TO OTHERS AND THE
USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF ARE FORBIDDEN
WITHOUT EXPRESS AUTHORITY. OFFENDERS ARE LIABLE TO THE PAYMENT
OF DAMAGES. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT
OF A PATENT OR THE REGISTRATION OF A UTILITY MODEL OR DESIGN.

SCHUTZVERMERK NACH
DIN 34 BEACHTEN.




1997	DATUM	NAME	Input - Board LP633	BLATT 3 / 7
GE	15.09.97	Ott		
GE	09.02.96	Sw		
 Fresenius Medical Care Deutschland GmbH				SP
ÄNDERUNG		ERSATZ	ERSATZ	FORM.A3


LP 633
Esquema de
conexiones 3/7

COPYING OF THIS DOCUMENT, AND GIVING IT TO OTHERS AND THE
USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF ARE FORBIDDEN
WITHOUT EXPRESS AUTHORITY. OFFENDERS ARE LIABLE TO THE PAYMENT
OF DAMAGES. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT
OF A PATENT OR THE REGISTRATION OF A UTILITY MODEL OR DESIGN.

SCHUTZVERMERK NACH
DIN 34 BEACHTEN.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20




		1997	DATUM	NAME	Input - Board LP633	BLATT 4 / 7
		GE	15.09.97	Dit		
		GE	08.02.26	SW		
					677211	SP
		Fresenius Medical Care Deutschland GmbH			ERSATZ	FORM.A3
ÄNDERUNG					ERSATZ	

LP 633
Esquema de
conexiones 4/7

SCHUTZVERMERK NACH
DIN 34 BEACHTEN

20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---




LP 633
Esquema de
conexiones 5/7

COPYING OF THIS DOCUMENT, AND GIVING IT TO OTHERS, AND THE
USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF, ARE FORBIDDEN
WITHOUT EXPRESS AUTHORITY. OFFENDERS ARE LIABLE TO THE PAYMENT
OF DAMAGES. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT
OF A PATENT OR THE REGISTRATION OF A UTILITY MODEL OR DESIGN.

SCHUTZVERMERK NACH
DIN 34 BEZEICHNET.

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1



BLATT
6 / 7

SP

LP 633
Esquema de
conexiones 6/7


COPYING OF THIS DOCUMENT, AND GIVING IT TO OTHERS AND THE
USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF ARE FORBIDDEN
WITHOUT EXPRESS AUTHORITY. OFFENDERS ARE LIABLE TO THE PAYMENT
OF DAMAGES. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT
OF A PATENT OR THE REGISTRATION OF A UTILITY MODEL OR DESIGN.


SCHUTZVERMERK NACH
DIN 34 BEZÜGTE.

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

PIN-SIGNAL : XL633			
PIN	A	B	C
01	..UNDEF..	..UNDEF..	..UNDEF..
02	SERVMOD	..UNDEF..	T_DET4
03	LEVEL_UP	BPR_ART	DAC_DIM
04	LEV_DOW	BPR_VHDF	U+P_SENS
05	ADS_SN	P_VEN	DAC_BLL
06	ACK_CON	P_DIAL	FL_SW+5V
07	ACKN_BIC	P_ADS	OD_OUT
08	BIB_PSW	COND_SIG	OD_IN
09	SN_ART	BLL_TEST	FL_SW_1
10	BYP_REQ	BLL	LDA1
11	BPSB_ART	BLL_DIM	..UNDEF..
12	BPUS_ART	P_ART	FL_SW_2
13	BPSB_VEN	P_CONC	LDA2
14	BPUS_VEN	AGND38	UF_P1
15	HEP_AL	P_V84	V24B
16	BIB_LEV	T_DIAL1	V24
17	HEP_ON	V84SENS1	V26
18	PWR_OFF	V84SENS2	V43
19	PSW_104	..UNDEF..	..UNDEF..
20	PSW_102	+24V_EM	..UNDEF..
21	BIB_COV	U_ACCU	BLL_CALD
22	REEDRINS	PWR_VD	BLL_CAL
23	BIB_BAG	..UNDEF..	UF_P2
24	REED_BIC	EXAL_IN1	..UNDEF..
25	LD_SER	EXAL_IN2	ABG_ON
26	..UNDEF..	..UNDEF..	..UNDEF..
27	SHUNT	BLL_DET	LEVSENS1
28	SHUNTINP	..UNDEF..	..UNDEF..
29	SHUNTOU	..UNDEF..	LEVSENS2
30	PWR_FAIL	..UNDEF..	..UNDEF..
31	SW_ONOFF	COND_DET	CI
32	..UNDEF..	..UNDEF..	..UNDEF..

PIN-SIGNAL : XR633		
PIN	A	C
01	DGND	DGND
02	AGND	AGND
03	A0	D0
04	A1	D1
05	A2	D2
06	A3	D3
07	A4	D4
08	A5	D5
09	A6	D6
10	A7	D7
11	..UNDEF..	/CS_INP
12	..UNDEF..	..UNDEF..
13	..UNDEF..	..UNDEF..
14	/WR	/RD
15	..UNDEF..	NTC_BIB
16	HOTRINSE	..UNDEF..
17	..UNDEF..	COND_BIB
18	P_DETADJ	U_REF_5V
19	..UNDEF..	COND_C2
20	BIBAG_TE	NTC_109
21	..UNDEF..	T_DETADJ
22	HDF_ON	..UNDEF..
23	V102	U_BATTSW
24	V104	V_BPRSET
25	CSS_REED	MON_NTC
26	HEAT_CLK	A_BPRSET
27	BYP_REQ	COND_C1
28	CLP_REQ	+P_DIAL
29	..UNDEF..	NTC4
30	..UNDEF..	-P_DIAL
31	+12V	+12V
32	+5V	+5V



		1997	DATUM	NAME	Input - Board LP633	BLATT 7 / 7
		DE	15.09.97	Ott		
		GE	00.02.26	Sw		
					677211	SP
		Fresenius Medical Care				
		Deutschland GmbH				
ÄNDERUNG		ERSATZ			ERSATZ	FORM A3

LP 633
Esquema de
conexiones 7/7

8.14 LP 634 Output board

8.14.1 Descripción

- **Decodificación de direcciones (esquema de conexiones 1/9)**

El código binario aplicado en las entradas de direccionamiento se decodifica mediante IC 14 y selecciona, a través de la línea de activación 1 - 11 y 14 los latches correspondientes o, a través del pin 13, el convertidor D/A (IC 53).

El convertidor D/A suministra 8 tensiones de salida de 0 - 5 V, siendo Out1 y Out5 amplificados a factor 2, mediante OP27 y OP36, respectivamente. La tensión de referencia de 5 V para el convertidor D/A es suministrada por IC 27 pin 1.

- **Control de la bomba de desgasificación (esquema de conexiones 2/9)**

La tensión nominal para la bomba de desgasificación llega, a través de la línea de control ST-EP en IC 8, que sirve para compensar desplazamientos de masa, a la entrada de control del módulo PWM IC 50 pin 2. La tensión de salida para la bomba de desgasificación es conducida, a través del divisor de tensión R100 y R97, a la entrada del amplificador IC 50 pin 1 donde se compara con la tensión nominal. La señal resultante controla el tiempo de conexión del transistor de potencia T4.

La corriente de salida es medida por la resistencia R 110 de 0,1 ohms, por lo que resulta una corriente máxima de 2 A.

- **Control de la bomba de flujo y detección de fin de carrera (esquema de conexiones 3/9)**

Regulación del número de revoluciones:

El flujo de líquido dializante se ajusta mediante una bomba de engranajes con regulación del número de revoluciones.

La tensión nominal para la bomba de flujo llega, a través de la línea de control ST-FP en IC 8, que sirve para compensar desplazamientos de masa, a la entrada de control del módulo PWM IC 38 pin 2.

La tensión de salida para la bomba de flujo es conducida, a través del divisor de tensión R68 y R67, a la entrada del amplificador IC 38 pin 1 donde se compara con la tensión nominal. La señal resultante controla el tiempo de conexión del transistor de potencia T1.

La corriente de salida es medida por la resistencia R 70 de 0,1 ohms, por lo que resulta una corriente máxima de 2 A.

Detección de fin de carrera:

Cuando se haya llenado el lado de drenaje de la cámara de balance, se para el flujo de líquido dializante. Ello produce un aumento de presión que provoca también un incremento de corriente en el motor de la bomba de engranaje y que se mide en R70.

La corriente de motor se amplifica mediante OP32 pin 6 y 7 y se filtra por C31, C44 y C32 de frecuencias de colector.

La corriente de motor es diferenciada a través de C51, R42 y OP32. El disparador Schmitt OP32 convierte este pulso de corriente diferenciado en una señal rectangular.

A la salida del elemento diferenciador C38 y R33 está disponible la señal dependiente del incremento de corriente.

- **Control de la cámara de balances (esquema de conexiones 4/9)**

Con cada flanco pos. a través de la línea de señales Clk-Bc se selecciona D-FF IC 17 y suministra en las salidas Q./Q la información para el módulo Gal IC 23 respecto a qué válvulas de la cámara de balance se están seleccionando.

La palabra de IC 12 decide acerca del modo PRG del accionamiento de las válvulas.

	Palabra IC 12
Flujo «off»	0000 0011
Modo de diálisis	0000 0010
Programa de llenado	0000 1010
Programa de vaciado	0001 0010

A través de la línea de señales FBKU se puede cambiar al control de válvula individual (palabra de IC 12 controla la válvula de CB correspondiente).

- **Control ASP (bomba separadora de aire) (esquema de conexiones 5/9)**

Control de las bombas de UF:

El nivel H de IC 4 pin 14 activa el basculador monoestable IC 42 en el pin 4 a través de IC 39 pins 1 y 3. La salida de IC 42 pin 6 controla la bomba de UF 1 mediante el transistor de potencia T8; el tiempo de excitación es determinado por el elemento R-C R82 y C47.

El nivel H de IC 4 pin 13 activa el basculador monoestable IC 42 en pin 12 a través de IC 39 pins 4 y 6. La salida de IC 42 pin 10 controla la bomba de UF 2 mediante el transistor de potencia T3; el tiempo de excitación es determinado por el elemento R-C R65/C45.

Las bombas de UF se pueden seleccionar también mediante la línea de señales UF-P-CTRL y UF_P2_CTRL por CPU 2.

- **Salidas de control digitales (esquema de conexiones 6/9)**

Los datos en el latch IC 13, IC 11 e IC 6 controlan las líneas de señales correspondientes mediante los drivers colectores abiertos IC 34, IC 21 e IC 20 o los convertidores de nivel IC 41.

- **Control del motor paso a paso (esquema de conexiones 7/9)**

Control inicial:

Después de un reseteo en IC 24 pin 28, se comprueba el nivel en IC 24 pin 8. Un nivel H corresponde a la versión de bicarbonato, si hay nivel Low, se selecciona sólo la bomba de concentrado. El primer pulso de disparo en IC 24 pin 7 se utiliza para inicializar las bombas.

Funcionamiento:

Mediante un pulso de disparo en IC 24 pin 7, se selecciona la bomba de concentrado o la de bicarbonato. A través de la línea de control IC 24 pin 6, se realiza la selección y lectura de los ICs de memoria del número de pasos (latch IC 2 o IC 1).

Nivel L en pin 6 = número de pasos de la bomba de concentrado

Nivel H en pin 6 = número de pasos de la bomba de bicarbonato

Se suman 170 pasos completos al número de pasos entrados y se convierten en semipasos.

$$(N = (n + 170) \times 2)$$

Los semipasos llegan a través de IC 24 pin 24 o pin 21 a los ICs de etapa final del tipo TA 8435 (IC 37 e IC 26).

El sentido de giro se conmuta en el pin 5 de IC 37 y pin 5 de IC 26, respectivamente.

Las señales de barrera de luz (BIC-Pos. / Conc-Pos) se forman mediante el circuito del disparador Schmitt IC 16 y se introducen en IC 24 pin 19 e IC 24 pin 18.

La corriente de motor se debe reducir entre una carrera y otra (nivel L en IC 37 pin 10 e IC 26 pin 10).

- **Control de las válvulas (esquema de conexiones 8/9)**

Los datos en el latch IC 7 e IC 10 llegan a los módulos de driver del tipo 2068 y activan los diferentes factores.

Control de las válvulas de l'quido dializante:

Las válvulas 24 y 24 b pueden ser activadas únicamente con nivel H, mediante la línea de activación V24-en/V24b en de CPU 2 a través de IC 51 e IC 40.

Control de entrada de agua:

El nivel H de IC 7 pin 12 activa la señal del interruptor flotador a través de IC 51 y controla la válvula 41 a través de IC 18 pin 3 y pin 2. Esta válvula se puede controlar también directamente por IC 7 pin 13 e IC 31 pin 12.

- **Control del sonido de alarma y procesamiento de señales para el disparador de la cámara de balance y motor paso a paso (esquema de conexiones 9/9)**

Circuito del oscilador:

El circuito del oscilador integra un contador binario IC 35, R53, R56, C35, C39 y Q2. Las frecuencias de salida siguen activas incluso en caso de fallo de la red, ya que U-bat es alimentada a 12 V a través de D18.


Alarma de fallo de red:

En caso de fallo de corriente de la red, hay nivel L en IC 31 pin 7. La salida de IC 31 pin 5 tendrá una impedancia alta, por lo que hay aprox. 9 V en IC 31 pin 9 y la frecuencia de fallo de red de 2048 Hz llega a través de IC 31 pin 20 y pin 11 al IC 45 de etapa final (tipo TDA 7052).

El sonido de alarma de fallo de red se puede anular con nivel H en IC 31 pin 7 a través de la línea de señales EN-PF-AT.

Tiempo muerto de la cámara de balance:


Con el flanco positivo se excita D-FF IC 17 (nivel H en pin 5) y se activa el contador de cuenta atrás IC 15 en el pin 9. El contador se decrementa en 1 por cada flanco de ciclo positivo. Cuando el contador llega a 0, pin 14 pasa a nivel L y repone D-FF IC 17. Con nivel L en pin 9 de IC 15, los datos de IC 16 son cargados otra vez en el contador.



8.14.2 Esquema de conexiones y componentes LP 634 Output Board


Fresenius Medical Care 4008 3/07.98 (MT) 8-101


Esquema de conexiones 1/9




LP 634


Esquema de conexiones 3/9









Esquema de conexiones 6/9






LP 634

Esquema de conexiones 8/9



LP 634

Esquema de conexiones 9/9



8.15 LP 635 Display board

8.15.1 Descripción

Máquina de hemodiálisis 4008 - Monitor

- **Decodificador de direcciones (esquema de conexiones 1/7)**

IC 1 e IC 2 son decodificadores de dirección 4 en 16 bits. Con las direcciones A0 a A3 y A4 para IC 1 así como A4 invertida para IC 2, se generan las 22 Chip-Selects. Estas sólo serán generadas si, a través de IC 9, X635/24 (escritura) o X635/25 (lectura) está en un estado Low. IC 71 es utilizado como driver de bus de datos cuya dirección es invertida por WR y RD.

- **Matriz de teclado (esquema de conexiones 5/7)**

Los pins N1 y GND del conector X2 están conectados directamente a los circuitos en la unidad de alimentación. Estos sirven para conectar y desconectar la máquina. Las demás teclas del teclado de lámina están conectadas con una matriz en el codificador de teclado IC 53 y una línea de datos adicional DB4 a través de IC 54. La lectura del código de teclado se realiza con CS20 a través de la memoria intermedia IC 73, después de recibir la CPU la interrupción.

- **Control del brillo (esquema de conexiones 1 + 2/7)**

IC 74 y la lógica de puerta postconectada suministran los pulsos de reloj para la visualización de los gráficos de barras. Estos pulsos de reloj, superpuestos con una frecuencia más alta y una relación pulso-pausa variable, sirven para la modulación del brillo. Para ello, se utiliza el registro de desplazamiento IC 6 que, mediante una palabra enviada a DB0 hasta DB7, es cargado en paralelo con la relación pulso-pausa deseada (CS21) y realiza una rotación cíclica por medio del generador de pulsos IC 7/11, 12, 13 e IC 7/8, 9, 10.

- **LEDs, indicadores de estado (esquema de conexiones 6/7)**

Todos los indicadores de estado así como la luz de señalización («semáforo») son conmutados mediante IC 21 e IC 25 (CS16, CS17).

Ambos módulos

- se conectan, a través de R1, a la regulación de brillo
- no se conectan, a través de R2, a la regulación de brillo (brillo máximo).

El LED I/O (Red On/Off) está conectado directamente a la alimentación de 5 V.

- **LEDs, indicadores de alarma (esquema de conexiones 7/7)**

Todas las indicaciones de alarma se seleccionan mediante IC 23 y CS18. La salida 19 de IC 23 controla el sonido de teclas a través de IC 46/5.14.

- **Pantalla de texto (esquema de conexiones 1/7)**

Es un módulo inteligente para la visualización de 20 caracteres y que dispone de un procesador propio. Los textos se cargan con caracteres ASCII a través del bus de datos CS22. Con la ayuda de CS 20, la CPU puede leer a través de IC 73 y el bus de datos, si la pantalla de texto está dispuesta a recibir nuevos datos.

- **Displays de UF (esquema de conexiones 2/7)**

IC 3 e IC 4 son drivers de displays de 7 segmentos y 8 dígitos. IC 3 activa la visualización del volumen de UF y tasa horaria, IC 4 la visualización de UF total y tiempo UF. Estos drivers son cargados en serie con paquetes de 16 bits en cada flanco ascendente de reloj. Con las señales Load IC 5/16 e IC 5/18, estas informaciones son guardadas en los registros de dígitos. Dichas informaciones contienen también el control de brillo.

- **Visualización de los gráficos de barras para la presión arterial y la presión venosa (esquema de conexiones 3/7)**

IC 19, IC 16 e IC 22 son las memorias de datos para la visualización del gráfico de barras de la presión arterial. Sus 30 LEDs están organizados en una matriz de 5 x 6, seleccionando los datos DB0 a DB4 directamente, a través de los seguidores de emisor IC 30, las 5 filas y DB5 a DB7, a través del decodificador de 8 de 3 IC 28, las 6 columnas. IC 19 almacena el valor real (CS1), IC 16 el valor límite superior (CS2) e IC 22 el valor límite inferior (CS3). Mediante las entradas de reloj CL1, CL2 y CL3, se selecciona el LED válido respectivo. Los pulsos de reloj CL1 son más largos que los pulsos de reloj CL2 y CL3. Por consiguiente, el valor real aparece con mayor brillo que los valores límite.

IC 18 (CS4), IC 15 (CS5) e IC 20 (CS6) son las memorias de datos para la visualización del gráfico de barras de la presión venosa. Funciona de forma idéntica a la de la presión arterial.

- **Visualización de gráficos de barra para PTM y conductividad (esquema de conexiones 4/7)**

IC 59 (CS7), IC 55 (CS8) e IC 57 (CS9) son las memorias de datos para la visualización del gráfico de barras de la presión transmembrana (PTM).


IC 58 (CS10), IC 60 (CS11) e IC 56 (CS12) son las memorias de datos para la visualización del gráfico de barras de la conductividad (CD).

Ambas funcionan de forma idéntica a la de la presión arterial.

- **Visualización de gráficos de barra para temperatura y flujo (esquema de conexiones 7/7)**

La visualización de los gráficos de barras para la temperatura y el flujo se selecciona con IC 24 a través de CS19. Las líneas de datos DB4 a DB7 contienen el valor para la visualización de la temperatura. Sólo son visibles 16 de los 20 LEDs indicadores de temperatura. Las líneas de datos D0 a D3 contienen el valor para visualizar el flujo. IC 72/19 es responsable del control de brillo de la indicación de temperatura e IC 72/18 sirve para la extinción del haz.

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1



IC-Sockel Pos.: Für
 2001 DP2/3/4/6/7/9-12/14/15/17-21
 2002 LD40-42/44/45/51
 2003 LD1-3
 2004 LD53-57/59/60/63-66/68/70
 2005 IC33/34/36/38/39/41/65-70 und LD4-6

R1 und R5 nicht bestückt. R1 and R5 not fitted.



g LT-D	31.03.93	Asch	1991	DATUM	NAME	Display Board	BLATT
l LT-F			BE	07.11.91	Ott		
k C75 entfällt	20.03.97	Sw	GE	08.11.91	Asch	LP635 670436	BP
j RN22 neu / LT-E	12.09.96	Sch					
i RN1 4x hinzu	03.11.94	Asch				FORM.A3	
h C75 hinzu	21.03.94	Asch					
ANDERUNG	DATUM	NAME	 Fresenius Medical Care		ERSATZ	ERSATZ	


Fig.: Diagrama de bloques LP 635 Display board




8.15.2 Esquema de conexiones y componentes
LP 635 Display board

LP 635
Esquema de componentes

SCHUTZVERMERK NACH
DIN 34 BEACHTEN.



n	C75 nintzu	31.03.93	ASCH	1991	TAG	NAME	DISPLAY - BOARD LP635	BLATT 1 (7)
o	C74 geend	31.03.93	ASCH	BE	07.11.	DTT		
r	C75 neu	15.12.92	KOE	DE	08.11.	ASCH.		
	1 fermed.							
								
k	C75 mteilk	20.03.97	Sw				670 436	SP
i	HB3 nint	12.03.96	ch1					
l	RN1 nintzu	03.11.94	ASCH	Fremden Medical Care				
AUS	KAENDERUNG	TAG	NAME	Deutschland GmbH				
								FORMAT A3

LP 635
Esquema de
conexiones 1/7


LP 635
Esquema de
conexiones 2/7


LP 635
Esquema de
conexiones 3/7

LP 635
Esquema de
conexiones 4/7

KOPPIERUNG VON DIESEM DOKUMENT UND GIBENS IT TO OTHERS AND THE
USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF ARE FORBIDDEN
WITHOUT EXPRESS AUTHORITY. DEFENDERS ARE LIABLE TO THE PAYMENT
OF DAMAGES. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT
OF A PATENT OR THE REGISTRATION OF A UTILITY MODEL OR DESIGN.

SCHUTZVERMERK NACH
DIN 34 BEACHTEN.




n	C75	hinzu	31.03.93	ASCH	1991	TAG	NAME	DISPLAY - BOARD LP635	BLATT 5 (7)	
o	IC74	geend	21.03.93	ASCH	06	07.11.	OTT			
f	C75	neu	13.12.92	KOE	06	08.11.	ASCH.			
i	fermobd.								670 436	SP
k	C75	entf	20.03.97	Sw						
j	R163	hinzu	12.09.98	SCH1						
i	RN1	hinzu	03.11.94	ASCH	Fugensius Medical Care			FORMAT A3		
A	ÄNDERUNG	TAG	NAME	Deutschland GmbH						

LP 635
Esquema de
conexiones 5/7

COPIING OF THIS DOCUMENT AND GIVING IT TO OTHERS AND THE
USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF ARE FORBIDDEN
WITHOUT EXPRESS AUTHORITY. DEFENDERS ARE LIABLE TO THE PAYMENT
OF DAMAGES. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT
OF A PATENT OR THE REGISTRATION OF A UTILITY MODEL OR DESIGN.

SCHUTZVERMERK NACH
DIN 34 BEACHTEN.



h	C75 hinzu	31.03.93	ASCH	199	1	TAG	NAME
g	IC74 gewend	21.03.93	ASCH	06	07.11.	OTT	
f	C75 neu	19.12.92	KOE	06	08.11.	ASCH	
i	Fertiged.						
k	C75 entfall	20.03.97	SW				
j	R163 hinzu	12.09.98	Sch1				
i	RN1.hinzu	03.11.94	ASCH				
AUSÄNDERUNG	TAG	NAME	Freudenburg Medical Care Deutschland GmbH				

DISPLAY - BOARD
LP635


670 436

BLATT
6 (7)

SP

FORMAT A3

LP 635
Esquema de
conexiones 6/7



h	C75 hinzu	31.03.93	ASCH	1991	TAG	NAME	DISPLAY - BOARD LP635	BLATT 7 (7)
g	IC74 gewend	21.03.93	ASCH	06	07.11.	OTT		
f	C75 neu	13.12.92	KOE	06	08.11.	ASCH.		
i	Fertigged.							SP
k	C75 entfallt	20.03.97	SW					
j	R163 hinzu	12.09.98	SCH1					
i	RN1.hinzu	03.11.94	ASCH					
AUSÄNDERUNG	TAG	NAME	DeutscheMedica GmbH				FORMAT A3	

LP 635
Esquema de
conexiones 7/7

8.16 LP 636 External connectors



8.16.1 Descripción

La LP 636 tiene los conectores siguientes:

- Altavoz
- Regulador de la intensidad de sonido alarma
- Luz de señalización («semáforo»)
- Conector Input / Output (para equipos adicionales, disponibles como opciones, como p.ej. un cuentagotas para la adsorción LDL)
- Pantalla (opción)
- Conector ALARM IN (EXTERNAL ALARM)
- Conector ALARM OUT (NURSE CALL) (conmutador sin potencial 24 V / 24 W)

La LP 636 contiene además el interruptor de servicio.

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1



IC 1 Wahlweise SMD oder Konventionell
Pos. C9,12,13,19,23 nicht bestückt. / not fitted

		1992	DATUM	NAME	EXTERNAL I/O BOARD	BLATT
1	SMD LAYOUT D	BE	27.01.	011	LP636	1 / 1
e	C2-23 neu, 1100V, 1.1% 0	09.10.94	D.Ko	Asch		
d	T1 nicht bestückt	09.09.94	Asch			
c	Fan Control	14.04.94	Asch			
b	Drehf. P1	22.09.92	Asch			
a	LT-A	16.04.92	Asch			
ANDERUNG	DATUM	NAME				
					670 438	SP
					ERSATZ	ERSATZ
						FORM A3

LP 636

Esquema de
conexiones

8.17 LP 638 Power supply

8.17.1 Descripción

- **Generalidades**

La LP 638 dispone en sus salidas de 3 tensiones reguladas:

- +5 V/2,5 A
- +12 V/1,5 A
- +24 V/15 A

Para generar estas tensiones, se utilizan reguladores.

Debido a la mayor potencia, el regulador de +24 V está configurado con componentes discretos (transistor de conmutación, limitador de intensidad).

Para generar las tensiones de +5 V y +12 V, se utilizan sendos reguladores integrados del tipo L 296.

- **Regulador de +5 V (esquema de conexiones 2/2)**

A través de los puntos PGL 1 y PGL 2, se lleva la tensión alterna del devanado de 20 V del transformador principal a la placa. Una vez rectificada mediante GL 1 y aplanada con C26, se dispone de una tensión sin regular de aprox. 26 V como tensión de entrada para el regulador. Las interferencias de alta frecuencia son filtradas por el filtro de entrada compuesto de DR100 y C101. Los condensadores C100 y C102 sirven en primer lugar para el aplanamiento adicional de la tensión de entrada aplicada a IC 100 pin 3 del regulador. A la salida del regulador IC 100 pin 2, se encuentran la bobina de impedancia DR101, el diodo de funcionamiento autónomo D100 así como los condensadores de salida C106 y C107. El condensador C108 sirve para suprimir picos parásitos de alta frecuencia que se pueden originar por el proceso de conmutación. La resistencia R101 limita la corriente máxima en aprox. 2,5 A. C110 y R103 determinan la frecuencia de conmutación del regulador. Es de aprox. 50 kHz. Para la regulación, la tensión de salida es realimentada a través de IC 100 pin 10. A través de la entrada IC 100 pin 1, se detecta una sobretensión a la salida IC 10 pin 2 (producida p.ej. por un defecto en el transistor de conmutación del regulador L 296). Mediante IC 100 pin 15 se selecciona el tiristor TR 100 por lo que se cortocircuita la salida. Debido a la alta intensidad de la corriente producida, desconecta el fusible SI2.

Otra función de IC 100 consiste en generar el reseteo de potencia (p.ej. al conectar la máquina). Este está dispuesto en IC 100 pin 14. La resistencia R102 sirve como resistencia pull-up en +5 V.

- **Regulador de +12 V (esquema de conexiones 2/2)**

La configuración de circuitos corresponde al del regulador de +5 V, diferenciándose en que no se utiliza el pin 14 en IC 200. Además, se realimenta sólo parte de la tensión de salida a través del divisor de tensión R203 y R204 para generar +12 V.

● Regulador de +24 V (esquema de conexiones 1/2)

La tensión de entrada para el regulador de +24 V se aplica entre P5 y P3. Esta tensión es sincronizada y conectada a la bobina de impedancia L1, a través del transistor T3. Cuando T3 está cerrado, la diferencia entre la tensión de entrada y la de salida está por encima de L1 (P8 más positivo que P9). Así, se origina un aumento lineal de la corriente en la bobina de impedancia. En esta fase, el diodo de funcionamiento autónomo D4 está bloqueado.

Al abrir T3, D4 se vuelve conductor y por encima de la bobina de impedancia está entonces la tensión de salida además de la tensión de paso de D4 (P9 más positivo que P8). La corriente en la bobina que pasa entonces también por D4 decrece linealmente hasta que T3 vuelva a cerrar. C20 mantiene la tensión de salida constante durante el intervalo de tiempo de los diferentes ciclos de conmutación.


La tensión de salida es regulada por IC 1. Se trata de un modulador de ancho de pulso que es sincronizado con una frecuencia de aprox. 70 kHz (determinados por R3 y C4). Para la regulación se modifica el ancho de pulso de la señal de salida (IC 1 pin 12 y pin 13).


Para permitir una regulación, la tensión de salida se realimenta a través de R9 y R2 en IC 1 pin 1. El pin 2 de IC 1 está conectado a la tensión de referencia del módulo (IC 1 pin 16). IC 1 regula entonces el ancho de pulso de forma que la diferencia de tensión entre IC 1 pin 1 e IC 1 pin 2 se reduce a cero. Mediante una etapa inversora (R31, R32 y T5), la señal de ancho de pulso modulada conmuta el transistor T2 que, a su vez, sirve para seleccionar el transformador UT1. A la salida de UT1, el diodo D6 corta las fracciones negativas de la tensión de transformador. La señal llega a través de D5 y R26 a la puerta del transistor de conmutación principal T3. El transistor T4 se utiliza para cortocircuitar en el momento de desconexión la capacidad puerta-fuente de T3. Así se consiguen tiempos de conmutación mínimos por lo que se reducen considerablemente las pérdidas de conmutación.

La corriente a través de T3 es controlada permanentemente por una resistencia (entre P4 y P7). Para ello, la tensión en la resistencia es amplificada mediante IC 3 pin 6, R10 y R13 y aplicada a un comparador (IC 3 pin 3). El factor de amplificación se había elegido de forma que, para una corriente de aprox. 15 A, bascula la salida del comparador (IC 3 pin 1). La señal de este último llega a IC 1 pin 4 por lo que se interrumpe inmediatamente el ciclo momentáneo y, a través de la conexión a IC 1 pin 9 (T6, R4 y C3), se limita el ancho de pulso en el próximo ciclo a una medida inferior (arranque casi suave). Ello tiene como consecuencia que baja la tensión de salida (+24 V).


Para proteger elementos y circuitos impresos posteriores, se controla la tensión de +24 V mediante IC 5. Si la tensión de salida es inferior a +22 V (R20, R22) durante un tiempo de más de aprox. 200 mseg (determinado por C17), IC 5 desconectará el PWM IC 1 a través de su pin 10 (detección de baja tensión). Entonces el regulador volverá a arrancar sólo después de desconectar y conectar otra vez la máquina. Cuando se produce una sobretensión en la salida (> +26 V, R12 y R21), IC 5 selecciona el triac TR 1 que cortocircuita la tensión de salida por lo que desconecta el fusible SI 1 (en P5).


Fig.: Diagrama de bloques LP 638 Power supply






Schrauben und Muttern mit Sicherungslack sichern !
Screws and nuts locked with lacquer !

g	LT-E	30.07.93	Asch	1992	DATUM	NAME	Power-Supply LP638	BLATT
f	LT-D	05.02.93	Asch	BE	13.03.92	Ott		
e	LT-C	13.11.92	Asch	GE	13.03.92	Asch		
d	C27/28 neu	09.11.92	Asch					
c	D9/R33 neu	20.10.92	Asch				670442	BP
h	T2 war BSS97							
				 Fresenius Medical Care Deutschland GmbH				
ÄNDERUNG		DATUM	NAME	ERSATZ			ERSATZ	FORM.A4



LP 638
Esquema de
conexiones 1/2

SCHUTZVERMERK NACH
DIN 34 BEACHTEN.



LP 638
Esquema de
conexiones 2/2

8.18 LP 639 Power logic

8.18.1 Descripción

- **Generación de tensión de reserva**

A través del transformador TR2, el rectificador GL1 y el condensador de aplanamiento C1, una tensión continua no regulada de aprox. 15 V llega a la entrada del regulador lineal T1. La tensión de salida regulada de 12 V alimenta los circuitos conectados a través del diodo D3. Para asegurar la alimentación en caso de fallo de la red, se genera una tensión de aprox. 10 V a partir de la tensión de batería mediante el regulador IC 13 y se acopla a través de D2 a la tensión de salida de T1 por la puerta O.

- **Lógica de conexión de red**

Cuando se pulsa la tecla ON/OFF en la parte frontal de la máquina, se aplica un nivel LOW a IC 4 pin 1 a través de X639 pin 7. Así, se forma, a través de las puertas interconectadas de IC 4 e IC 5, un flanco ascendente en IC 8 pin 3. La salida de FF IC 8 se vuelve HIGH y mediante T8 se activa el relé de la red RL 3. Simultáneamente, a través del elemento diferenciador C28, R3 y el transistor T10, se produce una selección del relé biestable RL4. Ello produce, entre otras cosas, el cierre del contacto RL4 pin 4 y pin 5, de forma que se dispone de una tensión de aprox. 10 V para generar el sonido de aviso de fallo de la red en X639A pin 13, a través del regulador lineal, compuesto de T6, R55 y ZD1.

Para desconectar la máquina, se aplica un flanco alto a IC 8 pin 11 a través de DI10. Con este flanco se almacena el nivel en la entrada D IC 8 pin 9 (con la máquina conectada, nivel H). Al mismo tiempo, arranca un elemento de tiempo para el retardo de desconexión (R54, C27). En función de la posición del puente 5, transcurrido aprox. 1 seg. (I5/2 - 3) — 2,5 seg. (I5/1 - 2) respectivamente, IC 4 pin 6 se vuelve LOW e IC 6 pin 3 recibe nivel HIGH. Las CPUs pueden almacenar este último que servirá para reconocer la desconexión, a través de X639A pin 22. Unos 150 mseg. más tarde se habrá parado también el segundo elemento de tiempo R41, C26 y la máquina se desconecta a través de IC 8 pin 4. Simultáneamente se produce una selección del relé biestable RL4 a través del diferenciador C29 y R2 y el transistor T11, por lo que se anula el sonido de aviso de fallo de la red (contacto 4/5 RL4).

- **Detección de fallo de la red y circuito de batería**

Para poder detectar un fallo de la red, se controla la tensión secundaria del transformador de reserva. La tensión continua pulsante llega, a través de los diodos DI3, DI4 y el divisor de tensión R6, R7, al disparador Schmitt IC 4 pin 9. La señal rectangular 100 Hz formada a la salida de IC 4 pin 8, se aplica, a través de IC 6 pin 4, a la entrada de reseteo del módulo contador IC 9 pin 11 (4040). El ancho de pulso de la señal rectangular está dimensionado de forma que se pueden formar únicamente pulsos LOW cortos (de una anchura aprox. de 3 mseg.) en IC 9 pin 11, lo que significa que el contador IC 9 está bloqueado la mayor parte del tiempo.

En el pin 23 del conector X639A, hay una señal rectangular de 5 V con una frecuencia de 2 kHz. Después de un cambio de nivel a 12 V R62, T13, R63, esta señal llega a través de varias puertas intermedias, a la entrada de reloj del módulo contador IC 9 pin 10. En la fase LOW de la señal de reseteo, el contador IC 9 cuenta hacia adelante. Si esta fase LOW se prolongara inadmisiblemente debido a una caída de la tensión de la red o un fallo de corriente, transcurridos 8 mseg, el módulo contador IC 9 pin 3 alcanza un nivel HIGH. Se bloquea la señal de reseteo para IC 9 a través de IC 6 pin 6, se separa el reloj del contador a través de IC 6 pin 12 por lo que se almacena el estado. El nivel HIGH en X639A pin 6 señala el fallo de red a las CPUs. La señal de salida del módulo contador IC 9 pin 3 llega a través de IC 7 pin 8 a la puerta IC 7 pin 12 donde se acopla a la señal de watchdog de CPU 1, por lo que un nivel HIGH se transmite a T9 sólo con el watchdog intacto. La corriente llega entonces a la bobina del relé de la batería RL5 y se cierra el contacto 7/8 RL5. A través de los diodos D4 y D6 se suministra la tensión de batería a los módulos enchufables (24V_EM; X639A pin 29, 39, 31) y los reguladores de conmutación para 5 V y 12 V (26V_UR; X639C A28).

Cuando se alcanza el nivel HIGH en IC 9 pin 3, a través de IC 6 pin 9 se aplica la señal rectangular formada a partir de la tensión de reserva (véase más arriba) a la entrada de reloj del contador IC 9 pin 10. Una vez restablecida la alimentación por la red, esta señal rectangular sincroniza el contador y éste sigue contando hacia adelante. Debido a la menor frecuencia de conteo (100 Hz en vez de 2KHz), esta vez transcurrirán 160 mseg. hasta que IC 9 pin 3 vuelva a estar en LOW y la batería esté otra vez separada del circuito. Gracias a esta desconexión retardada y la rápida conexión (8 mseg.), se garantiza una transición sin problemas entre el servicio normal y el servicio de emergencia por fallo de la red. La situación de salida es restablecida por el nivel LOW en IC 9 pin 3 (frecuencia de 2 kHz en IC 9 pin 3 y señal rectangular de 100 Hz en IC 9 pin 11).

- **Test de batería**

Para obtener información acerca del estado de la batería, en el test T1 la batería se somete brevemente a una carga y se almacena la tensión resultante.

Al aplicar un nivel HIGH al pin 10 X639A, a través del elemento diferenciador C39, R24 y las dos puertas (IC 4 pin 13, IC 7 pin 1 y pin 2) se genera un pulso de aprox. 100 mseg. que sirve de señal de selección para el transistor T4. Entonces la resistencia R39 carga la batería con una corriente de aprox. 3 A.

- **Control del relé calentador y monitorización**

CPU 2 se encarga del control del relé calentador. Un nivel LOW en el pin 17 X639A conecta el relé RL2. Por razones de seguridad, la alimentación de tensión para el relé se ha cortocircuitado a través del cable del sensor (HEAT_REL_24 V) de manera que el relé calentador no puede funcionar con el cable del sensor desconectado.

Se controla la tensión encima de la bobina del relé calentador con la ayuda del comparador IC 1 pin 2 y pin 3. Las resistencias R64 a R67 están calculadas de forma que RL2 reconoce el estado de relé desconectado (IC 1 pin 1 en nivel LOW) sólo con una tensión menor de 3 V. CPU 2 puede almacenar la señal de salida del comparador a través del pin 12 X639A. Esta señal interviene además en la regulación del calentador (véase más abajo).

- **Circuito cargador de batería**

El servicio de emergencia de la máquina está garantizado por tres baterías de plomo conectadas en serie, de 6 V cada una. Para cargar las baterías se utiliza un módulo integrado IC 10 del tipo UC2906. Los 24 V conectados (24 V_SW) sirven de tensión de alimentación para la carga. El proceso de carga se realiza en varias etapas.

Hasta una tensión de batería de 15 V, la corriente mínima de carga es de 14 mA (en este estado de carga, la corriente de carga disminuye al aumentar la tensión de la batería).

Una vez alcanzada una tensión de 15 V, se cambia a una carga con corriente constante. La corriente de carga es entonces de aprox. 250 mA. Este estado se mantiene hasta que la tensión de la batería haya llegado a 22.4 V.

Luego, la corriente de carga empieza a disminuir. Cuando la corriente llega a ser inferior a 14 mA, IC 10 conmuta al float state y mantiene la tensión de la batería alrededor de 21 V.

Cuando la tensión de la batería disminuye por consumo de corriente, el proceso se inicia de nuevo.


- **Control del calentador**

El sensor de temperatura está aplicado en el pin 21 X639A. Configura un divisor de tensión conjuntamente con R33 y R10. A este divisor de tensión se superpone, a través del pin 18 X639A y las resistencias R32 y R34, la especificación del valor teórico para la regulación.

La tensión resultante llega al amplificador operacional IC 2 pin 6 (LM 358) conectado como regulador PID. El regulador es calibrado mediante una tensión aplicada al pin 24 X639A y convertida mediante IC 1 pin 6 al intervalo de tensión que se precisa. Esta tensión no es influenciable por el hardware (¡ajuste de software!). La tensión de salida del regulador PID se superpone entonces a una señal triangular generada por IC 3 y se aplica al comparador IC 2 pin 3. Este último selecciona las etapas de transistor T2 y T12. Un nivel LOW en IC 11 pin 2 provoca que el acoplador triac IL410 encienda su triac interno y suministra la tensión de activación para el triac principal externo (1, 2, 3 X639D) a través de R51. A este último se transfiere luego la corriente de trabajo del calentador. El triac se activa únicamente cada vez que la tensión de alimentación de 230 V pasa por cero, para lo cual ya está integrado un detector de tensión nula en el acoplador IC 11. De esta manera se evitan fallos que se pueden producir en controles por corte de fase a consecuencia de la gran velocidad de subida de la corriente en la carga.

La regulación del calentador puede bloquearse por un nivel HIGH en el pin 19 X639A. Como ya se ha mencionado anteriormente, el control del relé de calentador interviene también en la regulación. Un relé de calentador desexcitado (IC 1 pin 1 en HIGH) produce el bloqueo de la regulación del calentador a través de los diodos D9, D10 así como el elemento RC R72, R71, C42. La regulación del calentador sólo será habilitada después de la activación del relé de calentador (IC 1 pin 1 se vuelve entonces LOW) y la descarga de C42 a través de R71. Con esta medida se protege el acoplador triac IC 11 y se preservan los contactos del relé de calentador.

Para el lavado caliente, se establece una conexión en paralelo de R34 y R10 mediante un nivel HIGH en el pin 18/X639A, por lo que se obtiene un valor de temperatura teórico de aprox. 84 °C.



Schrauben und Muttern mit Sicherungslack gesichert !
 SECURE SCREWS WITH LACQUER !

JUMPER 6
 UNTERSCHWÄCHUNG
 LOWER VOLTAGE

POS.	GRENZE / LIMIT
2 - 3	VARIABLE (P1)
1 - 2	FIXED/FEST

= STANDARD

JUMPER 5
 AUSSCHALTVERZÖGERUNG
 SWITCH OFF DELAY TIME

POS.	ZEIT / TIME
2 - 3	1 SEC.
1 - 2	2 SEC.

= STANDARD

n	Verb.X639A33	29.03.96	ASCH	1992	TAG	NAME
m	AD16uRfneu	24.03.94	ASCH	BE	02.04.	OTT
q	keine Serie			GE	24.04.	ASCH.
r	KD5 neu LT-I					
p	Verb.PAD1-D5	16.04.96	Schg			
o	IC14/PfneuL1-F	17.07.96	Schne			
AUS	ÄNDERUNG	TAG	NAM			




POWER-LOGIC
 LP639

676035

BP

FORMAT A3


Fig.: Diagrama de bloques LP 639 Power logic



8.18.2 Esquema de conexiones y componentes
LP 639 Power logic

LP 639
Diagrama de bloques

LP 639
Esquema de
conexiones 1/3



1992	TAG	NAME
BE	31.03.	01T
GE	23.04.	ASCH
NO		


5	keine Serie	17.07.95	Asch
q	IC14/P1neu	04.04.95	Asch
p	R7war8K06	29.03.95	Asch
o	X639A33.neu		

AUSLAENDERUNG	TAG	NAM
---------------	-----	-----

FRESENIUS	MEDIZINTECHNIK
-----------	----------------

POWER LOGIC	BLATT
LP 639	2 / 3
676035	SP
ERSATZ	ERSATZ
FORMAT	

LP 639
Esquema de
conexiones 2/3



NO	REVISION	DATE	BY	NAME	POWER LOGIC LP 639	BLATT 3 / 3
1	1.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
2	2.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
3	3.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
4	4.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
5	5.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
6	6.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
7	7.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
8	8.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
9	9.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
10	10.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
11	11.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
12	12.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
13	13.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
14	14.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
15	15.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
16	16.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
17	17.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
18	18.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
19	19.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
20	20.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
21	21.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
22	22.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
23	23.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
24	24.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
25	25.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
26	26.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
27	27.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
28	28.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
29	29.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
30	30.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
31	31.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
32	32.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
33	33.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
34	34.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
35	35.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
36	36.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
37	37.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
38	38.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
39	39.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
40	40.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
41	41.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
42	42.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
43	43.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
44	44.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
45	45.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
46	46.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
47	47.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
48	48.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
49	49.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
50	50.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
51	51.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
52	52.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
53	53.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
54	54.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
55	55.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
56	56.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
57	57.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
58	58.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
59	59.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
60	60.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
61	61.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
62	62.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
63	63.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
64	64.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
65	65.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
66	66.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
67	67.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
68	68.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
69	69.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
70	70.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
71	71.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
72	72.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
73	73.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
74	74.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
75	75.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
76	76.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
77	77.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
78	78.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
79	79.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
80	80.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
81	81.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
82	82.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
83	83.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
84	84.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
85	85.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
86	86.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
87	87.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
88	88.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
89	89.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
90	90.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
91	91.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
92	92.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
93	93.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
94	94.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
95	95.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
96	96.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
97	97.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
98	98.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
99	99.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	
100	100.0	24.03.94	MECH	31.03.94	ASCH	

LP 639
Esquema de
conexiones 3/3

8.19 LP 643-3 Control board (HEP)

8.19.1 Descripción

- **Generalidades**

El sistema electrónico de la bomba está formado por dos placas de circuitos impresos:

- LP 643-3 (control y potencia)
- LP 644-3 (display y teclado)

Ambas placas están contactadas mediante acoplador de placas de circuitos impresos de 20 polos (ST 4).

- **LP 643-3**

En esta placa está la unidad de control digital.

Esta unidad está conectada al monitor de diálisis a través de un elemento de conexión de 14 polos (ST 1). Se facilita además una interface RS232 al monitor mediante IC 18. Otros conectores son ST2 hacia el motor paso a paso, ST3 al sensor óptico (barrera de luz) y ST5 al sensor de posición (conmutador Hall).

Con la ayuda de dos conmutadores, se pueden ajustar diferentes modos de funcionamiento. Con SW1 se determina el tipo de jeringa utilizado. SW2 permite simular, en caso de servicio, el detector de sangre.

El circuito se puede dividir en cuatro grupos funcionales que se describen detalladamente a continuación.

- **Alimentación de tensión**

La alimentación de potencia de 25 V (LV) está aplicada directamente a la unidad de alimentación para el suministro de 5 voltios y al transistor de conmutación T1.

En el servicio normal, este transistor está conectado permanentemente, de forma que la tensión de +25 V se aplica al driver de potencia del motor paso a paso.

En caso de error, el microcontrolador (MC) o el GATE-ARRAY (GA) puede bloquear el FET T2 y por tanto el transistor T1. Así, es posible separar el control del motor paso a paso (SMS) de la LV.

La tensión de alimentación (VCC) de +5 V para los componentes digitales se genera a partir de la LV de 25 V mediante un regulador de la unidad de alimentación LM3578. Así se consigue un mejor rendimiento que mediante la utilización de un regulador longitudinal.

Cuando se desconecta la máquina de diálisis o en caso de fallo de corriente, los datos de servicio del módulo enchufable son introducidos y almacenados en el NOVRAM IC 17.

El comparador IC 13 integra, conjuntamente con el basculador monoestable IC 15, un circuito de Power-On-Reset.

- **Activación del motor paso a paso**

IC 14 es el módulo de controlador del motor paso a paso (SMC). Permite el funcionamiento en modo de pasos completos y pasos en octavos, cambio del sentido de giro así como una limitación controlable de la corriente del motor.

Las entradas y salidas de control digitales del SMC son TTL-compatibles y se pueden acoplar directamente al MC o al GA.

La frecuencia de paso, el sentido de giro y la activación del módulo del SMC están ubicados en las puertas 1.1 a 1.3.

El puerto A.7 del GA permite elegir entre el modo de funcionamiento de pasos completos y pasos en octavos. Mediante la puerta A.4, la corriente de fase se puede ajustar a dos valores teóricos diferentes.

- **Interface de la máquina de diálisis**

Las señales desde la máquina de diálisis tienen un nivel de 12 voltios. Estas señales son limitadas a una tensión de 5 voltios mediante un optoacoplador electrónico.

Con la ayuda de un transistor y una resistencia pull-up, las señales de salida ALARM y PUMP se llevan a un nivel de 12 voltios.

La interface en serie IC 18 está prevista para ampliaciones.

El nivel de tensión de estas señales es de 5 voltios.

- **Unidad de control digital**

El microcontrolador y el Gate-Array integran, conjuntamente con un OPV doble y algunos componentes pasivos, la unidad de control digital.

El GA es un IC especificado por el cliente donde están agrupadas las funciones siguientes:

RAM de 8 bytes

Este RAM está previsto para ampliar el RAM del MC.

Controlador de pantalla de 4 dígitos

El controlador de pantalla integrado puede seleccionar hasta cuatro displays de 7 segmentos. En la bomba de heparina se utilizan tres pantallas con cátodo común.

Los cátodos de las tres pantallas están unidos a los conectores de columna del GA S0 a S2, los segmentos, a través de resistencias en serie, a los conectores correspondientes. S3 está conectado a los cátodos de los dos LEDs de control. A través de resistencias en serie, los ánodos están en los conectores de segmentos SA0 a SF0. El controlador de pantalla opera las pantallas en modo multiplex.

Puerto A de 8 bits y puerto B de 4 bits

Los puertos A y B son puertos bidireccionales con registros de dirección de datos integrados.

En el puerto PA.0 a PA.3 está conectado el conmutador de codificación hexadecimal (elección del tipo de jeringa), en PA.5, el conmutador Hall para detectar el fin de carrera.

PA.7 suministra la señal para la conmutación del modo de pasos completos al modo de pasos en octavos en el SMC.

El puerto B no se utiliza.

Codificador de teclado para 16 teclas

El codificador es capaz de operar 16 teclas en una matriz de 4 x 4 en modo multiplexado. Además de un sistema para impedir rebotes de 64 mS, función N-key-rollover e identificación de teclas múltiples, está integrada también un reconocimiento de pulsación continuada de tecla.

El código de la tecla reconocida se almacena en un registro y se activa una interrupción en el controlador de interrupción interno. Para la bomba de heparina, se utilizan los conectores X0 y X1 para columnas e Y0 a Y2 para filas.

Dos entradas de interrupción externas

Los conectores EX0 y EX1 son entradas de interrupción adicionales. Un flanco ascendente en las entradas activa la interrupción correspondiente.

Un comparador IC 13 convierte los pulsos de la barrera de luz bifurcada en una señal digital que se acopla a la entrada EX0.

A la entrada EX1 está la señal del detector óptico de sangre de la máquina de diálisis, reducida a 5 voltios. Si se encuentra aire o un líquido transparente en el alcance del sensor, resulta una oscilación rectangular de aprox. 100 Hz, si hay sangre, la señal está en nivel Low.

Controlador de interrupción

Además de las interrupciones del codificador de teclas y las entradas de interrupción externas, el GA dispone de una interrupción de 1-MS y una interrupción de 16-MS.

Todas las interrupciones pueden ser bloqueadas o habilitadas individualmente en un registro de control correspondiente.


Después de una solicitud de interrupción, se debe determinar la interrupción activadora en la rutina correspondiente mediante lectura del registro de flags de interrupción. Para borrar el flag de interrupción respectivo, basta con leer la dirección correspondiente (véase hoja de datos GA).

Oscilador

Para la conexión externa, el oscilador precisa un cuarzo, dos condensadores y una resistencia. La frecuencia del cuarzo debe ser de 4.096 MHz para que los temporizadores internos tengan la frecuencia de reloj correcta.


Watchdog

El programa ha puesto la salida WDG del GA en nivel High. El circuito integrado del watchdog pone el nivel de salida cada milisegundo en Low por lo que activa una interrupción a la entrada INT0 del MC. En modo normal, el MC ejecuta entonces una rutina de interrupción en cuyo transcurso se resetea el circuito del watchdog en el GA, por lo que la salida WDG vuelve otra vez a nivel High. La base del FET T2 está también conectada a la señal WDG a través de un filtro paso bajo. La constante de tiempo de éste último se ha elegido de tal forma que en el servicio normal la interrupción de 1 mseg conmuta el transistor T1.



Bestückung / Fitted	ST4U	ST4
674428	—	X
676409	X	—

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

				1994	DATUM	NAME	CONTROL-BOARD (HEP)		BLATT	
				BE	08.08.94	KL	LP643-3	LP643-4		
				GE	13.12.94	Asch				
							674428	676409	BP	
b	Tabelle hinzu Doppelkopf									
a	01u.02 ohne Lötverbind.			15.04.96	SW	 Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	ERSATZ		ERSATZ	FORM A
	ÄNDERUNG			DATUM	NAME					

- **Control del número de revoluciones y del sentido de giro**


Para controlar el sentido de giro y número de revoluciones, en el árbol impulsor para la muletilla está dispuesto un disco ranurado que produce un determinado dibujo claro / oscuro en la barrera de luz bifurcada por la que pasa.

La barrera de luz convierte este dibujo en niveles de tensión correspondientes.


El disco ranurado está dividido en tres sectores de 120 grados cada uno, todos los cuales tienen idéntica disposición de las ventanas:

20° abertura, 20° puente, 40° abertura, 40° puente.

Al dividir el disco en dos partes, resulta el dibujo siguiente, dependiente del número de revoluciones:



En el sentido de giro opuesto, el dibujo tiene el aspecto siguiente:




Estos dibujos se evalúan mediante software así que se puede reconocer la parada del árbol tras 20° como máximo, ya que transcurrido el tiempo correspondiente, se debe producir un L/H o H/L, respectivamente, cuando gira el árbol.


Después de un giro de 80°, se puede reconocer un error del sentido de giro.

8.19.2 Esquema de conexiones y componentes LP 643-3 Control board (HEP)

LP 643-3 Esquema de componentes

SCHUTZVERMERK NACH
DIN 34 BEACHTEN.



		1994	DEUT	NAME	Control Board (HEP)		BLATT
		DE	00-00-04	K1			1 / 1
		DE	13-12-04	Regen-	LP643-3	LP643-4	
					674428	676409	SP
Doppelkopf		18.11.04	Su	Regenius Medical Corporation			
ANBRUNG		DEUT	haben	Deutschsprachige GmbH			FORM_A3

LP 643-3

**Esquema de
conexiones**

8.20 LP 644-3 Display board (HEP)

8.20.1 Descripción

- **Generalidades**


En esta placa se encuentran los elementos para la visualización y el teclado de manejo. Todos los elementos están cubiertos por una lámina impermeable al agua.

- **Visualización**


Todas las informaciones necesarias se dan al usuario mediante tres displays de 7 segmentos y dos LEDs.

- **Teclado**

El teclado está integrado por seis contactos de trabajo individuales, soldados directamente en la placa de circuitos impresos. Forman una matriz de 2 x 3, están conectados directamente al Gate Array y son evaluados por este último.



Esquema de conexiones



8.21 LP 645 Position sensor membrane pump

8.21.1 Descripción

- **Generalidades**

En esta placa está el circuito para reconocer el fin de carrera de la bomba de membrana.

- **Descripción**

IC1 e IC 2 son dos barreras de luz bifurcadas. IC 1 e IC 2 están dispuestos de forma que sus salidas están en conjunción; la salida común es X5.

X5 se vuelve L cuando la membrana de la bomba se encuentra en el punto muerto anterior (punto de inicialización).

1

2

3

4

E

C1

1

2

3

4

5

6

7

11

14

15

18

C2

LP645

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

3

O

E

C1

S

O

1

2

3

4

5

6

7

11

14

15

18

C2

LP645-2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

3

Difference 671003 to 673362 ; length of Connecting cable + transmissive switches IC1/IC2
Unterschied 671003 zu 673362 ; Länge der Anschlußkabel + Gabellichtschranken IC1/IC2

1991

DATUM

NAME

BE

22.10.91

Who

GE

24.04.92

Asch

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

NOTICE DELIVERY SPECIFICATION LV451
Siehe Liefervorschrift LV451

Lichtschanke-Membranpumpe
Light Barrier Diaphragm Pump

LP645

671003

BLATT

LP645-2

673362

BP

FORMA4

8-176 Fresenius Medical Care 4008 3/07.98 (MT)


LP 645

Esquema de conexiones

COPYING OF THIS DOCUMENT, AND GIVING IT TO OTHERS AND THE USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF, ARE FORBIDDEN WITHOUT EXPRESS AUTHORITY. OFFENDERS ARE LIABLE TO THE PAYMENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF A PATENT OR THE REGISTRATION OF A UTILITY MODEL OR DESIGN.

SCHUTZVERMERK NACH DIN 34 BEACHTEN.

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0



8.22 LP 647 Power logic A (4008 B/S)

8.22.1 Descripción

- **Generalidades**

Por razones de espacio, la lógica de potencia en la versión 4008 B/S está dividida en 3 componentes:

- LP 647 Power logic A
- LP 743 Power control 2
- LP 744 Power control 1

- **Generación de tensión de reserva**

A través del transformador TR2, el rectificador GL1 y el condensador de aplanamiento C1, C, C4 una tensión continua no regulada de aprox. 15 V llega a la entrada del regulador lineal (1/T1). La tensión de salida regulada de 12 V alimenta los circuitos conectados a través del diodo D3. Para asegurar la alimentación de la lógica de conexión en caso de fallo de la red, se genera una tensión de aprox. 10 V a partir de la tensión de batería mediante el regulador IC 13 y se conecta, a través de D2, a la tensión de salida de T1 por un circuito disyuntivo.

- **Lógica de conexión de red**

Cuando se pulsa la tecla ON/OFF en la parte frontal de la máquina, se aplica, a través de X647A pin 7, un nivel LOW a IC 4 pin 1. Así se forma, a través de las puertas interconectadas de IC 4 e IC 5, un flanco ascendente en IC 8 pin 3. La salida de FF (IC 8 pin 1) se vuelve HIGH y mediante T8 se activa el relé de la red RL 3. Simultáneamente se produce, mediante el elemento diferenciador C28, R3 y el transistor T10, una selección del relé biestable RL4. Ello produce, entre otras cosas, el cierre del contacto RL4 pin 4 y pin 5, de forma que se dispone de una tensión de aprox. 10 V para generar el sonido de aviso de fallo de la red en X647A pin 16, a través del regulador lineal, compuesto de T6, R55 y ZD1.

Para desconectar la máquina, se aplica a través de DI10 un flanco alto a IC 8 pin 11. Con este flanco se almacena el nivel en la entrada D (IC 8 pin 9) (con la máquina conectada, nivel H). Al mismo tiempo arranca un elemento de tiempo para el retardo de desconexión (R54, C27). Transcurrido aprox. 1 seg, IC 4 pin 6 se vuelve LOW e IC 6 pin 3 recibe un nivel HIGH. Las CPUs pueden almacenar este último que servirá para reconocer la desconexión. Unos 150 mseg. más tarde, se habrá parado también el segundo elemento de tiempo (R41, C26) y la máquina es desconectada a través de IC 8 pin 4. Simultáneamente, se selecciona, mediante el diferenciador C29 y R2 y el transistor T11, el relé biestable RL4, por lo que se anula el sonido de aviso de fallo de la red (contacto 4/5 RL4).

- **Detección de fallo de la red y circuito de batería**

Para poder detectar un fallo de la red, se controla la tensión secundaria del transformador de reserva. La tensión continua pulsante llega, a través de los diodos DI3, DI4 y el divisor de tensión R6, R7, al disparador Schmitt IC 4 pin 9. La señal rectangular (100 Hz) formada a la salida (8/IC4) se aplica, a través de IC 6 pin 4, a la entrada de reseteo del módulo contador 4040 (IC 9 pin 11). El ancho de pulso de la señal rectangular está dimensionado de forma que se pueden formar únicamente pulsos LOW cortos (de una anchura aprox. de 3 mseg) en IC 9 pin 11, lo que significa que el contador IC 9 está bloqueado la mayor parte del tiempo.

En el pin 23 del conector X647A, hay una señal rectangular de 5 V con una frecuencia de 2 kHz. Después de un cambio de nivel a 12 V (R62, T13, R63), esta señal llega a través de varias puertas intermedias, a la entrada de reloj del módulo contador (IC 9 pin 10). En la fase LOW de la señal de reseteo (IC 9 pin 9), el contador contará hacia adelante. Si esta fase LOW se prolongara inadmisiblemente debido a una caída de la tensión de la red o un fallo de corriente, transcurridos 8 mseg, el módulo contador IC 9 pin 3 alcanza un nivel HIGH. Se bloquea la señal de reseteo para IC 9 a través de IC 6 pin 6, se separa el reloj del contador a través de IC 6 pin 12, por lo que se almacena el estado. El nivel HIGH en X647A pin 6 señala fallo de red a las CPUs. La señal de salida del módulo contador (IC 9 pin 3) llega a través de IC 7 pin 8 a la puerta IC 7 pin 12 donde se acopla a la señal de watchdog de CPU 1 por lo que un nivel HIGH se transmite a T9 únicamente cuando el watchdog está intacto. La corriente llega entonces a la bobina del relé de la batería RL5 y se cierra el contacto 7/8 RL5. A través de los diodos D4 y D6 se suministra la tensión de batería a los módulos enchufables (24V_EM; X647A pin 29, 39, 31) y los reguladores de conmutación para 5 V y 12 V (26V_UR; X647C A28).

Cuando se alcanza el nivel HIGH en IC 9 pin 3, a través de IC 6 pin 9 se aplica la señal rectangular formada a partir de la tensión de reserva (véase más arriba) a la entrada de reloj del contador (IC 9 pin 9). Una vez restablecida la corriente de la red, esta señal rectangular sincroniza el contador y éste sigue contando hacia adelante. Debido a la menor frecuencia de conteo (100 Hz en vez de 2KHz), esta vez transcurrirán 160 mseg. hasta que IC 9 pin 3 vuelva a estar en LOW y la batería esté otra vez separada del circuito. Gracias a esta desconexión retardada y la rápida conexión (8 mseg), se garantiza una transición sin problemas entre el servicio normal y el servicio de emergencia por fallo de la red. La situación de salida (frecuencia de 2 kHz en IC 9 pin 3 y señal rectangular de 100 Hz en IC 9 pin 11) es restablecida por el nivel LOW en 3/IC 9.

- **Test de batería**

Para obtener información acerca del estado de la batería, en el test T1 la batería se somete brevemente a una carga y se almacena la tensión resultante.

Al aplicar un nivel HIGH al pin 10 X647A, a través del elemento diferenciador C39, R24 y las dos puertas (IC 4 pin 13, IC 7 pin 1 y pin 2) se genera un pulso de una longitud de aprox. 100 mseg. que sirve de señal de selección para el transistor T4. La resistencia R39 carga entonces la batería con una corriente de aprox. 1,8 A (corresponde a la carga en funcionamiento de emergencia por fallo de la red).

- **Circuito de batería**

El servicio de emergencia de la máquina está garantizado por tres baterías de plomo conectadas en serie, de 6 V cada una. Para cargar las baterías se utiliza un módulo integrado del tipo UC2906 (IC 10). Los 24 V conectados (24 V_SW) sirven de tensión de alimentación para el proceso de carga. Este se realiza en varias etapas.

Hasta una tensión de batería de 15 V, la corriente mínima de carga es de 14 mA (en este estado de carga, la corriente de carga disminuye al aumentar la tensión de la batería).

Una vez alcanzada una tensión de 15 V, se cambia a una carga con corriente constante. La intensidad de la corriente de carga es entonces de aprox. 250 mA. Este estado se mantiene hasta que la tensión de la batería haya llegado a 22,4 V.

Luego, la corriente de carga empieza a disminuir. Cuando la corriente es inferior a 14 mA, IC 10 conmuta al float state y mantiene la tensión de la batería alrededor de 21 V.

Cuando la tensión de la batería disminuye por consumo de corriente, el proceso se inicia de nuevo.

- **Control del relé calentador y monitorización**

CPU 2 se encarga del control del relé calentador. Un nivel LOW en el pin 17 X647A conecta el relé RL2. Por razones de seguridad, la alimentación de tensión para el relé se ha cortocircuitado a través del cable del sensor (HEAT_REL_24 V) de manera que el relé calentador no puede funcionar con el cable del sensor desconectado.

Se controla la tensión encima de la bobina del relé calentador con la ayuda del comparador IC 1 pin 2 y pin 3. Las resistencias R64 a R67 están calculadas de forma que, RL2 reconoce el estado de relé desconectado (IC 1 pin 1 en nivel LOW) sólo con una tensión menor de 3 V. CPU 2 puede almacenar la señal de salida del comparador a través del pin 12 X647A. Esta señal interviene además en la regulación del calentador (véase más abajo).


- **Regulación del calentador**

El sensor de temperatura está aplicado en el pin 2 X647A. Configura un divisor de tensión conjuntamente con R33 y R10. A este divisor de tensión se superpone, a través del pin 18 X647A y las resistencias R32 y R34, la especificación del valor teórico para la regulación.

La tensión resultante llega al amplificador operacional LM 358 (IC 2 pin 6), conectado como regulador PID. El regulador es calibrado mediante una tensión aplicada al pin 24 X647A y convertida mediante IC 1 pin 6 al intervalo de tensión que se precisa. Esta tensión no es influenciada por el hardware (¡ajuste de software!). La tensión de salida del regulador PID se superpone luego a una señal triangular generada por IC 3 y se aplica al comparador IC 2 pin 3. Este último selecciona las etapas de transistor T2 y T12. Un nivel LOW en IC 11 pin 2 tiene como consecuencia que el acoplador triac IL410 encienda su triac interno y suministra la tensión de activación para el triac principal externo (1, 2, 3 X744D) a través de R51. A este último se transfiere luego la corriente de trabajo del calentador. El triac se activa únicamente cada vez que la tensión de alimentación de 220 V pasa por cero, para lo cual ya está integrado un detector de tensión nula en el acoplador IC 11. De esta manera se evitan fallos que se pueden producir en controles por corte de fase a consecuencia de la gran velocidad de subida de la corriente en la carga.

La regulación del calentador puede bloquearse por un nivel HIGH en el pin 19 X647A. Como ya se ha mencionado anteriormente, el control del relé de calentador interviene también en la regulación. Un relé de calentador desexcitado (IC 1 pin 1 en HIGH) bloquea la regulación del calentador a través de los diodos D9, D10 así como el elemento RC R72, R71, C42. La regulación del calentador sólo será habilitada después de la activación del relé de calentador (1/IC 1 se vuelve entonces LOW) y la descarga de C42 a través de R71. Con esta medida se protege el acoplador triac IC 11 y se preservan los contactos del relé de calentador.

Para el lavado caliente, se establece una conexión en paralelo de R34 y R10 mediante un nivel HIGH en el pin 20/X647A, por lo que se obtiene un valor de temperatura teórico de aprox. 84 °C.



Jumper J1: Ausschaltverzögerung / Jumper J1: Switch off delay time

Pos.	Zeit/Time	
2-3	1 sec.	= Standard
1-2	2 sec.	

Jumper J6: Unterspannung / Jumper J6: Lower voltage


Pos.	Limit/Grenze	
2-3	Variable(P1)	
1-2	Fixed/Fest	= Standard

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

f	X647 / LT-D	24.04.93	Asch		DATUM	NAME	Power Logic A LP647 671708	BLATT
				BE	26.05.92	Ott		
k	D5/KD5 X647A.35-36 an 24V_US			GE	26.05.92	D. Köhler		
j	Nachverdr.X647A.35-36	06.02.97	Schg					
i	IC14/P1/J6/D14/R82	08.08.95	Schg					
h	Verb.X647b.19-X647a.33	29.03.95	Asch					
g	LT-E/T9-D10/C39-D15	19.07.94	Asch					
ÄNDERUNG				DATUM	NAME	ERSATZ	ERSATZ	FORMA4


LP 647

Esquema de conexiones 1/2



COPYING OF THIS DOCUMENT AND GIVING IT TO OTHERS AND THE
USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF ARE FORBIDDEN
WITHOUT EXPRESS AUTHORITY. OFFENDERS ARE LIABLE TO THE PAYMENT
OF A FINE OR THE REGISTRATION OF A UTILITY MODEL OR DESIGN.

SCHUTZVERMERK NACH
DIN 34 BEACHTEN.



1	R7war9K06	04.04.95	ASCH	1992	TAG	NAME
k	HEATER CLK neu	29.03.95	ASCH	BE	26.05.	OTT
j	X647D neu	24.03.94	ASCH	GE	08.10.	KOE.
0	25/20/091-192					
n	Verap. X634, 35-36	06.02.97	Schq			
m	25/20/091-192	08.08.95	Schq			
AUS	ÄNDERUNG	TAG	NAME	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH		

POWER LOGIC A LP647	BLATT 2 (2)
671 708	SP
FORMAT A2	

LP 647
Esquema de
conexiones 2/2

8.23 LP 649 Display board (4008 B/S)

8.23.1 Descripción

Máquina de hemodiálisis 4008 B/S - Monitor

- **Decodificador de direcciones (esquema de conexiones 1/7)**

IC 1 e IC 2 son decodificadores de dirección 4 en 16 bits. Con las direcciones X635/12 - 15 para IC 1 así como X635/16 invertida para IC 2, se generan las 22 Chip-Selects. Estas sólo serán generadas si, a través de IC 9, X635/24 (escritura) o X635/25 (lectura) están en un estado Low. IC 71 sirve de driver de bus de datos cuya dirección es invertida por WR y RD.

- **Matriz de teclado (esquema de conexiones 5/7)**

Los pins N1 y GND del conector X2 están conectados directamente a los circuitos en la unidad de alimentación. Estos sirven para conectar y desconectar la máquina. Las demás teclas del teclado de lámina están conectadas con una matriz en el codificador de teclado IC 53 y una línea de datos adicional DB4 a través de IC 54. La lectura del código de teclado se realiza con CS20 a través de la memoria intermedia IC 73, después de recibir la CPU la interrupción.

- **Control del brillo (esquema de conexiones 1 + 2/7)**

IC 74 y la lógica de puerta postconectada suministran los pulsos de reloj para la visualización de los gráficos de barras. Estos pulsos de reloj, superpuestos con una frecuencia más alta y una relación pulso-pausa variable, sirven para la modulación del brillo. Para ello, se utiliza el registro de desplazamiento IC 6 que, mediante una palabra dirigida a DB0 hasta DB7, es cargado en paralelo con la relación pulso-pausa deseada (CS21) y realiza una rotación cíclica gracias al generador de pulsos IC 7/11, 12, 13 e IC 7/8, 9, 10.

- **LEDs, indicadores de estado (esquema de conexiones 6/7)**

Todos los indicadores de estado así como la luz de señalización («semáforo») son conmutados mediante IC 21 e IC 25 (CS16, CS17). Ambos módulos

- se conectan, a través de R1, a la regulación de brillo
- no se conectan, a través de R2, a la regulación de brillo (brillo máximo).

El LED I/O (Red On/Off) está conectado directamente a la alimentación de 5 V.

- **LEDs, indicadores de alarma (esquema de conexiones 7/7)**

Todos los indicadores de alarma se seleccionan mediante IC 23 y CS18. La salida 19 de IC 23 controla el sonido de teclas a través de IC 46/5.14.

- **Pantalla de texto (esquema de conexiones 1/7)**

Es un módulo inteligente para la visualización de 20 caracteres y que dispone de un procesador propio. Los textos se cargan con caracteres ASCII a través del bus de datos CS22. Con la ayuda de CS 20, la CPU es capaz de leer a través de IC 73 y el bus de datos, si la pantalla de texto está dispuesta a recibir nuevos datos.

- **Displays de UF (esquema de conexiones 2/7)**

IC 3 e IC 4 son drivers de displays de 7 segmentos y 8 dígitos. IC 3 activa la visualización del volumen de UF y tasa horaria, IC 4 la visualización de UF total y tiempo UF. Estos drivers son cargados en serie con paquetes de 16 bits en cada flanco ascendente de reloj. Con las señales Load IC 5/16 e IC 5/18, estas informaciones son guardadas en los registros de dígitos. Dichas informaciones contienen también el control de brillo.

- **Visualización de los gráficos de barras para la presión arterial y venosa (esquema de conexiones 3/7)**

IC 19, IC 16 e IC 22 son las memorias de datos para la visualización del gráfico de barras de la presión arterial. Sus 30 LEDs están organizados en una matriz de 5 x 6, donde los datos DB0 a DB4 seleccionan directamente, a través de los seguidores de emisor IC 30, las 5 filas y DB5 a DB7, a través del decodificador 8 de 3, IC 28, las 6 columnas. IC 19 almacena el valor real (CS1), IC 16 el valor límite superior (CS2) e IC 22 el valor límite inferior (CS3). Mediante las entradas de reloj CL1, CL2 y CL3, se selecciona el LED válido respectivo. Los pulsos de reloj CL1 son más largos que los pulsos de reloj CL2 y CL3. Por consiguiente, el valor real aparece con mayor brillo que los valores límite.


IC 18 (CS4), IC 15 (CS5) e IC 20 (CS6) son las memorias de datos para la visualización del gráfico de barras de la presión venosa. Funciona de forma idéntica a la de la presión arterial.

- **Visualización de gráficos de barra para PTM y conductividad (esquema de conexiones 4/7)**

IC 59 (CS7), IC 55 (CS8) e IC 57 (CS9) son las memorias de datos para la visualización del gráfico de barras de la presión transmembrana (PTM).

IC 58 (CS10), IC 60 (CS11) e IC 56 (CS12) son las memorias de datos para la visualización del gráfico de barras de la conductividad (CD).

Ambas funcionan de forma idéntica a la de la presión arterial.



f	C75 hinzu	10.10.94	Asch	1992	DATUM	NAME
e	LT-C/IC74	25.07.94	Asch	BE	01.07.92	Dtt
j	C75 entfernt		GE		12.10.92	Asch
k	LT-F/fernbed.					
i	Neues LT-E	27.06.96	Asch			
h	RN1 4x hinzu	03.11.94	Asch			
ANDERUNG	DATUM	NAME				

Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH

LP649


671712

BLATT

BP

FORMA3


Fig.: Diagrama de bloques LP 649 Display board



8.23.2 Esquema de conexiones y componentes
LP 649 Display-Board

LP 649
Esquema de componentes

SCHUTZVERMERK NACH
DIN 34 BEACHTEN.






LP 649
Esquema de
conexiones 1/7

COPYING OF THIS DOCUMENT, AND GIVING IT TO OTHERS AND THE
USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF, ARE FORBIDDEN
WITHOUT EXPRESS AUTHORITY. OFFENDERS ARE LIABLE TO THE PAYMENT
OF DAMAGES. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT
OF A PATENT OR THE REGISTRATION OF A UTILITY MODEL OR DESIGN.

SCHUTZVERMERK NACH
DIN 34 BEZÜCHTEN.

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1




	DATUM	NAME	Display - Board	BLATT
1 LT-F Fernbed.	BE 07.10.92	Ditt	LP649	2 / 7
h C75 entfällt	GE 12.10.92	Ko		
a neues LT-E				
f RN1 hinzu				
e C75 hinzu				
d IC74 geändert				
ÄNDERUNG	Fresenius Medical Care		671712	SP
	Deutschland GmbH	ERGÄTZ	ERGÄTZ	FORM.A3

LP 649
Esquema de
conexiones 2/7

COPYING OF THIS DOCUMENT, AND GIVING IT TO OTHERS AND THE
USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF, ARE FORBIDDEN
WITHOUT EXPRESS AUTHORITY. OFFENDERS ARE LIABLE TO THE PAYMENT
OF DAMAGES. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE GRAND
OF A PATENT OR THE REGISTRATION OF A UTILITY MODEL OR DESIGN.

SCHUTZVERMERK NACH
DIN 34 BEZÜCHTEN.


20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1




	DATUM	NAME	Display - Board	BLATT
1 LT-F Fernbed.	BE 07.10.92	Dtt	LP649	3 / 7
h C75 entfällt	GE 12.10.92	Ko		
g neues LT-E				
f RN1 hinzu				
e C75 hinzu				
d IC74 geändert				
ANDERUNG	Fresenius Medical Care		671712	SP
	Deutschland GmbH	ERSATZ	ERSATZ	FORM.A3

LP 649
Esquema de
conexiones 3/7


SCHUTZVERMERK NACH
DIN 34 BEACHTEN.



		DATE	NAME	Display - Board LP649	BLATT 4 / 7	
i	LT-F Fernbed.	GE 07.10.92	Ott			
h	C75 entfällt	GE 12.10.92	Ke			
g	neues LT-E					
f	RN1 hinzu					
e	C75 hinzu		671712		SP	
d	IC74 geändert					
ÄNDERUNG		Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	ERSATZ	ERSATZ	FORM_A3	

LP 649
Esquema de
conexiones 4/7

SCHUTZVERMERK NACH
DIN 34 BEACHTEN.




LP 649
Esquema de
conexiones 5/7

COPYING OF THIS DOCUMENT, AND GIVING IT TO OTHERS AND THE
USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF, ARE FORBIDDEN
WITHOUT EXPRESS AUTHORITY. OFFENDERS ARE LIABLE TO THE PAYMENT
OF DAMAGES. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT
OF A PATENT OR THE REGISTRATION OF A UTILITY MODEL OR DESIGN.

SCHUTZVERMERK NRCH
DIN 34 BEACHTEN.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



ANDERUNG	DATUM	NAME	Display - Board LP649	BLATT 6 / 7
1 LT-F Fernbed.	BE 07.10.92	Ott		
2 C75 entfällt	GE 12.10.92	Ko		
3 neues LT-E				
4 RN1 hinzu				
5 C75 hinzu				
6 IC74 geändert				
	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH		671712	SP
	ERSATZ	ERSATZ		FORM.A3

LP 649
Esquema de
conexiones 6/7

SCHUTZVERMERK NACH
DIN 34 BEACHTEN.




LP 649
Esquema de
conexiones 7/7


8.24 LP 742 Interference filter

8.24.1 Descripción

La placa LP 742 sirve para la supresión de interferencias.


LP 742
Esquema de componentes



				DATUM	NAME	LP742		BLATT
			BE	27.02.92	Ott			
			GE	24.08.92	Asch			
						671962		BP
b	Bezeichnung geändert							
a	R2 neu LT/A	15.07.96	Schg	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH		ERSATZ		FORM.A4
	AENDERUNG	DATUM	NAME	ERSATZ				

LP 742

Esquema de conexiones



20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

			DATUM	NAME	LP742	BLATT
		BE	27.02.92	Ott		
		GE	24.08.92	Äsch		
					671962	SP
a V1 neu LT/A					ERSATZ	FORM.A4
ÄNDERUNG	DATUM	NAME				



8.25 LP 743 Power control 2 (4008 B/S)

8.25.1 Descripción

- **Generalidades**

La lógica de potencia en la versión 4008 B/S está dividida en 3 componentes:


- LP 647 Power logic A
- LP 743 Power control 2
- LP 744 Power control 1


- **Función**


→ Descripción LP 647 Power logic A (capítulo 8.22.1)

LP 743

Esquema de componentes







8.26 LP 744 Power control 1 (4008 B/S)

8.26.1 Descripción

- **Generalidades**

La lógica de potencia en la versión 4008 B/S está dividida en 3 componentes:

- LP 647 Power logic A
- LP 743 Power control 2
- LP 744 Power control 1

- **Función**

→ Descripción LP 647 Power logic A (capítulo 8.22.1)

LP 744


	20
	19
	18
	17
	16
	15
	14
	13
	12
	11
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1

g	Neues LT-D			1992	DATUM	NAME	Power Control 1 LP744 671987	BLATT
f	Nachverdrahtung hinzu	08.07.97	Sw	BE	07.08.92	Ott		
e	R12 neu / LT-C	18.04.96	Schng	GE	10.08.92	D.Kö.		
d	neues LT-B	02.02.93	Asch					
c	C45 entfällt	26.01.93	Asch					
b	C45 neu	22.12.92	Asch				BP	
a	neues LT-A	08.10.92	Kö					
ÄNDERUNG		DATUM	NAME	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH				

COPIING OF THIS DOCUMENT, AND GIVING IT TO OTHERS AND THE
USE OF ANY INFORMATION CONTAINED HEREIN FOR REPRODUCTION
WITHOUT EXPRESS AUTHORITY, OFFENDERS ARE LIABLE TO THE PAYMENT
OF DAMAGES. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT
OF A PATENT OR THE REGISTRATION OF A UTILITY MODEL OR DESIGN.

SCHUTZVERMERK NACH
DIN 34 BEACHTEN.


10
9
8
7
6
5
4
3
2
1



LP 744

Esquema de
conexiones

MONITOR X 637 B (PUMPENSTECKER - PUMP PLUG)
MONITOR X 637 C (VENTILSTEUERUNG - VALVE CONTROL)
MONITOR X 637 A (SENSORENSTECKER - SENSOR PLUG)



XA1P --- UF-PUMPE / UF-PUMP
. LUFTABSCHIEDER / AIR SEPERATOR
. ENTGASUNGSPUMPE / DEGASSING PUMP
. FLUSSPUMPE / FLOW PUMP

XA2V --- VENTILE / VALVE
. V24; V24B; V26; V30
. V41; V43; V84; V91;
. V-DIASAVE

XA3V --- V31 - V38 BILANZKAMMERVENTILE / BALANCING CHAMBER VALVE
. V86 UND V87

XA4V0 --- ZENTRALE KONZENTRATVERSORGUNG / CENTRAL CONCENTRATE SUPPLY
. V99; V100; V102; V104;
. V27; V40; VY5;

XR2 --- UEBERWACHUNG V84 / MONITORING V84
X08B --- BLUTLECKDETEKTOR / BLOOD LEAK DETECTOR
X002 --- NTC 2
X003 --- NTC 3
X005 --- SCHWIMMERSCHALTER / FLOAT SWITCH
X006 --- NIVEAUFUEHLER / LEVEL SENSOR
X007 --- LF-ZELLE / CD CELL
X009 --- TMP - DRUCKAUFNEHMER / TMP PRESSURE TRANSDUCER
X010 --- SCHALTCONTACT SPUELKAMMER / SWITCH CONTACT RINSE CHAMBER
X101 --- DRUCKSCHALTER ZENTR.KONZ.VERS. / PRESSURE SWITCH CENTR.CONC.SUP
X105 --- BIBAG KONTAKT / BIBAG CONTACT
XR3 --- BIBAG DRUCKSENSOR / PRESSURE SENSOR
XR1 --- NTC_4
X110 --- LF - ZELLE 2 / CD CELL 2
X109 :
X108 :
X107 :
J1 : BESTUECKT FUER GERAETE OHNE BICARBONAT / FITTED FOR MACHINES WITHOUT BIC

	20
	19
	18
	17
	16
	15
X	14
X	13
X	12
	11
	10
	9
X	8
X	7
X	6
	5
	4
X	3
	2
	1

PIN ROW	KODIERUNG CODE
STIFBLEISTE	PIN-NR. DER STIFBLEISTE ABZWICKEN
XA1P	12
XA2V	1
XA4V0	11
XA3V	2

		DATUM	NAME	VERTEILER DISTRIBUTION BOARD	BLATT
e	NTC_4 und LF 2	BE	22.07.92	Ott	
d	J1 HINZU	GE	27.07.92	Asch	
c	+12V an X101	30.09.94	Asch		
b	LT-B	27.08.93	Asch		
a	KODIERUNG	26.04.93	Asch		
	ÄNDERUNG	23.10.92	Asch		
		DATUM	NAME	ERSATZ	FORMA3

8.27 LP 747 Distribution board

8.27.1 Descripción

En la placa LP 747, se conectan los conectores de los elementos consumidores de baja potencia en la unidad hidráulica de la máquina de hemodiálisis (hasta 24 V) para suministrarles la tensión correspondiente. La conexión al monitor se realiza por tres cables de cinta:


- Sensores hasta 12 V máx.
- Componentes activos (bombas) hasta 24 V máx.
- Componentes activos (válvulas) hasta 24 V máx.

8.27.2 Esquema de conexiones y componentes
LP 747 Distribution board

LP 747
Esquema de componentes


Esquema de conexiones 1/2

COPYING OF THIS DOCUMENT, AND GIVING IT TO OTHERS AND THE
USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF, ARE FORBIDDEN
WITHOUT EXPRESS AUTHORITY. OFFENDERS ARE LIABLE TO THE PAYMENT
OF DAMAGES. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT
OF A PATENT OR THE REGISTRATION OF A UTILITY MODEL OR DESIGN.



LP 747

Esquema de conexiones 2/2



8.28 LP 748 Display board (BP)

8.28.1 Descripción

- **Generalidades**

En esta placa se encuentran los elementos para la visualización y el teclado.

Conectores en la placa LP 748:

- X189, conexión a LP 624

- **Visualización**

Todas las informaciones necesarias se dan al usuario mediante tres displays de 7 segmentos multiplexados y dos LEDs montados sobre sócalos.

- **Teclado**

El teclado está integrado por tres teclas individuales no iluminadas, soldadas directamente en la placa de circuitos impresos.

Cuando son accionadas, el usuario recibe una confirmación mediante un contacto de ruptura brusca.

LP 748


[illegible]

	20
	19
	18
	17
	16
	15
	14
	13
	12
	11
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0

					DATUM	NAME	DISPLAY BOARD LP748		
				BE	29.01.93	WHO			
				GE					
							672421	BP	
					MIS	MEDIZIN- TECHN. SYSTEME			
AUS	AENDERUNG	TAG	NAM						

LP 748

Esquema de conexiones



8.29 LP 758 COMMCO-II

8.29.1 Descripción

- **Generalidades**

La placa LP758 es un coprocesador de comunicación para la conexión de un BTM a una máquina de diálisis / filtración así como la comunicación externa a través de interfaces en serie. Se dispone de otras 5 más 8 interfaces en serie así como una interface chip-key. Gracias a la aplicación del protocolo CAMUS en la interface externa y el chip-key, la LP758 es apropiada para integrar equipos en la interface FINESSE.

- **Funcionamiento**

Esquema de conexiones 1/4

Como CPU, se utiliza el modelo 80C32 de INTEL. Trabaja con una frecuencia de reloj de 11.059MHz. Con el latch de direcciones IC 14, se demultiplexa el bus de direcciones / datos de manera conocida. Todo el espacio de direcciones del programa está ocupado por el Flash-EPROM 128k IC 9. La memoria RAM IC 13 ocupa los 32 k inferiores de la memoria de datos. Las 5 direcciones más significativas se utilizan en el PLD IC 23 para la decodificación de direcciones para los módulos periféricos. Las dos señales BANK-0 y BANK-1 sirven para el control de la dirección 15 y 16 del E-Prom IC 9. En IC 23 está además ubicada parte de la interface BTM. El módulo watchdog IC 19 genera la señal RESET para el procesador. El módulo es activado por P1.7 (período de 600 mseg.).

La señal CTSI (X10 pin 4) se utiliza en la BSS como señal de confirmación (handshake) para la comunicación interna. R6 y D2 llevan el nivel RS232 de la señal de entrada al nivel TTL.

Para el BTM se utiliza un protocolo de transmisión secuencial sincrónico con señal de datos, reloj y dirección.

La interface del BTM integra los módulos siguientes:

- Registro de desplazamiento de recepción / latch IC 24
- Registro de desplazamiento de envío IC 15
- Contador de reloj de envío IC 14
- Basculador biestable de recepción IC 12
- Bloque de control IC 22

Las señales CLOCK (envío/recepción) y RXTX (señal de dirección) son generadas por el BTM. La señal DATA es bidireccional. Las transmisiones de datos son iniciadas en principio por el BTM. Para ello, pone la señal RXTX en Low y aplica el primer bit de datos. Luego CLOCK pasa a High. En IC 22 se evalúa la combinación de RXTX y CLOCK, obteniéndose las señales R-CLK (receive clock) y T-CLK (transmit clock). Mediante el flanco ascendente de R-CLK, el bit de datos es recibido en el registro de desplazamiento de recepción IC 24. Cuando CLOCK vuelve a estar Low, el BTM aplica el bit de datos siguiente y sincroniza la línea CLOCK. Una vez finalizada la transmisión completa de un byte, el BTM pone RTX en estado High. Con este flanco se recibe por una parte el contenido del registro de desplazamiento en el latch de salida y se activa por otra parte FF IC 12 (R-IRQ). La salida SUM-IRQ de IC 23 pasa entonces a Low e inicia una interrupción en el procesador. Esta lee IC 24 y activa la señal R-RES para resetear IC 12. Luego se envía un byte de confirmación al BTM. Para ello, los datos son introducidos en el registro de desplazamiento de salida IC 15. IC 22 pone su salida de datos (pin 12) en estado Low. El BTM reconoce la solicitud de envío y sincroniza la línea CLOCK mientras mantiene la línea RXTX en estado High. IC 23 conecta entonces la salida de IC 15 (OUT_DAT) a la línea de datos y activa la señal T-CLK. Los datos son entonces desplazados fuera de IC 15 y unos lógicos son desplazados al interior de IC 14. Después del octavo pulso de reloj, se ha transmitido el byte completo. En T-IRQ aparece un nivel High que activa una interrupción a través de IC 23. El procesador detecta el origen explorando R-IRQ y T-IRQ. Como reacción al IRQ, se borra el registro de desplazamiento IC 14 mediante un pulso positivo de T-RES; el proceso de transmisión está finalizado.

Esquema de conexiones 2/4

Las señales RXDI/ y TXDI/ provenientes de la interface interna del 80C32 son convertidas por IC 7 al nivel RS232 y conducidas a X10 y X8; sin embargo, cada vez se debe utilizar sólo una de las conexiones. Las señales Rx y Tx del canal UART C (IC 18) se llevan también por el convertidor de nivel IC 7 a X9. Las señales del canal B de IC 18 son conducidas hacia fuera (X5) con nivel TTL.

IC 11, un controlador CAN-Bus es utilizado para la conexión con los módulos CAN-Bus. La línea de bus se lleva mediante el driver de bus PCA82C251/IC 10, a través de los puentes J2 y J3 al conector X3 y a X8.

Las señales de puerto de IC 18 se pueden utilizar como entradas / salidas normales. Con ello está realizada la interface Chip-Key X11. Las secuencias de señales requeridas son generadas por el procesador mediante software.

Esquema de conexiones 3/4

La interface A (RXDA/, TXDA/) de UART/IC 18 o la conexión en serie de CPU-1 se lleva a X2, a través de los puentes J1 y J4, para una separación de potencial, formada por los módulos del driver MAX250 y MAX251 así como los optoacopladores electrónicos IC 4 e IC 8 y el transmisor L1.

(Corresponde a Interface FINESSE RS232 LP751).

La interface D (RXDD/, TXDD/IC 18) se lleva a X4.

Una segunda interface key, realizada por entradas / salidas del UART óctuplo IC 26, se ha llevado a X7.

Esquema de conexiones 4/4

Mediante X8, el módulo UART óctuplo 2998/IC 26 está conectado directamente al bus 4008. Su CS puede ser desconectado accionando el interruptor 8 del DIP-Switch S1. Todas las interfaces, a excepción de E, están llevadas a un conector (X1).

Con la ayuda del convertidor de nivel MAX248/IC 25, todas las interfaces, a excepción de E, son convertidas de TTL a nivel RS232. Mediante los puentes J1 y J4, la interface E se puede aplicar a la separación de potencial para FINESSE.


Las interrupciones de UART son aplicadas como «Wired Or» al GAL IC 2 pin 1. GAL IC 2 transmite las interrupciones del UART y del controlador CAN a la CPU 4008 (INT2). Es además responsable de la sincronización correcta de las señales de bus para el controlador CAN IC 27. El controlador CAN es seleccionado por la máquina 4008, a través de X8. Las salidas de señales se llevan mediante IC 28, un driver PCA82C251, al conector CAN-Bus X3 así como a X8/13a y 16a.

● Puentes


J1	J4	
1\2	1\2	Datos de COMMCO a Finesse
2\3	2\3	Datos de CPU-1 a Finesse
J2	J3	
1\2	1\2	COMMCO CAN a CAN-Bus A X3.1-2
2\3	2\3	COMMCO CAN a CAN-Bus B X3.3-4

LP 758

LP 758 COMMCO-II



	20	B
	19	
	18	
	17	
	16	
	15	A
	14	
	13	
	12	
	11	
	10	
	9	
	8	
	7	
	6	
	5	
	4	
	3	
	2	
	1	



LP 758
Esquema de
conexiones 1/4

SCHUTZVERMERK NACH
DIN 34 BEACHTEN




LP 758
Esquema de
conexiones 2/4

COPYING OF THIS DOCUMENT, AND GIVING IT TO OTHERS AND THE
USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF, ARE FORBIDDEN
WITHOUT EXPRESS AUTHORITY. OFFENDERS ARE LIABLE TO THE PAYMENT
OF DAMAGES. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT
OF A PATENT OR THE REGISTRATION OF A UTILITY MODEL OR DESIGN.


SCHUTZVERMERK NACH
DIN 34 BEACHTEN.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



	DATUM	NAME		BLATT
	GE	13.12.95	Hr. Ponzel	3 / 4
	GE			
a IC2				
f RN2.3 R36				
e 4-Lagen				
d LP MaBe				
ANDEUNG	Fresenius Medical Care			
	Deutschland GmbH	ERSATZ	ERSATZ	FORM.A3

LP 758
Esquema de
conexiones 3/4



		DATUM	NAME	COMCO-II		BLATT 4 / 4
	DE	13.12.95	Hr. Ponzel	4008 - Interface		
	GE					
3	IC2					
f	RN2.3 R36					
e	4-Lasen					
d	LP MaBe					
ANDEUNG		Fresenius Medical Care Deutschland GmbH		ERSATZ	ERSATZ	FORM.A3

LP 758
Esquema de
conexiones 4/4

8.30 LP 763 Multi interface board (COMMMCO III)

8.30.1 Descripción

La LP 763 es una placa de interfaces para la familia de máquinas 4008. Permite la comunicación y el intercambio de datos de la CPU con otros componentes dentro o fuera de la máquina.

● Grupos funcionales

La placa LP 763 se divide en seis unidades funcionales:

- Interface RS232
- Interface key-box
- Interface CAN
- Interface COMMMCO 1
- Interface BTM
- Array de interruptores DIP (cuádruple)

● Descripción de la interface RS232

El módulo de interface SCC2698 (IC 1) integra 8 canales en serie. Para alcanzar los niveles de transmisión RS232, cada canal pasa por convertidores de nivel RS232 (MAX238 IC 2, IC 3). Cada canal en serie está cableado en un conector propio de 10 pins. Estos conectores pueden servir para adaptar nuevos componentes o como conexión de monitores.

Si no se indica el contrario, se utilizan como parámetros de transmisión 9600 baudios, 8 bits de datos, 1 bit de parada, sin paridad.

Algunos de los canales ya están asignados o reservados:

<i>Conector</i>	<i>Canal</i>	<i>Asignación</i>	<i>Observaciones</i>
X2	a	Báscula HDF estándar	1200 baudios
X3	b	Bomba HDF estándar	
X4	c	Canal para test	
X5	d	Bomba de heparina	Separación galvánica, 2400/9600 baudios
X6	e	Interface FINESSE (protocolo CAMUS)	
X7	f	Monitor de presión de sangre BPM (en 4008H)	
X8	g	Monitor de volumen de sangre BVM (en 4008H)	
X9	h	sin asignar	

Entre estos canales, el canal en serie se destaca por una particularidad; este canal está separado galvánicamente y tiene una resistencia dieléctrica a tensiones ajenas de 4 kV. La separación galvánica se realiza mediante dos convertidores de nivel (MAX250, IC8 y MAX251, IC 9) destinados especialmente a esta finalidad, conjuntamente con los acopladores optoelectrónicos (OC1, OC3) y el transformador UT1. El canal e está previsto para la conexión de un sistema FINESSE o un PC de servicio.

- **Interface key-box (conector X11)**

Una interface instalada en la placa LP763 para el key-box (interface de clave de pacientes) es controlada por entradas y salidas digitales del SCC2698 (IC 1). Con el sistema FINESSE y el key-box conectados, permite leer las claves de pacientes y transferir los datos al sistema FINESSE mediante el canal e.

La lectura del contenido de clave se realiza por bits secuenciales en un formato no compatible con RS232. El LED amarillo en el key-box se selecciona a través de una salida digital y con el transistor T 1.

- **Interface CAN (conector X 12)**

El controlador CAN 82527 (IC 5) de INTEL es utilizado para intercambiar datos con módulos enchufables que a su vez disponen también de un conector CAN. Las conexiones del CAN-Bus son conducidas a través de un driver (Si9200 — 75LBC031, IC 6) al CAN-Bus A de la máquina 4008. Los parámetros de transferencia son 500 kbaudios para estándar CAN V2.0B activo. Los niveles corresponden a las especificaciones ISO 11898.

- **Interface COMMCO 1**

Por razones de compatibilidad, en la placa LP763 se han conservado los conectores para conectar la placa COMMCO I.

Asignación de los conectores:

<i>Conector</i>	<i>Conexión al conector</i>
-----------------	-----------------------------

X1	X1 en LP 729 (COMMCO-1)
----	-------------------------

X10	X4 en LP 729 (COMMCO-1)
-----	-------------------------

X14	X1 en LP 751 (Separación galvánica para interface FINESSE de COMMCO-1)
-----	--

- **Interface BTM (X13)**

Para asegurar la conexión de un módulo enchufable BTM en máquinas de diálisis con software 4.0 o más reciente (sin utilización de una placa COMMCO), se ha integrado una interface BTM en la LP 763. La interface está formada esencialmente por partes de un PLD programable (Lattice ispLSI1016, IC 11), algunas puertas de drivers (IC 10) y un transistor de driver (T2) con sus conexiones.

La función de la interface BTM es la comunicación bidireccional entre la máquina de diálisis y el módulo BTM.


- **Array de interruptores DIP (S1)**


Debido a la certificación pendiente del sistema FINESSE, se ha decidido integrar la función down-load (ajuste previo de datos de la máquina por el sistema FINESSE) en el software 4.0, pero bloqueándola por interruptor hasta la certificación de FINESSE. Para ello, se ha ubicado un grupo de cuatro interruptores en la placa. A través de pins de entrada digital del módulo de interface (IC 1) se permite la lectura de las informaciones de estado de los interruptores.

<i>Interruptor</i>	<i>Empleo</i>	<i>Función en posición ON</i>	<i>Función en posición OFF</i>
1	Habilitación download FINESSE	habilitado	bloqueado
2	libre		
3	libre		
4	libre		

8.30.2 **Esquema de conexiones y componentes**
LP 763 Multi interface board (COMMCO III)


LP 763
Esquema de componentes





LP 763

Esquema de conexiones 2/2



8.31 LP 922 Display board (4008 S)

8.31.1 Descripción

Máquina de hemodiálisis 4008 - Monitor

- **Decodificador de direcciones (esquema de conexiones 1/6)**

IC 1 e IC 2 son decodificadores de dirección 4 en 16 bits. Con las direcciones A0 a A3 y A4 para IC 1 así como A4 invertida para IC 2 se generan las 22 Chip-Selects. Estas sólo serán generadas si, a través de IC 25, X1/24 (escritura) o X1/25 (lectura) está en un estado Low. IC 20 sirve de driver de bus de datos cuya dirección es invertida por WR y RD.

- **Matriz de teclado (esquema de conexiones 1/6)**

Los pins N1 y GND del conector X2 están conectados directamente a los circuitos en la unidad de alimentación. Estos sirven para conectar y desconectar la máquina. Las demás teclas del teclado de lámina están conectadas con una matriz en el codificador de teclado IC 27 y una línea de datos adicional DB4 a través de IC 33. La lectura del código de teclado se realiza con CS20 a través de la memoria intermedia IC 36, después de recibir la CPU la interrupción.

- **Control del brillo (esquema de conexiones 1/6)**

IC 30 y la lógica de puerta postconectada suministran los pulsos de reloj para la visualización de los gráficos de barras. Estos pulsos de reloj, superpuestos con una frecuencia más alta y una relación pulso-pausa variable, sirven para la modulación del brillo. Para ello se utiliza el registro de desplazamiento IC 1 que, mediante una palabra enviada a DB0 hasta DB7, es cargado en paralelo con la relación pulso-pausa deseada (CS21).

- **LEDs, indicadores de estado (esquema de conexiones 4/6)**

Todos los indicadores de estado así como la luz de señalización («semáforo») son conmutados por IC 6 (CS16, CS17). Ambos módulos

- se conectan, a través de R9, a la regulación de brillo
 - no se conectan, a través de R8, a la regulación de brillo (brillo máximo).
- El LED I/O (red On/Off) está conectado directamente a la alimentación de 5 V.

- **LEDs, indicadores de alarma (esquema de conexiones 5/6)**

Todos los indicadores de alarma se seleccionan mediante IC 12 y CS18. La salida 19 de IC 12 controla el sonido de teclas mediante IC 32/5.6.

- **Visualización de los gráficos de barras para la presión arterial y venosa (esquema de conexiones 2/6)**

IC 3 e IC 4 son las memorias de datos para la visualización del gráfico de barras de la presión arterial. Sus 30 LEDs están organizados en una matriz de 5 x 6, donde los datos DB0 a DB4 seleccionan directamente, a través de los seguidores de emisor IC 13, las 5 filas y DB5 a DB7, a través del decodificador 8 de 3, IC 14, las 6 columnas. IC 3 almacena el valor real (CS1) y el valor límite superior (CS2), IC 4 el valor límite inferior (CS3). Mediante las entradas de reloj CL1, CL2 y CL3, se selecciona el LED válido respectivo. Los pulsos de reloj CL1 son más largos que los pulsos de reloj CL2 y CL3, por lo que el valor real está representado con mayor brillo que los valores límite.

IC 108 (CS4, CS5) e IC 1120 (CS6) son las memorias de datos para la visualización del gráfico de barras de la presión venosa. Funciona de forma idéntica a la de la presión arterial.

- **Visualización de gráficos de barras para PTM y conductividad (esquema de conexiones 3/6)**


IC 17 (CS7) e IC 21 (CS8, CS9) son las memorias de datos para la visualización del gráfico de barras de la presión transmembrana (PTM).

IC 4 (CS10) e IC 5 (CS12) son las memorias de datos para la visualización del gráfico de barras de la conductividad (CD).

Ambas funcionan de forma idéntica a la de la presión arterial.


LP 922

Esquema de componentes



	20
	19
	18
	17
	16
	15
	14
	13
	12
	11
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1




			1997	DATUM	NAME	Display - Board	BLATT
			BE	21.02.	Ott	LP 922	1 /6
			GE	27.02.	Schs		
b	IC36.RN10.X2.XS neu					677723	SP
a	IC34 neu	26.08.99	Schs				
							
ÄNDERUNG		DATUM	NAME	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH		ERSATZ	FORM.A3

LP 922
Esquema de
conexiones 1/6

COPYING OF THIS DOCUMENT, AND GIVING IT TO OTHERS AND THE
USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF, ARE FORBIDDEN
WITHOUT EXPRESS AUTHORITY. OFFENDERS ARE LIABLE TO THE PAYMENT
OF DAMAGES. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT
OF A PATENT OR THE REGISTRATION OF A UTILITY MODEL OR DESIGN.

SCHUTZMERK NACH
DIN 34 BEACHTEN.




1997	DATUM	NAME	Display - Board	BLATT
DE	21.02.01	Ditt	LP 922	2 / 6
GE	27.02.01	Sche		
b siehe Bl.1			677723	SP
a IC34 neu				
ANDERUNG	Fresenius Medical Care	ERSATZ	ERSATZ	FORM.A3
	Deutschland GmbH			

LP 922
Esquema de
conexiones 2/6

COPYING OF THIS DOCUMENT, AND GIVING IT TO OTHERS AND THE USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF, ARE FORBIDDEN WITHOUT EXPRESS AUTHORITY. OFFENDERS ARE LIABLE TO THE PAYMENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF A PATENT OR THE REGISTRATION OF A UTILITY MODEL OR DESIGN.

SCHUTZMERK NACH DIN 34 BEACHTEN.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20



1997	DATUM	NAME	Display - Board	BLATT
DE	21.02.	Ott	LP 922	3 / 6
GE	27.02.	Schs		
b siehe Bl.1			677723	SP
a IC34 neu				
ÄNDERUNG	Fresenius Medical Care			
	Deutschland GmbH	ERSATZ	ERSATZ	FORM.A3


LP 922
Esquema de
conexiones 3/6

SCHUTZVERMERK NACH
DIN 34 BEACHTEN.



LP 922
Esquema de
conexiones 4/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20



1997	DATUM	NAME	Display - Board	BLATT
BE	21.02.	Ott	LP 922	5 / 6
GE	27.02.	Sche		
b siehe Bl.1			677723	SP
a IC34 neu				
ÄNDERUNG	Fresenius Medical Care	Deutschland GmbH	ERSATZ	FORM.A3

LP 922
Esquema de
conexiones 5/6


LP 922

Esquema de conexiones 6/6

COPYING OF THIS DOCUMENT, AND GIVING IT TO OTHERS AND THE USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF, ARE FORBIDDEN WITHOUT EXPRESS AUTHORITY. OFFENDERS ARE LIABLE TO THE PAYMENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF A PATENT OR THE REGISTRATION OF A UTILITY MODEL OR DESIGN.

SCHUTZVERMERK NACH DIN 34 BEACHTEN.

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1





8.32 LP 923 Traffic light (4008 H/S)

8.32.1 Descripción

La LP 923 indica el estado actual de la máquina

- Indicador de estado verde (funcionamiento)
- Indicador de estado amarillo (aviso/información)
- Indicador de estado rojo (alarma)





8.33 LP 924 Display board (4008 H)

8.33.1 Descripción

Máquina de hemodiálisis 4008 H - Monitor

- **Decodificador de direcciones (esquema de conexiones 1/6)**

IC 1 e IC 2 son decodificadores de dirección 4 en 16 bits. Con las direcciones A0 a A3 y A4 para IC 1 así como A4 invertida para IC 2, se generan las 22 Chip-Selects. Estos sólo serán generados si, a través de IC 3, X1/24 (escritura) o X1/25 (lectura) está en un estado Low. IC 7 sirve de driver de bus de datos cuya dirección es invertida por WR y RD.

- **Matriz de teclado (esquema de conexiones 1/6)**

Los pins N1 y GND del conector X2 están conectados directamente a los circuitos en la unidad de alimentación. Estos sirven para conectar y desconectar la máquina. Las demás teclas del teclado de lámina están conectadas con una matriz en el codificador de teclado IC 12 y una línea de datos adicional DB4 mediante IC 14. La lectura del código de teclado se realiza con CS20 a través de la memoria intermedia IC 13, después de haber recibido la CPU la interrupción.

- **Control del brillo (esquema de conexiones 1 + 2/6)**

IC 10 y la lógica de puerta postconectada suministran los pulsos de reloj para la visualización de los gráficos de barras. Estos pulsos de reloj, superpuestos con una frecuencia más alta y una relación pulso-pausa variable, sirven para la modulación del brillo. Para ello se utiliza el registro de desplazamiento IC 6 que, mediante una palabra enviada a DB0 hasta DB7, es cargado en paralelo con la relación pulso-pausa deseada (CS21) y realiza una rotación cíclica gracias al generador de pulsos IC 5/4, 5, 6 e IC 5/8, 9, 10.

- **LEDs, indicadores de estado (esquema de conexiones 4/6)**

Todos los indicadores de estado así como la luz de señalización («semáforo») son conmutados mediante IC 35 e IC 38 (CS16, CS17). Ambos módulos

- se conectan, a través de R42, a la regulación de brillo
 - no se conectan, a través de R43, a la regulación de brillo (brillo máximo).
- El LED I/O (red On/Off) está conectado directamente a la alimentación de 5 V.

- **LEDs, indicadores de alarma (esquema de conexiones 5/6)**

Todos los indicadores de alarma se seleccionan mediante IC 39 y CS18. La salida 19 de IC 39 controla el sonido de teclas mediante IC 40/5.14.

- **Visualización de los gráficos de barras para la presión arterial y venosa (esquema de conexiones 2/6)**

IC 15, IC 16 e IC 17 son las memorias de datos para la visualización del gráfico de barras de la presión arterial. Sus 30 LEDs están organizados en una matriz de 5 x 6, donde los datos DB0 a DB4 seleccionan directamente, a través de los seguidores de emisor IC 21, las 5 filas y DB5 a DB7, a través del decodificador 8 de 3, IC 31, las 6 columnas. IC 15 almacena el valor real (CS1), IC 16 el valor límite superior (CS2) e IC 17 el valor límite inferior (CS3). Mediante las entradas de reloj CL1, CL2 y CL3, se selecciona el LED válido respectivo. Los pulsos de reloj CL1 son más largos que los pulsos de reloj CL2 y CL3. Por esta razón, el valor real es representado con mayor brillo que los valores límite.

IC 18 (CS4), IC 19 (CS5) e IC 20 (CS6) son las memorias de datos para la visualización del gráfico de barras de la presión venosa. Funciona de forma idéntica a la de la presión arterial.

- **Visualización de gráficos de barra para PTM y conductividad (esquema de conexiones 3/6)**

IC 25 (CS7), IC 26 (CS8) e IC 27 (CS9) son las memorias de datos para la visualización del gráfico de barras de la presión transmembrana (PTM).

IC 28 (CS10), IC 24 (CS11) e IC 30 (CS12) son las memorias de datos para la visualización del gráfico de barras de la conductividad (CD).

Ambas funcionan de forma idéntica a la de la presión arterial.


- **Visualización de gráficos de barra para temperatura y flujo (esquema de conexiones 6/6)**

La visualización de los gráficos de barras para la temperatura y el flujo se selecciona con IC 41 a través de CS19. Las líneas de datos DB4 a DB7 contienen el valor para la visualización de la temperatura. Sólo son visibles 16 de los 20 LEDs indicadores de temperatura. Las líneas de datos D0 a D3 contienen el valor para la visualización del flujo.

8.33.2 Esquema de conexiones y componentes
LP 924 Display board

LP 924

Esquema de componentes



COPYING OF THIS DOCUMENT, AND GIVING IT TO OTHERS AND THE USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF, ARE FORBIDDEN WITHOUT EXPRESS AUTHORITY. OFFENDERS ARE LIABLE TO THE PAYMENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF A PATENT OR THE REGISTRATION OF A UTILITY MODEL OR DESIGN.


SCHUTZVERMERK NACH DIN 34 BEACHTEN.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218

LP 924
Esquema de
conexiones 1/6

COPYING OF THIS DOCUMENT, AND GIVING IT TO OTHERS AND THE
USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF, ARE FORBIDDEN
WITHOUT EXPRESS AUTHORITY. OFFENDERS ARE LIABLE TO THE PAYMENT
OF DAMAGES. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT
OF A PATENT OR THE REGISTRATION OF A UTILITY MODEL OR DESIGN.

SCHUTZVERMERK NACH
DIN 34 BEACHTEN.




1996	DATUM	NAME	Display - Board LP924	BLATT 2 / 6
GE	29.10.	Ott		
GE				
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH			676390	SP
ANDERUNG			ERSATZ	ERSATZ
				FORM.A3

LP 924
Esquema de
conexiones 2/6

COPYING OF THIS DOCUMENT, AND GIVING IT TO OTHERS AND THE
USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF, ARE FORBIDDEN
WITHOUT EXPRESS AUTHORITY. OFFENDERS ARE LIABLE TO THE PAYMENT
OF DAMAGES. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT
OF A PATENT OR THE REGISTRATION OF A UTILITY MODEL OR DESIGN.

SCHUTZVERMERK NACH
DIN 34 BEACHTEN.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----




1996	DATUM	NAME	Display - Board LP924	BLATT 3 / 6
GE	29.10.	Ott		
GE				
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH			676390	SP
ANDERUNG			ERSATZ	FORM.A3

LP 924
Esquema de
conexiones 3/6


SCHUTZVERMERK NACH
DIN 34 BEACHTEN.



		1996	DATUM	NAMEN	Display - Board LP924	BLATT 4 / 6
		BE	29.10.	Ott		
		GE				
					676390	SP
					ERSATZ	FORM_A3
		Fresenius Medical Care				
		Deutschland GmbH				
ÄNDERUNG		ERSATZ			ERSATZ	FORM_A3

LP 924
Esquema de
conexiones 4/6

	20	
	19	
	18	E
	17	
	16	
	15	
	14	
	13	
	12	
	11	
	10	
	9	
	8	
	7	F
	6	
	5	
	4	
	3	
	2	
	1	



LP 924
Esquema de
conexiones 5/6


LP 924

Esquema de
conexiones 6/6

COPYING OF THIS DOCUMENT, AND GIVING IT TO OTHERS AND THE
USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF, ARE FORBIDDEN
WITHOUT EXPRESS AUTHORITY. OFFENDERS ARE LIABLE TO THE PAYMENT
OF DAMAGES. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT
OF A PATENT OR THE REGISTRATION OF A UTILITY MODEL OR DESIGN.

SCHUTZVERMERK NACH
DIN 34 BEACHTEN.

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1



1996	DATUM	NAME
BE	29.10.	Ott
GE		

Display - Board
LP924

BLATT
6 / 6

676390

SP

ÄNDERUNG

Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH

FORM A4

